



- 2. 设置读写器的IP地址。
 单击Web浏览器操作窗口左侧的网络设定按钮,然后选择以下设置之一。
- 设置固定IP地址 在网络设定视图中,选择固定设定选项,输入IP地址、子网掩码和网关地址, 然后单击设定按钮。
- ●从BOOTP服务器获取IP地址 在网络设定视图中,选择从BOOTP服务器获取选项或通过从BOOTP服务器获 取的IP地址执行固定设定选项,然后单击设定按钮。

TCP/IP设定	端口设定	Web密码设定	
• 固定设定			
IP地址		192 168 1 200	
子网捷码		255 255 255 0	
网关地址		192.168.1.254	
○从BOOTP服务器获用	R		
○通过从BOOTP服务	#获取的IP地址执行固定	设定	
机器名称			
100/046			10 12

- 3. 粘贴IP地址备注标签。
- 将设定的IP地址写在IP地址备注标签上后,粘贴至目标读写器。

以下步骤使用 1. 单击Web 2. 从通讯命	用通信命令确认能 刘览器操作窗口2	 老百月RF标签通	信光技术运		
3. 单击发送 4. 与检测到	令列表中选择一个 安钮。 的RF标签的通讯组	E侧的实用功能 卜命令,然后输 结果将与响应利	信开检查通 按钮,然后 入地址、数: 〕通讯时间一	信时间。 单击RF标签说 据大小和写入 起显示。	问选项卡。 数据。
实用功能					
RF标签说	间 RF标签扫描	接收水平监控	信道监视	焦点监视	
D读取	~	数据地址 0000 写入数据		大小10002	
命令	00000000006FF0340000	020			
响应	00000000043FF0340080	000380000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	-
通讯结果	正常		通讯	时间 147msec	
命令明应日 [Tx 1000	3志 000000006FF0340000020 000000043FF034008000038000	000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	00000000000000000000000	5

2 RF标签扫描

8

- 使用以下步骤可查看读写器通讯范围内是否存在RF标签。
- [1. 单击Web浏览器操作窗口左侧的实用功能按钮,然后单击RF标签扫描选项卡。 2. 单击窗口右下角的开始按钮。

通信次数1

清除

15-9-2

3. 检测到RF标签后,将按顺序显示UII(EPC代码)、通信次数和接收电平。

* 将不希望与之通信的RF标签移出通信范围。

#it max 147 min 147 ave147 (msec)

PEP 你不会让分回	RF标签扫描	提收水平监控	1	言道监视	焦点监视	
0	UII(EPC)		通信次数	昆数水平		
	111111111111111111111111111111111111111	11	5	-38dBm	-	
	222222222222222222222222222222222222222	22	5	-27dBm	-	
	33333333333333333333333333	33	5	-31dBm	-	
	444444444444444444444444444444444444444	44	3	0dBm	(C	
6	555555555555555555555555555555555555555	55	3	0dBm	E	

STEP (5) 检查周围环境

执行下述通信测试之前,首先确认读写器的周围环境没有问题。

1. 信道监视 如果您认为通信可能受到环境噪声的不利影响,请使用此功能。

2. 发送功率调谐

如果读取到本不应读取的RF标签,请使用此功能。

3.接收水平监视

使用此功能可调整安装位置或测量通信范围。

1 信道监视

- 使用以下步骤可让读写器测量噪声电平,以检查周围环境中的干扰电平。
- 1. 单击Web浏览器操作窗口左侧的实用功能按钮, 然后单击信道监视选项卡。
- 2 单击开始按钮

3. 此时将测量每个信道的噪声电平并在显示器上实时更新。



2	友达功 平 殉頃	<u></u> 46-8-1
ົ	坐洋市家 调选	Des

您可以使用以下步骤设置读写器与RF标签之间的通信的发送功率。使用此功能可 避免与不想与之通信的RF标签通信或可抑制其他读写器的干扰。

- 1. 在现场安装读写器和RF标签。
- 2. 单击Web浏览器操作窗口左侧的调谐按钮。此时将显示发送功率最佳调整视图。
- 3. 选择发送功率(读)选项或发送功率(写)选项,然后单击开始按钮。 *读、写的最佳发送功率各不相同。正确选择读或写选项,并相应调整功率。
- * 使用调谐功能可自动设置最佳发送功率。



3 接收水平监视

您可以使用以下步骤显示一个或多个RF标签随时间变化的接收电平。您可以使用 这些步骤调整安装位置或测量通信范围,以确保稳定通信。

- 读取一个RF标签
- 1. 单击Web浏览器操作窗口左侧的实用功能按钮, 然后单击接收水平监视选项卡。 2. 选择单路, 然后单击开始按钮。
- 3. 移动读写器和RF标签的安装位置,寻找接收电平最高的位置,然后将读写器和
- RF标签安装在那里。



10-9-4



● 读取多个RF标签

1. 单击Web浏览器操作窗口左侧的实用功能按钮, 然后单击接收水平监视选项卡。 2. 选择多路, 然后单击开始按钮。

3. 移动读写器和RF标签的安装位置,寻找接收电平最高的位置,然后将读写器和 RF标签安装在那里。







如果在运转期间发生警告或错误,请单击Web浏览器左侧的显示日志按钮, 检查错误日志的内容,并使用通信诊断来纠正问题原因。

通信诊断 1

6-9-3

使用以下步骤可诊断读写器和RF标签之间的通信有多少余量,并在NORM/ERR操 作指示灯上显示结果。

- 1. 单击Web浏览器操作窗口左侧的通讯设定按钮, 启用通信诊断, 然后单击设定按 钮
- 2. 执行 ① STEP 4.1 RF标签访问。
- 3. 单击Web浏览器操作窗口左侧的显示日志按钮, 然后单击接收水平监视选项卡。 这时将显示在上面执行的标签通信的诊断日志。
- 4. 如果通信结果中显示注意,请单击适当的位置,并根据"原因/解决方法"下给 出的信息更改读写器设置或安装环境。



● 诊断信息表



● 诊断信息图表





 Windows的Internet Explorer是在美国和其他国家的注册商标或Microsoft Corporation的商标。 · Google Chrome是在美国商标或Google LLC的商注册标。

·已经描述的其他公司名称,产品名称是其各自所有者的商标或注册商标。

有关使用时的注意事项的详细信息,请参阅用户手册。

■联系方式

●制造商 欧姆龙(上海)有限公司 地址:中国(上海)自由贸易试验区金吉路789号 电话: (86)21-50509988

电话: (86)21-5307-2222 技术咨询热线 仅12小百户000-20-4535

欧姆龙自动化(中国)有限公司

● 技术咨询

网址: http://www.fa.omron.com.cr

2 焦点监视

使用以下功能可通过不同方式与读写器正前方的RF标签进行通信。这有助于与目 标RF标签讲行稳定诵信。

● 测试

6-7-3

- 1. 单击Web浏览器操作窗口左侧的通讯设定按钮,将通信模式设置为焦点,然后 单击设定按钮。
- 2. 单击Web浏览器操作窗口左侧的实用功能按钮, 然后单击焦点监视选项卡。
- 3. 选择测试时选项、然后单击开始按钮。这时将显示目标水平。 4. 同时将执行现场环境的测试操作。当要读取的RF标签经过读写器正前方时,请
- 单击ID 读取按钮。 5. 确认通信结果中显示的响应信息(即UII(EPC代码))与要读取的RF标签的
- UII(EPC代码)相符。
- * 目标水平: 这是用于区分位于读写器前面的RF标签的索引。选择具有较高目标 水平的RF标签作为通信目标。



- 运转期间
- 1. 单击Web浏览器操作窗口左侧的实用功能按钮, 然后单击焦点监视选项卡。
- 2 洗择运转时洗项、然后单击开始按钮。这时将显示目标水平。
- 3. 当要读取的RF标签经讨读写器前方时, 确认目标水平降至0.



地址:中国上海市浦东新区银城中路200号中银大厦2211室