NB系列 NB3Q-TW□□B(-V1) NB5Q-TW□□B(-V1) NB7W-TW□□B(-V1) NB10W-TW01B(-V1) NB15W-TW01B-V1

# 可编程终端



#### - 注 ·

版权所有,事先未经欧姆龙公司书面许可,本手册中的任何部分不可用任何形式,或用任何方法,机械的、电子 的、照相、录制或其他方式进行复制、存入检索系统或传送。 关于使用这里所包含的资料不负专利责任。然而,因为欧姆龙公司不断努力改进其高质量的产品,所以本手册中所 含有的资料可随时改变而不另行通知。在编写本手册时,注意了一切可能的注意事项,对于仍然可能出现的错误或 遗漏欧姆龙公司将不承担责任,对于使用本手册中所包含的资料导致的损害也将不承担任何责任。

#### 商标

• Sysmac是欧姆龙公司在日本及其它国家或地区的欧姆龙工业自动化产品的商标或注册商标。

- Microsoft、Windows、Windows Vista和Excel是微软公司在美国及其他国家或地区的注册商标或商标。
- EtherCAT®是德国倍福自动化有限公司 (Beckhoff Automation GmbH) 授权的注册商标和专利技术。
- ・ODVA、CIP、CompoNet、DeviceNet和EtherNet/IP是ODVA.的商标。
- ・SD标识是SD-3C、LLC的商标。 SS 🍋

此文档中的其他公司名称和产品名称均为各自所属公司的商标或注册商标。

#### - 版权 –

微软产品屏幕截图的使用已获得微软公司许可。

承蒙您惠购可编程终端 NB 系列, 谨致谢意!

NB 系列是指在 FA 生产现场等地所产生的各种信息的可编程终端 (PT)。请在充分理解可编程终端的 功能和性能等的基础上正确使用。

在本手册中, NB口口-TW口口B 和 NB口口-TW口口B-V1 均由 NB口口-TW口口B (-V1) 标识指代。例 如, NB3Q-TW01B 和 NB3Q-TW01B-V1 均由 NB3Q-TW01B (-V1) 指代。

# 针对的读者

本手册以下述人员为对象而编写。

具备电气知识 (电气工程师或具备同等知识),且

- 负责引进 FA 设备的人员;
- 设计 FA 系统的人员;
- 安装、连接 FA 设备的人员;
- 管理 FA 生产现场的人员。

## 一般注意事项

- 用户必须根据操作使用手册中所描述的性能说明进行操作。
- 切勿在会对人员带来危险或对设备造成严重损坏的地方使用PT触摸开关输入功能或在紧急开关应用处 使用 PT 触摸开关输入功能。
- 在本手册未规定的情况下使用产品之前或将产品用于核电控制系统、铁路系统、航空系统、汽车、燃烧系统、医疗器械、娱乐设施、安全设备和其它系统、机器和设备(一旦使用不当会对人员和设备造成严重伤亡或损坏)之前,请向欧姆龙代表垂询。
- 确保产品的额定参数和性能特性完全能够满足系统和机器设备要求。同时,系统和机器设备具有双安 全机构。
- 本手册提供有关NB系列PT连接安装的信息。在使用PT之前请仔细阅读本手册并随身携带本手册以便 安装操作运行期间可以随时翻阅。

# NB 系列手册

下方的列表为 NB 系列各手册章节的说明,请按照需要参考各手册的适当章节。

NB 系列 NB-Desig	ner 用户手册 (Cat.No.V106)
第1章简介	对 NB 系列的功能、特长、连接的种类、通信方法等进行了
	简要说明
第2章 NB-Designer 的安装与启动	对 NB-Designer 软件的安装和启动等方法进行说明
第3章 NB-Designer 的功能	对 NB-Designer 的功能进行说明
第4章 NBManager 的功能	将对 NBManager 管理配置工具进行说明
第5章 维护和异常处理方法	对防止异常发生的维护和检查方法及 NB 主体发生异常时的
	处理方法进行了说明
第6章 外部存储器相关的功能	对外部存储器相关的功能进行说明
第7章 Pictbridge 打印	对 Pictbridge 打印功能进行说明
第8章网页界面	对网页界面功能进行说明
附录	对 NB 系列、通信单元,可连接的欧姆龙的 PLC 型号及支持
	其寄存器列表和 NB-designer 功能等信息进行列表说明
NB 系列 安装手册	骨(Cat.No.V107)(本手册)
第1章各部分的名称和功能	对 NB 主体各部分的名称和功能进行了说明
第2章 NB 主体的安装和外围设备的连接	对 NB 主体的安装方法和外围设备的连接方法进行了说明
第3章系统设置模式	对系统设置模式进行说明
第4章 触控校正模式	对触控校正模式进行说明
附录	对 NB 系列、通信单元,可连接的欧姆龙的 PLC 型号和
	NB-designer 功能等信息进行列表说明
NB 系列 通信)	连接手册 (Cat.No.V108)
第 1 章 NB 系列支持的所有 PLC 的列表	描述了 NB 主体支持的所有 PLC 的列表信息
第 2 章 与西门子的 PLC 连接	描述了与西门子的 PLC 连接说明
第 3 章 与三菱的 PLC 连接	描述了与三菱的 PLC 连接说明
第4章 与施耐德的 PLC 连接	描述了与施耐德的 PLC 连接说明
第5章 Modbus 连接	描述了 Modbus 协议的连接说明
第 6 章 与台达的 PLC 连接	描述了与台达的 PLC 连接说明
第 7 章 与 LG 的 PLC 连接	描述了与 LG 的 PLC 连接说明
第 8 章 与松下的 PLC 连接	描述了与松下的 PLC 连接说明
第 9 章 与 AB 的 PLC 连接	描述了与 AB 的 PLC 连接说明
第 10 章 与 GE 的 PLC 连接	描述了与 GE 的 PLC 连接说明
第 11 章 与基恩士的 PLC 连接	描述了与基恩士的 PLC 连接说明
第 12 章 连接至欧姆龙安全控制器	描述了与欧姆龙安全控制器连接说明
NB 系列 入	门手册(Cat.No.V109)
	能进行了说明
第2章设计系统	介绍手册内容和以 NB7W 为例介绍系统的运行步骤
第3章 安装和布线	说明了 NB 的安装环境,并说明了如何将 NB 安装到控制面板
	上及布线方法
第4章创建画面	对使用 NB-designer 创建示范工程的方法进行说明
第5章运行	说明了如何在主设备侧开始运行,然后准备将画面数据传送
	至 NB7W
第6章 维护保养和故障排除	描述了防止错误发生的维护和检验方法以及当出现错误时所 采取的故障排除措施



如不仔细阅读并充分理解本手册的内容,将会导致人员伤亡及产品受损或产品失效。 请仔细阅读每一章节内容并在进行程序或操作之前充分理解其内容与其它相关章节 内容。

手册结构

## 页面结构与标识

本手册使用以下页面结构与标识。



此图仅供参考,本手册可能不出现该内容。

#### 直观帮助

以下标题出现在手册的左栏以帮助您迅速找到相关不同类型的信息。

	安全要点	表示为安全使用产	品而应实施或回避的事项。
2.27			

躗 使用注意事项	表示为防止产品不能运行、出现误动作或者对性能和
	功能产生不良影响而应实施或回避的事项。

- 注 表示有关产品有效便捷操作的一些信息。
- 参考表示用户感兴趣的相关主题的一些补充信息。

# 术语及直观帮助

本手册中使用的术语的含义如下所示。

# 关于术语

NB 主体	表示欧姆龙生产的 NB 系列可编程终端主体。
NB 系列	表示欧姆龙生产的可编程终端 NB □□型系列的名称。
	本手册中,除特别注明外,均以 NB 🗆 🗆 系列为说明对象。
PLC	表示可编程控制器。
CP 系列	表示下列欧姆龙生产的 PLC 相关产品系列的名称。
	CP1H、CP1L、CP1E、CP2E
CS/CJ 系列	表示下列欧姆龙生产的 PLC 相关产品系列的名称。
	CS1G、CS1H、CS1G-H、CS1H-H、CJ1G、CJ1M、CJ2M、CJ2H
NJ/NX 系列	表示欧姆龙生产的 SYSMAC NJ/NX 系列的 PLC:NJ501、NJ301、NJ101、
	NX102、NX1P2。
C 系列	表示下列欧姆龙生产的 PLC 相关产品系列的名称。
	C200HX (-Z)、C200HG (-Z)、C200HE (-Z)、CQM1、CQM1H、CPM1A、
	CPM2A、CPM2C
串行通信单元	表示欧姆龙生产的 SYSMAC CS/CJ 系列的串行通信单元。
串行通信板	表示欧姆龙生产的 SYSMAC CS/CJ 系列以及 CQM1H 的串行通信板。
通信板	表示欧姆龙生产的 C200HX/HG/HE (-Z)通信板。
CPU 单元	表示欧姆龙生产的 CP 系列、 CS/CJ 系列、 SYSMAC C 系列的 CPU 单元。
NB-Designer	表示欧姆龙生产的支持 NB 系列的工具软件 NB-Designer。
主机	表示控制 NB 系列的 PLC 等控制设备的总称。
PT	表示欧姆龙生产的可编程终端主体。
HMI	表示欧姆龙生产的可编程终端主体。

# 目录

介绍	1
NB 系列手册	2
手册结构	3
术语及直观帮助	4
目录	6
承诺事项	9
安全注意事项	12
安全要点	17
使用注意事项	19
关于符合 EC 指令	20
相关手册	21

# 第1章 各部分的名称和功能

1-1	各部分的名称	1-2
1-2	各部分的规格	. 1-7

# 第 2 章 NB 主体的安装和外围设备的连接

2-1	NB 主	体的安装	
	2-1-1	安装环境	2-2
	2-1-2	安装到操作面板上	
	2-1-3	电源的连接	
	2-1-4	接地线的配线	2-8
2-2	NB 系	列的启动	
2-3	NB 系	列与 PC 的连接	
	2-3-1	通过 RS-232C 进行连接	
	2-3-2	通过 USB 进行连接	
	2-3-3	通过以太网连接	2-12
2-4	串口通	看信连接	
	2-4-1	Host Link 连接方法	
	2-4-2	连接多台 PLC	
	2-4-3	各单元的设定方法	2-15
2-5	<b>FINS</b> \	UDP 通信连接	
	2-5-1	通过以太网与主机连接	
	2-5-2	NB 侧 UDP 参数设置	
	2-5-3	主机类型和以太网单元设置	
	2-5-4		
	2-5-5		
	2-5-6	主机侧参数设置 (Sysmac Studio)	2-47

# 第3章 系统设置模式

3-1	系统设置模式的显示方法	3-2
3-2	系统设置模式的功能	3-3

# 第4章 触控校正模式

4-1	触控校正模式的显示方法	4-2
4-2	触控校正模式的功能	4-3
4-3	在线触控校正功能	4-4

# 附录

附录	: <b>-1规格</b>	<b>附录</b> 附录 附录 附录	<b>-2</b> -3 -4
附录	-2外形尺寸	附录·	-5
附录	; <b>-3RS-422A/485 的连接</b>	<b>附录</b> · 附录 ·	<b>-8</b> -8
附录	: <b>-4连接电缆的制作</b>	<b>附录 -1</b> 附录 -1 附录 -1 附录 -1 附录 -1 附录 -1	10 11 11 12 16
附录	-5型号一览	附录 -1	7
附录	:-6选购件一览...................................	附录 -2	22
附录	· -7支持的欧姆龙 PLC 列表	附录 -2	24
手册	的修订履历		1

目录

# 承诺事项

#### 保证内容和责任范围

#### 保证内容

#### ● 唯一保证

本公司的唯一保证是本公司产品从本公司出售之日起十二个月(或其它指定时间)内在材料和工艺 上没有缺陷。本公司不对其它所有明确或暗示的保证负责。

#### ● 责任限定

本公司对本公司产品的无侵权、可售性或特殊用途的适用性均无任何明示或暗示性担保或陈述。买 方须独自确认产品是否能恰当满足他们在意向用途中的需求。

而且,对于由产品侵权或其他知识产权引起的索赔或费用,本公司拒绝承担所有保证或任何类型的 责任。

#### ● 对买方的补偿

本公司单方承担的义务为由本公司任意选择 (1) 替换不合格产品 (产品须为最初发货时的状态, 拆除或替换时的劳务由买方负责) (2)修理不合格产品或 (3)将与不合格产品的购买价等额的 款项退还或转账给买方。但除非本公司可以确认产品经过正确的操作、保管、安装和维护并且没有 被污染、违规操作、误用或不恰当的改装,本公司不对有关本产品的保证、修理、赔偿或其它任何 索赔或费用负责。买方在退还产品时必须在发货之前得到本公司的书面认可。在将本产品与任何电 气或电子部件、电路、系统装配或其他任何材料、物质、环境结合使用时,本公司不对产品是否适 合及其后果负责。任何口头或书面的建议、推荐或信息不得被理解为对上述保证的修正或添加。

有关已经发布的信息,请见 http://www.omron.com/global/ 或咨询本公司代表。

## 责任限定及其他

对于任何与本公司产品有关联的特殊、间接、偶发或后果性的损害或其他利润、生产或商业上的损失, 不论索赔是基于合同、保证、责任事故或严格责任,本公司概不承担责任。

而且,任何情况下本公司所宣称的责任都不超过该当产品的单体价格。

#### 应用注意事项

## 适用性

本公司对于买方在其应用中的产品组合或产品使用的标准、规范或条例方面的合规性不承担任何责任。 依照客户的要求,本公司会提供规定产品适用的额定值和使用限制的第三方机构认证书。但是,这些信 息不完全保证该产品在与最终产品、机器、系统或其它应用、用途组合使用时的适用性。买方应自行决 定在自己的应用、产品和系统中使用欧姆龙产品是否妥当,并在所有情况下承担责任。

如果应用本产品的系统在设计上不能保证有效処理对生命、财产的重大危害,不要在这样的系统上使用 本产品。而且应对本产品在整套装备或系统中的适用性行有效评估并确保产品的正确安装。

## 可编程产品

对于用户对可编程产品的编程或任何相应后果,本公司不承担责任。

#### 免责声明

#### 性能数据

本公司网站、目录和其它资料中登载的数据可在用户判断产品的适用性时提供指导,但不构成任何保 证。数据仅能表示本公司测试条件下的结果,用户须将此与实际应用时的要求进行比较。实际性能是本 公司的保证和负责的对象。

#### 规格变更

产品的规格及附件随时可能因产品改进或其他原因发生变更。当公布的规格或特性被更改或当产品的构 造被大幅度更改时,本公司会依照惯例更改产品型号。但是,本产品的某些规格可能会不经通知而进行 更改。如客户有疑虑,本公司可为客户的应用指定特定的产品型号以确定或确保关键技术指标。请随时 咨询本公司代表确认所购买产品的实际规格。

#### 错误与遗漏

本公司发布的信息已经过仔细检查并被认为是准确的,但对于笔误、印刷、校对的错误或遗漏,本公司不承担任何责任。

安全注意事项

## 为了安全而使用的标识及其含义

为了安全使用 NB 系列,本手册以下述标识及图形符号来表示注意事项。在此所示的注意事项表示与安全相关的重要内容,请务必遵守。

标识及其含义如下所示。



如果操作不当,可能会因危险而导致轻度和中度伤害, 严重时还会导致重伤或死亡。另外,还可能引起严重的 物质损失。

## 图形符号的说明



圆圈和斜线符号表示禁止的操作。 具体操作显示在圆圈内并附带文字说明。 此示例表示禁止拆卸。



三角形符号表示注意事项 (包括警告), 具体内容显示在三角形内并附带文字说明。 此示例表示一般注意事项。



实心圆圈符号表示强制性操作。 具体操作显示在圆圈内并附带文字说明。 此示例表示一般的强制性事项。

# 警告标识

<u>∧</u> 警告	
通电时请不要拆解产品,接触产品内部。否则有触电的危险。	
" 负责人 " 务必确认 NB 主体的安装、检查、维护是否正确。	
" 负责人 " 是指在机械设计、安装、应用、维护、废弃的各个阶段,具有可确保 安全的资格、权限及责任的人员。	
请由充分理解所安装机械的 " 负责人 " 进行 NB 主体的安装和安装后的确认。	$\bigwedge$
请勿在可能危及人身安全或导致重大损失的情况下使用 NB 主体的触摸式开关等	
的输入功能,或将这些功能作为紧急停止开关功能使用。	$\bigcirc$
请勿对 NB 主体进行拆卸、修理及改造。否则可能会失去其应有的安全功能。	
请勿同时在 2 处或 2 处以上按压 NB 主体的触摸屏。否则其中心附近的开关可能	
会动作。	$\bigcirc$

# 安全对策

#### 防病毒保护

请在连接控制系统的电脑上安装最新版本的企业级杀毒软件并及时维护。

#### 防止非法访问

请对本公司产品采取下列防范非法访问的措施。

- 导入物理控制,确保只有授权人员才能访问控制系统及设备
- •通过将控制系统及设备的网络连接限制在最低程度,防止未获信任的设备访问
- 通过部署防火墙,将控制系统及设备的网络与 IT 网络隔离 (断开未使用的通信端口、限制通信主机)
- •如需远程访问控制系统及设备,应使用虚拟专用网络(VPN)
- 在控制系统及设备的远程访问中导入多重要素认证
- 采用复杂密码并频繁更换

• 如需在控制系统或设备上使用 USB 存储器等外部存储设备, 应事先进行病毒扫描

#### 数据输入输出保护

请确认备份、范围检查等妥当性,以防对控制系统和设备的输入输出数据受到意外修 改。

• 检查数据范围

•利用备份确认妥当性,完善还原准备,以防数据遭到篡改或发生异常

•进行安全设计如紧急停机、应急运行等,以应对数据遭到篡改及异常情况

#### 丢失数据的复原

请定期进行设定数据的备份和维护,以防数据丢失。

经由全局地址使用内部网络时,一旦连接至 SCADA、 HMI 等未经授权的终端或未经 授权的服务器,可能会面临恶意伪装、数据篡改等网络安全问题。

请客户自行采取充分有效的安全防护措施以防范网络攻击,例如限制终端访问,使用 配备安全功能的终端,对面板设置区域实施上锁管理等。

构建内部网络时,可能会因电缆断线、未经授权的网络设备的影响,导致通信故障的发生。

请采取充分有效的安全防护措施,例如通过对面板设置区域实施上锁管理等方法,限 制无权限人员对网络设备的物理访问。









使用配备 SD 存储卡功能的设备时,可能存在第三方通过拔出或非法卸载移动存储介 质等方式非法获取、篡改、替换移动存储介质内的文件及数据的安全风险。

请客户自行采取充分有效的安全防护措施,包括但不仅限于对面板设置区域实施上锁 管理、门禁管理等方式,以限制无权限人员对控制器的物理访问,对移动存储介质采 取妥善的管理措施等等。



## 接线时

NB 接线时,在给 NB 供电的 24V 电源的+端子接地时,请不要将 NB 侧的功能接地端子接地。 与 NB 连接的电脑,有的机型会使 24V 电源成短路状态,从而使 NB 本体发生故障。

理由:

有的电脑机型,其 RS-232C 端口和 USB 端口的 SG 端子与接插件的外壳相连。此外,NB 的工具端口外壳与功能接地端子间 并未绝缘,呈连接状态。因此,与电脑连接时,NB 的 GND 端子和功能接地端子将被连接。此时,在给 NB 供电的 24V 电源 正极接地时,如将功能接地端子接地,如下图所示,将呈短路状态,从而发生故障。





# 模拟功能

模拟功能在电脑上执行,与使用实际 NB 运行系统时相比存在差异。通讯时 序、线缆差异和意外的电脑情况 (例如死机)可能引发异常。在执行模拟功能 时,请考虑实际 NB 运行系统可能会发生的意外情况,并事先确保不会发生危 险事件。



# 安全要点

- 打开 NB 主体和外围设备的包装时,请检查产品的外观,确认没有损伤。此外,请轻轻摇动产品,确 认没有异常声响。
- 请务必将 NB 主体安装在控制柜内。
- 可安装的面板厚度为 1.6 ~ 4.8mm。为确保产品的防水、防尘能力,请使用 0.5 ~ 0.6Nm 的力矩均匀紧 固安装金属件。若紧固力矩超过规定值,或紧固不均匀,可能会导致前面板变形。此外,请使用没有 污垢和变形、能完全确保安装强度的面板。
- 加工面板时,请注意防止金属碎屑进入装置内部。
- 请勿在 DC 电源端子上连接 AC 电源。
- 请使用电压波动小,即使输入时发生 10ms 的瞬间停电也能稳定供给输出的强化绝缘或双重绝缘 DC 电 源。额定电源电压: DC24V (容许范围 DC20.4 ~ 27.6V)
- 请勿实施耐压测试。
- 将电源连接至 NB 单元之前,请将电缆连接到接线端子。使用压线范围在 12 ~ 26AWG 的双绞线,采用端子螺丝压接电缆的方式进行连接,电缆只需去除绝缘皮 6.5mm 即可。以 0.3 ~ 0.5Nm 力矩紧固端子螺丝。确保螺丝正确紧固。请勿使用 NB3Q-TW □□ B(-V1)的接线端子连接其它型号 NB 单元。 NB3Q-TW □□ B(-V1) 接线端子的 pin 脚定义不同。
- 为了防止噪声引起的误动作,请正确接地。
- 请勿赤手触摸电路板的封装部分。此外,请事先对人体的静电进行放电。
- 使用串行端口COM1连接器6号针的DC+5V电压时,请在确认供给设备的电流容量低于250mA后再使用。NB主体的DC+5V电压输出为+5V±5%,最大电流250mA。(NB3Q-TW□□B(-V1)的COM1 无法输出电流。)
- 请在 NB 主体的电源为 OFF 状态时拆装电缆。
- 在连接通信电缆之后须始终紧固连接器螺丝。
- 不要拉电缆或弯曲电缆超过其自然极限。
  不要把重物放在电缆或其他电线上,这样做可能会损坏电缆。
- 在接通或关闭电源或按下复位按钮之前,先确认系统安全性。
- 根据接通 / 关闭电源的方法,有时整个系统会停止运行。请按照规定的步骤接通 / 关闭电源。
- DIP 开关设定一经变更,必须按复位按钮或重启电源。
- 为确保系统安全,请务必编入能够确认 NB 主体正常动作的程序,然后再运行系统。
- 请在充分确认画面数据、宏以及主机侧程序的动作后再开始实际使用。
- 请不要以大于 30N 的力按压触摸屏。
- 请勿使用坚硬或尖锐的物体来操作或擦拭屏幕,否则会导致屏幕表面损坏。
- 请在确认系统安全后再按压触摸屏。
- 若快速、连续按压触摸屏,可能会导致无法读取输入的内容。请在确认一个输入完毕后,再进行下一 个输入操作。
- 背光灯熄灭或无显示时,请避免无意按压触摸屏。必须确认系统安全后,方可按压触摸屏。
- 为安全地使用数值输入功能,请务必使用上下限设定的功能。
- 初始化画面数据时,请先确认建立的画面数据已在 NB-Designer 上进行了备份。
- 变更画面的密码时,在密码没有写完之前请不要按复位按钮或切断电源。密码保存失败可能会导致画 面不动作。

- 当使用设备监视器时,在进行以下操作之前对系统安全情况进行确认:
  - 更改监视器数据;
  - 更改运行方式;
  - 强制设置或复位;
  - 更改当前值或设定值;
- 请勿在不适用的设备上连接 USB 连接器。
- 使用设备连接 USB Host 连接器时,请在确认供给设备的电流容量低于 150mA 后再使用。NB 主体的 DC+5V 电压输出为 +5V±5%,最大电流 150mA。
- 在设备上连接 USB 连接器之前,请务必检查设备的外观,确认没有损伤。
- 市售及推荐的 USB HUB 与 NB 主体的普通规格不同。在产生噪声、静电的环境下可能无法正常工作。
  因此在使用 USB HUB 时,请采取充分的噪声、静电隔离措施,或者将其安装在没有噪声、静电的场所。
- 在上传 / 下载画面数据、系统程序时,请不要进行以下可能会损坏画面数据、系统程序的操作:
  - 按下 PT 的重启按键。
  - 关闭 NB 主体电源。
- •关于主机及废旧电池的处理,请遵守当地相关的废弃法律法规。



- 请勿将本产品投入火中。电池和电子零件等可能被损坏。
- 不要冲击锂原电池,不要充电,不要投入火中,不要加热。可能导致起火和破裂。
- 所有含有高氯酸盐成分在6ppb以上的锂原电池组的产品,当出口到或运输途经美国加利福尼亚州时,下面的预防措施必须被公示。
  高氯酸盐材料 特殊处理可适用。参见 http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate。
  NB 系列产品内含锂原电池。当安装有该类型电池的产品出口到或运输途经美国加利福尼亚州时,请在所有的产品包装和适当的货运包装上贴上标签。
- 切勿使用汽油、稀释剂等挥发性溶剂及化学抹布等。
- 请勿将主体和在垃圾废弃场处理的一般垃圾一起废弃。废弃时,请遵照各地方的相关条例或法规。
- NB 主体内的背光灯和密封圈不能更换。
- 由于老化,将导致触摸点的偏移。请定期进行校准。
- 前面板剥离 / 破损, 会使防水功能丧失。当前面板有剥离 / 破损时, 请勿继续使用。
- 密封圈因使用环境的不同会产生老化 / 收缩 / 硬化情况,需要定期进行检查。
- COM1 连接器和 COM2 连接器的通信电缆不能进行互换,请对端口引脚进行确认,再实施通信。 (NB3Q-TW □□ B(-V1) 只有 COM1 端口。)
- 如果在易接触油或水的条件下安装本产品,请定期检查安装条件。
- USB 通信时请不要做以下的操作:
  - 切断 NB 主体电源
  - 按 NB 主体的 reset 按钮
  - 拔出 USB memory
- 访问 SD card 时,请勿执行以下操作:
  - 切断 NB 主体电源
  - 拔出 SD card
- 在剧烈震动的环境下请不要使用 USB memory。
- 长时间(目标时间为 24 小时)持续显示相同的图案时,显示屏可能会产生残像。为了防止残像,请使用"触摸屏扩展属性"的"屏幕保护"功能,或者定期切换显示。

# 使用注意事项

- 请勿将本产品安装在以下环境中: 温度变化剧烈的场所
   温度或湿度超出规格指定范围的场所
   高湿度、可能会导致结露的场所
   具有腐蚀性或可燃性气体的场所
   具有过度冲击性或振动性的场所
   直接暴露于风雨环境下的场所
   受强紫外线影响的场所
   多粉尘的场所
   日光直射的场所
   油、药品等飞散的场所
- 在下列场所中安装系统时,请采取适当和充分的防范措施: 具有静电或具有来自其他设备的噪声干扰的场所 具有强电场、磁场的场所 靠近电源的场所 可能受到辐射影响的场所
- 软件上的使用注意事项:
  为确保产品的正确使用,禁止软件在未关闭的状态下进行更新、修复、卸载和重新安装

# 关于符合 EC 指令

NB 系列可编程终端符合 EMC 指令。

#### 符合 EMC 指令

欧姆龙 PT 为电气设备,可内置于其他设备或整机中使用。它符合相关的 EMC 标准 (参见注解),可 更方便地内置于其他设备或整机中使用。实际产品已经过检查,完全符合 EMC 标准,但内置于客户所 用系统后是否仍符合该标准,需由客户负责检查。

根据安装欧姆龙 PT 的装置或控制面板的配置、布线和其他条件的不同, 欧姆龙设备的 EMC 相关性能 也有所不同。因此, 客户必须执行最终检查以确保设备和整机符合 EMC 标准。

注 适用的 EMC(电磁兼容性)标准如下所示: EMS (电磁敏感度): EN61131-2: 2007 EMI (电磁干扰): EN61131-2: 2007

## 符合 EC 指令

NB 系列可编程终端符合 EC 指令。检查以下注意事项以确保客户的设备和整机同样符合 EC 指令。

- 1 可编程终端必须安装在控制面板内部。
- 2 请为可编程终端使用加强绝缘或双重绝缘的 DC 电源。即使输入时出现 10ms 的中断, 也能确保稳定的电力输出。
- 3 可编程终端符合 EN61131-2 规定,但是根据所用的控制面板、连接至控制面板的其他设备、布线 以及其他条件的不同,辐射特性(10m 法规)可能有所不同。因此,您必须确认整机或设备符 合 EC 指令。
- 4 本产品为 Class A 产品 (工业用产品)。在民用环境下,可能产生电磁干扰。请采用适合的方法 以减少干扰。

#### 符合 KC 标准

如果您在韩国境内使用 NB 系列设备,请遵守以下注意事项。

A 급 기기 (업무용 방송통신기자재) 이 기기는 업무용(A 급) 전자파적합기기로서 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 가정외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.

A 类设备 (供办公用途的广播通讯设备) 本设备已获得 EMC 注册,可用于办公用途 (A 类设备),其主要用于家庭以外的位置。 销售方和 / 或用户需要注意这一点。

# 相关手册

相关手册如下所示。

装置、软件	手册名称	手册 No.
NB 系列	NB 系列 NB-Designer 用户手册	V106
	NB 系列 安装手册 (本册)	V107
	NB 系列 通信连接手册	V108
	NB 系列 入门手册	V109
PLC	SYSMAC CP 系列 CP1L CPU 单元用户手册	W462
	SYSMAC CP 系列 CP1H/CP1L CPU 单元编程手册	W451
	SYSMAC CP 系列 CP1H CPU 单元用户手册	W450
	SYSMAC CP 系列 CP1H-EX CPU 单元用户手册	W577
	SYSMAC CP 系列 CP1E CPU 单元用户手册硬件篇	W479
	SYSMAC CP 系列 CP1E CPU 单元用户手册软件篇	W480
	SYSMAC CP Series CP1E/CP2E CPU UNIT INSTRUCTIONS REFERENCE MANUAL	W483
	SYSMAC CP 系列 CP1L-EL/EM CPU 单元操作手册	W516
	SYSMAC CP Series CP2E CPU Unit Hardware USER'S MANUAL	W613
	SYSMAC CP Series CP2E CPU Unit Software USER'S MANUAL	W614
	SYSMAC C200HX/HG/HE (-E/ZE)安装手册	W302
	SYSMAC C200HX/HG/HE 编程手册	W303
	SYSMAC C200HX/HG/HE(-ZE) 编程手册	W322
	SYSMAC CPM1A 用户手册	W317
	SYSMAC CPM2A 用户手册	W352
	SYSMAC CPM1/CPM1A/CPM2A/CPM2C/SRM1 (-V2)指令参照	W353
	SYSMAC CPM2C 用户手册	W356
	SYSMAC CS 系列 CS1G/H-CPU □□用户手册	W339
	SYSMAC CS/CJ 系列 串行通信板 / 单元 用户手册	W336
	SYSMAC CJ 系列安装手册	W393
	SYSMAC CS/CJ 系列编程手册	W394
	SYSMAC CS/CJ 系列指令参照手册	W340
	SYSMAC CS/CJ 系列编程器操作手册	W341
	SYSMAC CS/CJ 系列通信指令参照手册	W342
	SYSMAC CJ 系列 CJ2H-CPU6 □ (-EIP) CJ2M-CPU □□用户手册硬件篇	W472
	SYSMAC CJ 系列 CJ2H-CPU6 □ (-EIP) CJ2M-CPU □□用户手册软件篇	W473
	SYSMAC CS/CJ 系列 CS1W/CJ1W-ETN21(100Base-TX) 以太网单元操作手册	W420
	SYSMAC CS/CJ 系列 CS1W/CJ1W-ETN21(100Base-TX) 以太网单元应用手册	W421
	SYSMAC CS/CJ 系列 CS1W/CJ1W-EIP21(100Base-TX)EtherNet/IP <sup>™</sup> 单元操作手册	W465
	NJ 系列 CPU 单元 用户手册硬件篇	W500
	NJ 系列 CPU 单元 用户手册软件篇	W501
	NJ 系列 CPU 单元 内置 EtherNet/IP <sup>™</sup> Port 用户手册	W506
	NJ 系列 故障排除手册	W503
	NX-Series NX1P2 CPU Unit Hardware User's Manual	W578
	NX-Series NX1P2 CPU Unit Built-in I/O and Option Board User's Manual	W579
	NX-Series NX102 CPU Unit Hardware User's Manual	W593
	NX-Series NX502 CPU Unit Hardware User's Manual	W629
外围工具	CX-Programmer 操作手册	W446
	Sysmac Studio Version 1 操作手册	W504

# 1

# 各部分的名称和功能

本章对 NB 主体各部分的名称和功能进行了说明。

1-1	各部分的名称	 1-2
1-2	各部分的规格	 1-7

# 1-1 各部分的名称

## ● NB3Q-TW00B(-V1)/NB3Q-TW01B(-V1) 型号

正面



背面



安全要点

在接通或关闭电源或按下复位按钮之前,先确认系统安全性。

```
● NB5Q-TW00B(-V1)/NB5Q-TW01B(-V1) 型号
```

正面



背面



安全要点

在接通或关闭电源或按下复位按钮之前,先确认系统安全性。

1



正面



背面



安全要点

51:

在接通或关闭电源或按下复位按钮之前,先确认系统安全性。

● NB10W-TW01B(-V1) 型号

正面



背面



### 安全要点

在接通或关闭电源或按下复位按钮之前,先确认系统安全性。

1

● NB15W-TW01B-V1 型号

正面



背面





安全要点

在接通或关闭电源之前,先确认系统安全性。

1

# 1-2 各部分的规格

## ● 触摸屏

可通过触摸屏面板进行输入操作。按动触摸屏,可切换画面,将触点信息发送至主机。采用的是 1024×1024 的电阻式触控面板。





# • 请不要以大于 30N 的力按压触摸屏。

- 背光灯熄灭或无显示时,请避免无意按压触摸屏。必须确认系统安全后,方可按压触摸屏。
- 请在确认系统安全后再按压触摸屏。
- 请勿使用坚硬或尖锐的物体来操作或擦拭屏幕,否则会导致屏幕表面损坏。
- 若快速、连续按压触摸屏,可能会导致无法读取输入的内容。请在确认一个输入完毕后,再 进行下一个输入操作。
- 由于老化,将导致触摸点的偏移。请定期进行校准。

#### ● 串行端口 COM1

• NB5Q/NB7W/NB10W/NB15W-TW □□ B(-V1):

串口 COM1 是 9 针 D 型母座管脚。这个端口支持 RS-232C 通信功能,能连接 RS-232C 功能的控制器,也可用于产品的程序下载和调试。管脚定义如下:



管脚	信号	I/O	功能
1	NC	-	未使用
2	SD	0	发送数据
3	RD	I	接收数据
4	RS(RTS)	0	发送请求 <sup>*1</sup>
5	CS(CTS)	I	清除发送 <sup>*1</sup>
6	DC+5V	-	DC+5V 输出 (提供最大电流 250mA)
7	NC	-	未使用
8	NC	-	未使用
9	SG	-	信号地

\*1.4、5 管脚是空脚,不支持 RS 和 CS 功能。

#### 🔷 安全要点

使用串行端口 COM1 连接器 6 号针的 DC+5V 电压时,请在确认供给设备的电流容量低于 250mA 后再使用。 NB 主体的 DC+5V 电压输出为 +5V±5%,最大电流 250mA。

#### • NB3Q-TW □□ B(-V1):

NB3Q-TW □□ B(-V1) 只有一个串口 COM1,这个端口支持 RS-232C, RS-422 和 RS-485 的通 信功能(非隔离式),在同一时刻只能使用其中的一种连接方式。使用 RS-232C 方式(PIN2 ~ 5)可以连接 RS-232C 功能的控制器,也可用于产品的程序下载和调试(与 PC 连接)。使用 RS-422 和 RS-485 方式(PIN1,PIN6 ~ 8)只可以连接 PLC。管脚定义如下:



2925 D+n	<u>k</u> -0	1/0		功能	
"官"版"	旧子	"0	RS-232C	RS-485	RS-422A
1	SDB+	I/O	-	-	发送数据
2	SD	0	发送数据	-	-
3	RD	I	接收数据	-	-
4	RS(RTS)	0	发送请求 <sup>*1</sup>	-	-
5	CS(CTS)	I	清除发送 <sup>*1</sup>	-	-
6	RDB+	I/O	-	RS485B	接收数据
				收发数据	(+)
7	SDA-	I/O	-	-	发送数据
8	RDA-	I/O	-	RS485A	接收数据
				收发数据(-)	(-)
9	SG	-	信号地		

\*1.4、5管脚是空脚,不支持 RS 和 CS 功能。

#### ● 制作电缆时的注意事项

本手册中涉及的由电缆制造商标记的 COM2 端口用于 NB5Q/NB7W/NB10W/NB15W-TW□□B (-V1)的 PT,因此,如需与 NB3Q-TW□□B (-V1)的 COM1 端口进行通信连接,请在连接前事 先参考本章节中的引脚定义。

#### ● 串行端口 COM2

• NB5Q/NB7W/NB10W/NB15W-TW □□ B(-V1)

COM2 是 9 针 D 型母座管脚。这个端口支持 RS-232C/RS-485/RS-422A 通信功能。 管脚定义如下:



dada pi-n	住日	1/0		功能	_
官脚	にす	"0	RS-232C	RS-485	RS-422A
1	SDB+	I/O	-	-	发送数据 (+)
2	SD	0	发送数据	-	-
3	RD	I	接收数据	-	-
4	Terminal R1	-	-	终端电阻 1	
5	Terminal R2	-	-	终端电阻 2	
6	RDB+	I/O	-	RS485B 收发数据 (+)	接收数据 (+)
7	SDA-	I/O	-	-	发送数据(-)
8	RDA-	I/O	-	RS485A 收发数据(-)	接收数据(-)
9	SG	-	信号地		

#### USB HOST

NB □□ -TW01B(-V1) 有此端口, USB HOST 接口为 USB A 型接口, 可连接 USB 存储设备从而进 行上传 / 下载 / 运行工程以及储存有关数据, 其管脚定义如下:



管脚	信号	功能
1	Vbus	Vbus +5V 電源輸出 (最大电流 150mA)
2	D-	Data —
3	D+	Data +
4	GND	Vbus 地



#### 安全要点

使用设备连接 USB Host 连接器时,请在确认供给设备的电流容量低于 150mA 后再使用。 NB 主体的 DC+5V 电压输出为 +5V±5%, 最大电流 150mA。

1

#### • USB SLAVE

USB SLAVE 接口为 USB B 型接口,可连接 PC 机的 USB 接口,用于产品的程序上传 / 下载 / 调试和 Pictbridge 打印。其管脚定义如下:



管脚	信号	功能
1	Vbus	Vbus
2	D-	Data —
3	D+	Data +
4	GND	Vbus 地

注 NB □□ -TW □□ B-V1 不支持 PictBridge 功能。

#### ● 以太网接口

NB □□ -TW01B(-V1) 有此端口,以太网接口为 10M/100M 传输速率自适应的 RJ-45 型接口,与 PC 连接可用于产品程序的上传 / 下载和系统更新,也可以和支持以太网通信的控制器通信。其管脚 定义如下:





管脚	信号	功能
1	TD+	传送数据 +
2	TD-	传送数据 -
3	RD+	接收数据 +
4		未使用
5		未使用
6	RD-	接收数据 -
7		未使用
8		未使用

1-2

各部分的规格

1

#### ● SD 读卡器

NB15W-TW01B-V1 有此读卡器,可插入 SD 卡从而进行上传 / 下载 / 运行工程以及储存有关数据, 其管脚定义如下:



り形
数据线 3
命令/响应
地
3.3V
时钟
地
数据线 0
数据线 1
数据线 2
读卡监视
地
写保护

## 🖌 使用注意事项

SD 存储卡已插入时,请注意以下要点。

- 拔出 SD 存储卡前或切断 HMI 电源前, 请先切断 SD 卡电源(将系统寄存器 LB9153 置 OFF), SD 卡电源切断后会弹窗提示 "SD card removed safely"。
- 请勿以错误方向插入 SD 存储卡。 强行插入可能导致故障。
- 为达到删除 SD 存储卡内所有文件的目的,需要格式化 SD 存储卡时,请使用 SD 协会提供的 SD/SDHC/SDXC 专用 SD 格式化工具。
   SD 协会: https://www.sdcard.org/
- SD存储卡使用闪存,寿命有限。寿命接近耗尽时,可能无法写入数据,写入后的数据也可能 不会被保留。寿命会受到写入数据的长度和环境温度的影响而变化。推荐定期备份数据,以 应对数据丢失等意外情况。

#### ● DIP 开关

NB5Q/NB7W-TW□□B (-V1) 带有两个 DIP 开关 (SW1 和 SW2), 而 NB3Q/NB10W/NB15W-TW□□B (-V1) 带有四个 DIP 开关 (SW1 至 SW4)。所有型号的 SW1 和 SW2 的功能均相同。 设置和相应的操作模式如下所示:

ON	QN
	1
12	

SW1	SW2	工作模式	
ON	ON	系统设置模式 (System Setting Mode)	
OFF	ON	触控校正模式 (Calibrate Mode)	
ON	OFF	固件更新设置模式 (Downloader Mode)	
OFF	OFF	正常工作模式 (User Project Mode)	

- 系统设置模式: PT 将启动到一个内置的系统设置界面,可以由用户进行亮度、系统时间、蜂鸣器、 Pictbridge 打印功能使能等设置操作。
- 触控校正模式: 当用户触摸屏幕时, 屏幕上会相应显示一个 " + " 符号, 让用户可以校正触摸屏的触 控精度。
- 固件更新设置模式:用于更新内核和文件系统。
- 正常工作模式: 这是 NB 系列 PT 的正常工作模式。 PT 将会显示已经下载的工程的启动画面。
- 注 NB □□ -TW □□ B-V1 不支持 PictBridge 功能。

如上所述, NB3Q/NB10W/NB15W-TW□□B (-V1)的 SW1和 SW2 分配的设置和操作模式分别与 NB5Q/NB7W-TW□□B (-V1)的 SW1和 SW2 相同 (见上表)。分配至 NB3Q/NB10W/NB15W-TW□□B (-V1)的 SW3和 SW4 的功能如下表所示。



开关号 (对应型号)	状态	功能说明
SW3 (NB3Q-TW□□B(-V1))	ON	终端电阻开启
	OFF	终端电阻关闭
SW3 (NB10W/NB15W-TW01B(-V1))	Reserved	
SW4 (NB3Q/NB10W/NB15W-TW□□B(-V1))	Reserved	

#### ● 复位开关

按下 PT 背面的复位开关后,系统将被重新启动。 NB15W-TW01B-V1 没有复位开关。
# 2

# NB 主体的安装和外围设备的连接

本章对 NB 主体的安装方法和外围设备的连接方法进行了说明。

2-1	NB主	体的安装	2-2
	2-1-1	安装环境	2-2
	2-1-2	安装到操作面板上	2-3
	2-1-3	电源的连接	2-6
	2-1-4	接地线的配线	2-8
2-2	NB 系	列的启动	2-9
2-3	NB 系	列与 PC 的连接	. 2-10
	2-3-1	通过 RS-232C 进行连接	. 2-10
	2-3-2	通过 USB 进行连接	2-11
	2-3-3	通过以太网连接....................................	. 2-12
2-4	串口通	<b>值信连接</b>	. 2-13
	2-4-1	Host Link 连接方法	. 2-13
	2-4-2	连接多台 PLC	. 2-14
	2-4-3	各单元的设定方法	. 2-15
2-5	FINS\	UDP 通信连接	. 2-30
	2-5-1	通过以太网与主机连接	. 2-30
	2-5-2	NB 侧 UDP 参数设置	. 2-33
	2-5-3	主机类型和以太网单元设置	. 2-35
	2-5-4	主机类型和 EtherNet/IP 单元设置	. 2-41
	2-5-5	主机侧参数设置限制	. 2-46
	2-5-6	主机侧参数设置 (Sysmac Studio)	2-47

# 2-1 NB 主体的安装

本节对在操作面板上安装 NB 主体的方法和电源的连接方法进行了说明。

# 2-1-1 安装环境

将 NB 主体安装在操作面板上时,请注意以下几点。

▲ 警告
" 负责人 " 务必确认 NB 主体的安装、检查、维护是否正确。
"负责人"是指在机械设计、安装、应用、维护、废弃的各个阶段, 具有可确保安全的资格、权限及责任的人员。
请由充分理解所安装机械的 " 负责人 " 进行 NB 主体的安装和 安装后的确认。
使用注意事项
• 请勿将本产品安装在以下环境中:
温度变化剧烈的场所
温度或湿度超出规格指定范围的场所
高湿度、可能会导致结露的场所
具有腐蚀性或可燃性气体的场所
具有过度冲击性或振动性的场所
直接暴露于风雨环境下的场所
受强紫外线影响的场所
多粉尘的场所
日光直射的场所
出、约 <b>品寺飞</b> 取的功所 
具有 <b>静</b> 电或具有米目具他设备的 <b>噼</b> 戸十 <b>抚的</b> 场所 月末33日以前,1997年11月11日
具有浊电吻、
乖 <u>此</u> 巴你的切所 可 <u>华</u> 英利范 <u>时</u> 影响的场所
り起文も見ていた。



打开 NB 主体和外围设备的包装时,请检查产品的外观,确认没有损伤。此外,请轻轻摇动产品,确认没有异常声响。

MARTINE AND

# 2-1 NB 主体的安装

# 

开口尺寸 (宽 * 高 mm)
119.0(+0.5/-0)x93.0(+0.5/-0)
172.4(+0.5/-0)x131.0(+0.5/-0)
191.0(+0.5/-0)x137.0(+0.5/-0)
258.0(+0.5/-0)x200.0(+0.5/-0)
345.0(+0.5/-0)x261.0(+0.5/-0)

高

- 2 如下所示在 NB 各主体的背后,在四周红色框位置,插入面板固定器。 在机身的方孔中插入定位器的钩子轻轻拉住固定器用十字头螺丝刀拧紧螺钉。
- NB5Q/ NB7W -TW 🗌 🖓 B(-V1)



# 2-1-2 安装到操作面板上

将 NB 主体嵌入操作面板进行安装。

宽

开口尺寸

安装时请使用面板安装金属件和工具 (十字头螺丝刀)。 请按照以下步骤安装。

**1** 按照以下尺寸在面板上开嵌入用孔,从面板正面插入 NB 主体。

● NB3Q -TW □□ B(-V1)/NB10W-TW01B(-V1) 机身插孔位置 (固定方法同上图)





# ● NB15W-TW01B-V1 固定螺钉位置

NB15 寸的固定方式不同。

将机身自带固定螺丝按箭头方向旋转到面板对应位置,拧紧螺丝即可。



# 安全要点

- 加工面板时,请注意防止金属碎屑进入装置内部。
- 可安装的面板厚度为1.6~4.8mm。为确保产品的防水、防尘能力,请使用0.5~0.6Nm的力矩 均匀紧固安装金属件。若紧固力矩超过规定值,或紧固不均匀,可能会导致前面板变形。此 外,请使用没有污垢和变形、能完全确保安装强度的面板。

# ● NB 系列的触摸屏的显示方向

NB 系列的触摸屏有两种显示方式:水平和垂直。

当从元件库窗口中将 HMI 拖入拓扑结构窗口时,可以进行选择:



水平显示

垂直显示:

2

# 2-1-3 电源的连接

# 🖌 安全要点

- 请勿在 DC 电源端子上连接 AC 电源。
- 请使用电压波动小,即使输入时发生 10ms 的瞬间停电也能稳定供给输出的强化绝缘或双重绝缘 DC 电源。额定电源电压: DC24V (容许范围 DC20.4 ~ 27.6V)

# ● 电源

可连接的电源规格如下:请选择适当的电源规格,以满足电源容量的要求。

型号	额定电压	电压允许范围	功率
NB3Q-TW00B	DC24V	DC20.4V $\sim$ 27.6V	5W
NB3Q-TW00B-V1			3W
NB3Q-TW01B			9W
NB3Q-TW01B-V1			4W
NB5Q-TW00B			6W
NB5Q-TW00B-V1			6W
NB5Q-TW01B			10W
NB5W-TW01B-V1			7W
NB7W-TW00B			7W
NB7W-TW00B-V1			7W
NB7W-TW01B			11W
NB7W-TW01B-V1			7W
NB10W-TW01B			14W
NB10W-TW01B-V1	1		8W
NB15W-TW01B-V1			14W

# ● NB5Q/NB7W/NB10W -TW □□ B(-V1)



DC24V

 $X^{+}$ 

# • NB15W-TW01B-V1



将电源连接至 NB 単元之前,请将电缆连接到接线端子。使用压线范围在 12 ~ 26AWG 的双绞 线,采用端子螺丝压接电缆的方式进行连接,电缆只需去除绝缘皮 6.5mm 即可。以 0.3 ~ 0.5Nm 力矩紧固端子螺丝。确保螺丝正确紧固。请勿使用 NB3Q-TW □□ B(-V1) 的接线端子连接其它型号 NB 单元。 NB3Q-TW □□ B(-V1) 接线端子的 pin 脚定义不同。

# 2-1-4 接地线的配线

NB 主体上带有功能接地端子 ( / 上)。

请根据以下状况进行配线。

- 1 NB 主体和主机之间产生地电位差时,请按图所示进行接地。距离过远难以单点接地时,请勿将 NB 主体的 / \_\_\_\_ 接地。
- **2** NB 主体和电机、变频器等噪声源设备安装于同一面板上时,请勿将 NB 主体的 / 接地。





为了防止噪声引起的误动作,请正确接地。

# 2-2 NB 系列的启动

确认硬件均正确连接,然后打开电源,启动 NB 系列。 本节对 NB 系列启动时的动作进行了说明。

# ● 初次启动 NB 主体时

- (1) 确认背面的 DIP 开关 SW1、 SW2 均置于 ON 侧。
- (2) 接通 NB 主体的电源,正面的 POWER LED 亮绿灯, NB 主体启动,进入系统设置模式。
- (3) 通过系统设置界面可设定系统时间、起始窗口号、屏幕保护时间、蜂鸣器和屏幕亮度。设定 完毕,请先关闭电源,将背面的 DIP 开关 SW1、 SW2 均置于 OFF 侧,然后再次接通电 源。

# ● 在画面数据已下载到 NB 主体后启动

- (1) 确认背面的 DIP 开关 SW1、 SW2 均置于 OFF 侧。
- (2) 接通 NB 主体的电源,正面的 POWER LED 亮绿灯, NB 主体启动。
- (3) 将显示下载到 NB 主体上的画面数据的初始画面。

# ● 进入触控校正模式

- (1) 确认背面的 DIP 开关 SW1、 SW2 置于 OFF、 ON 侧。
- (2) 接通 NB 主体的电源,正面的 POWER LED 亮绿灯, NB 主体启动。
- (3) 当用户触摸屏幕时,屏幕上会相应显示一个"+"符号,让用户可以校正触摸屏的触控精度。



在接通或关闭电源或按下复位按钮之前,先确认系统安全性。

# 2-3 NB 系列与 PC 的连接

为了将 NB-Designer 建立的画面数据传送至 NB 主体,需要用 RS-232C/USB 电缆 / 以太网连接 NB 主体和个人电脑。

# 2-3-1 通过 RS-232C 进行连接

以 NB5Q/NB7W-TW01B(-V1) 为例:

将个人电脑侧的 RS-232C 电缆连接至 NB 主体的串行端口 COM1。



# ● 通信条件

通过 NB-Designer 的工具菜单进行下载方式选择。详情请参阅 NB-Designer 用户手册的 【3-15 下载】 章节。

# ● 通信电缆

用户可以自行制作连接电缆,请参阅 NB-Designer 安装手册 【附 -4 连接电缆的制作】章节。

# 2-3 NB 系列与 PC 的连接

# 2-3-2 通过 USB 进行连接

将个人电脑侧的 USB type A 端口和 NB 主体的 USB SLAVE type B 口用 USB 传输线连接。关于 USB 连接,有一些准备事项和限制事项,请参阅下述内容正确连接。

以 NB5Q/NB7W-TW01B(-V1) 为例:

将个人电脑侧的 USB 端口和 NB 主体的 USB 从站连接器连接。



# ● NB-Designer 用的 USB 驱动程序

通过 USB 传送画面时,需要事先在个人电脑中安装 NB-Designer 用的 USB 驱动程序。 USB 驱动程 序在利用个人电脑初次连接 NB 主体时需要安装。有关 USB 驱动程序的详情,请参阅 NB-Designer 用户手册。



- 市售及推荐的USB HUB与NB主体的普通规格不同。在产生噪声、静电的环境下可能无法正常 工作。因此在使用 USB HUB 时,请采取充分的噪声、静电隔离措施,或者将其安装在没有 噪声、静电的场所。
- 请勿在不适用的设备上连接 USB 连接器。
- 在设备上连接 USB 连接器之前,请务必检查设备的外观,确认没有损伤。

# 2-3-3 通过以太网连接

NB□□-TW01B(-V1) 型号的 HMI (NB□□-TW00B(-V1) 不支持 ) 可通过两端为 RJ45 接头的以太网线和 PC 机侧的网口连接进行用户工程、配方等数据的上传 / 下载以及 HMI 固件的更新。



# ● 通信条件

通过 NB-Designer 的工具菜单进行下载方式选择。详情请参阅 NB-Designer 用户手册的 【3-15 下载】 章节。

# 2-4 串口通信连接

# 2-4-1 Host Link 连接方法

Host Link 是 1 台 PLC 连接 1 台 NB 主体的方式。有 RS-232C 、 RS-422A 连接的 2 种方法。

# ● 使用串行端口 COM1/COM2 利用 RS-232C 连接的方法

该连接方法简单易行。



XW2Z-200T(电缆长 2m)欧姆龙产

XW2Z-500T (电缆长 5m) 欧姆龙产

# ● 使用串行端口 COM2 利用 RS-422A 连接的方法

该连接方法可以将通信距离延长至最长 500m。



请使用以下推荐电缆。

NB-RSEXT-2M (电缆长 2m)欧姆龙产

注: 请使用 4 线制的 RS-422A 连接, Host Link 不支持 2 线制的 RS-485 连接。

# ● 主机侧可连接单元

使用欧姆龙 PLC 时,根据不同的机型、系列,内置 Host Link 功能 (上位链接功能)的单元也不同。还有通过增加串行通信单元或通讯选项板,以 Host Link 方式连接的 CPU 单元。

连接时,请确认连接对象 PLC 的系列、机型以及所安装的电路板 / 单元型号。

关于通过 Host Link 方式,使用 RS-232C 或者 RS-422A 可与 NB 系列连接的主机侧单元,请参阅 NB-Designer 安装手册 【附 -5 型号一览】章节。

参考: 各 PLC 的单元名称及手册中使用的 [上位链接]术语与 [Host Link] 的含义相同。

# ● 通信设定

通过 Host Link 方式进行通信时,需要事先将 NB 主体和主机侧的通信设定设为以下值。

项目	设定内容
数据位	7bit
停止位	2bit
奇偶校验	Even
通信速度	任意,但 NB 主体和主机的值必须相同。
连接单元号	00

在 NB 主体侧,通过 NB-Designer 的 PT 菜单进行这些设定。详情请参阅 NB-Designer 用户手册的 【3-10-8 串口设置】章节。

主机侧的通信设定方法请参阅各 PLC 的手册。

# 2-4-2 连接多台 PLC

COM1 选择 RS-232C 方式, COM2 选择 RS-232C、 RS-422A、 RS-485 中的一种 (NB3Q-TW □□ B(-V1) 无 COM2 口),支持以太网的 NB □□ -TW01B(-V1) 型号的 PT 同时可以使用以太网连接一台或 多台 PLC (通过路由器)。连接多台 PLC 时,可以同时连接相同厂商或者不同厂商的主机。(注意: COM2 在一个时刻只能选择 RS-232C、 RS-422A、 RS-485 中的一种进行通信)。下图为 NB5Q/NB7W/ NB10W/NB15W -TW01B(-V1) 同时连接 3 台 PLC 的示例:



# 安全要点

- 在连接通信电缆之后须始终紧固连接器螺丝。
- 连接器的拉伸负载为 30N 以下。请勿施加 30N 以上的负载。
- COM1 连接器和 COM2 连接器的通信电缆不能进行互换,请对端口引脚进行确认,再实施通 信。(NB3Q-TW00B(-V1)和 NB3Q-TW01B(-V1)只有 COM1 端口。)

# 2-4-3 各单元的设定方法

# 用串口连接时

各单元的设定方法如下所示:

# 与 CP 系列连接时

CP1L-L14/L20/M30/M40/M60 型 CP1H-X40/XA40/Y20 型 CP1E-N14/N20 型 CP1E-N30/N40/N60/NA20 型 CP1L-EL20/EM30/EM40 型 CP2E-N14/N20 型 CP2E-N30/N40/N60 型 CP2E-S30/S40/S60 型 CP2E-E14/E20 型 CP2E-E30/E40/E60 型

NB□□-TW□□B 和 NB□□-TW□□B-V1 支持的欧姆龙 PLC 机型不同。如需了解 NB□□-TW□□B 和 NB□□-TW□□B-V1 分别支持哪些欧姆龙 PLC 机型,请参阅本手册 【附录 -7 支持的欧姆龙 PLC 列表】章节。

# ● PLC 系统设定区域

根据主机的机型和端口,从外围工具 (CX-Programmer 等)将设定直接写入 [PLC 系统设定区域]。

主机机型和串行端口号	通道编号 (*1)	写入值	设定内容
CP1L-M30/M40/M60 型 串行端口 1	144	8000	使用上位链接
CP1H-X40/XA40/Y20 型 串行端口 1	145	$0000 \sim 000 {\rm A}(^{*2})$	通信速度
CP1L-EM30/EM40 串行端口 1	147	$0000 \sim 001 \mathrm{F}$	单元号
CP1L-L14/L20 型 串行端口 1	160	8000	使用上位链接
CP1L-M30/M40/M60 型 串行端口 2	161	$0000 \sim 000 {\rm A}(^{*2})$	通信速度
CP1H-X40/XA40/Y20 型 串行端口 2	163	$0000 \sim 001 \mathrm{F}$	单元号
CP1L-EL20 串行端口 1			
CP1L-EM30/EM40 串行端口 2			

主机机型和串行端口号	通道编号	写入值	设定内容
CP1E-N14/N20 型 串行端口 1	A617.15 $\sim$ 12	0	使用上位链接
CP1E-N30/N40/N60/NA20 型 串行端口 1	A617.11 $\sim$ 08	0, $3 \sim A(^{*2})$	通信速度
CP2E-S30/S40/S60 型 内置的 RS-232C 端口	A617.07 $\sim$ 00	00	7 data bits, 2 stop
CP2E-E14/E20 型 内置的 RS-232C 端口			bits, Even
CP2E-E30/E40/E60 型 内置的 RS-232C 端口			
CP2E-N14/N20 型 串行端口 1			
CP2E-N30/N40/N60 型 串行端口 1			
CP1E-N30/N40/N60/NA20 型 串行端口 2	A618.15 $\sim$ 12	0	使用上位链接
CP2E-N30/N40/N60 型 串行端口 2( <sup>*3</sup> )	A618.11 ~ 08	0, $3 \sim A(^{*2})$	通信速度
	A618.07 $\sim$ 00	00	7 data bits, 2 stop
			bits, Even

\*1. CP1L/H 的通道编号为 PLC Setup 区。

\*2. 通信速度请设定为与 NB 主体的设定值一致。

\*3. CP2E 内置的 RS-485 (2线)端口无法与 NB 通信。

# ● 正面拨动开关的设定方法

设定正面拨动开关,以使 [PLC 系统设定区域]的设定有效。

使用串行端口 1 时,请将 SW4 设为 OFF,使用串行端口 2 时,请将 SW5 设为 OFF。由于 CP1L-L 的串行端口只有 1 个,因此没有拨动开关 SW5。



# 🔷 安全要点

当通过 HostLink 协议连接 CP1-Series 时, PT 和 PLC 开始通信后 PLC 的操作模式被切换到 "监视模式"。在进行设备维护过程中重启 PT 时请小心操作。

# 与 C 系列 CPU 单元连接时

C200HX/HG/HE (-Z)、 CPM1\*、 CPM2\*、 CQM1H 型 CPU 单元

NB□□-TW□□B 和 NB□□-TW□□B-V1 支持的欧姆龙 PLC 机型不同。如需了解 NB□□-TW□□B 和 NB□□-TW□□B-V1 分别支持哪些欧姆龙 PLC 机型,请参阅本手册 【附录 -7 支持的欧姆龙 PLC 列表】章节。

# ● 连接方法

PLC 各机型的 CPU 单元连接方法如下。

PLC 机型	RS-232C 连接	RS-422A 连接
C200HX/HG/HE	• 与 CPU 单元内置的 RS-232C 端口连接	・ 与通信板的 RS-422A 端口(端口 A)连接
(-Z)	・ 与通信板的 RS-232C 端口 (端口	
	A,B)连接	
CPM1A	・通过专用的 RS-232C 适配器	・通过专用的 RS-422A 适配器
	(CPM1-CIF01)与外设端口连接	(CPM1-CIF11 型)与外设端口连接
CPM2A	• 与 CPU 单元内置的 RS-232C 端口连接	・通过专用的 RS-422A 适配器
	• 通过专用的 RS-232C 适配器	(CPM1-CIF11 型)与外设端口连接
	(CPM1-CIF01)与外设端口连接	
CPM2C	<ul> <li>通过专用的转换电缆(CPM2C-CN111 型、CS1W-CN118型、CS1W-CN114 型)与CPU单元内置的RS-232C端 口或外设端口连接(CPM2C-CN111 型是将单元上的通信端口分为CPU单 元内置RS-232C端口和外设端口的电 缆。连接外设端口时,还需要连接 RS-232C适配器(CPM1-CIF01 型))</li> </ul>	<ul> <li>通过专用的转换电缆(CPM2C-CN111 型、 CS1W-CN114 型)和 RS-422A 适配器 (CPM1-CIF11 型)与外设端口连接 (CPM2C-CN111 型是将单元上的通信端 口分为 CPU 单元内置 RS-232C 端口和 外设端口的电缆)</li> </ul>
CQM1H	<ul> <li>与 CPU 单元内置的 RS-232C 端口连接</li> <li>通过转换电缆 (CS1W-CN118 型) 与 外设端口连接</li> <li>与串行通信板的 RS-232C 端口 (端口 1)连接</li> </ul>	• 与串行通信板的 RS-422A 端口(端口 2) 连接

# ● PLC 系统设定区域

根据主机的机型和端口,从外围工具 (CX-Programmer 等)将设定直接写入 [PLC 系统设定区域] (数据存储器)。

RS-232C时

主机机型	通道编号	写入值	设定内容
C200HX/HG/HE (-Z)、CPM2A、CPM2C、	DM6645	0001	使用上位链接
CQM1H 的内置 RS-232C 端口	DM6646	03 🗆 (*3)	通信条件为标准设定 ( <sup>*4</sup> )
	DM6648	0000	单元号 00
CPM1A	DM6650	0001	使用上位链接
	DM6651	03 🗆 (*3)	通信条件为标准设定( <sup>*4</sup> )
	DM6653	0000	单元号 00
C200HX/HG/HE (-Z)的端口 A ( <sup>*1</sup> )	DM6555	0001	使用上位链接
COM411 66端口 4 (*2)	DM6556	03 🗆 ( <sup>*3</sup> )	通信条件为标准设定 ( <sup>*4</sup> )
	DM6558	0000	单元号 00
	DM6550	0001	使用上位链接
	DM6551	03 🔲 (*3)	通信条件为标准设定 ( <sup>*4</sup> )
	DM6553	0000	单元号 00

### \*1. 通信板的 RS-232C 端口

\*2. 串行通信板的 RS-232C 端口

- \*3. □□是通信速度的设定值。请设定为与 NB 主体的设定值一致。
- \*4. 通信条件的标准设定指以下意思。

起始位: 1bit、数据位: 7bit、停止位: 2bit、奇偶校验: 偶数

### RS-422A 时

主机机型	通道编号	写入值	设定内容
 C200HX/HG/HE( -Z)的端口 A ( <sup>*1</sup> )	DM6555	0001	使用上位链接
	DM6556	03 🗆 (*3)	通信条件为标准设定 ( <sup>*4</sup> )
	DM6558	0000	单元号 00
 CQM1H 的端口 2 ( <sup>*2</sup> )	DM6550	0001	使用上位链接
	DM6551	03 🗆 (*3)	通信条件为标准设定 ( <sup>*4</sup> )
	DM6553	0000	单元号 00

### \*1. 通信板的 RS-422A 端口

- \*2. 串行通信板的 RS-422A 端口
- \*3. □□是通信速度的设定值。请设定为与 NB 主体的设定值一致。
- \*4. 通信条件的标准设定指以下意思。

起始位:1bit、数据位:7bit、停止位:2bit、奇偶校验:偶数

关于 [PLC 系统设定区域] 的操作,请参阅所用 PLC 的手册。

# **予**参考信息

如果 NB 单元在 PLC 处于运行模式时通过 Host Link 与 C 系列通信,则模式将自动切换至监控模式。使用前,请确保实际系统没有问题。

2

# ● 关于 CPM2C 的连接方法

CPM2C 只有和 CS 系列外设端口形状相同的连接器,但在内部,信号线分为 CPU 内置 RS-232C 端 口用和外设端口用两类。因此,使用 CPM2C 时,应根据所用的转换电缆和端口,区别使用 CPU 内置 RS-232C 端口用设定和外设端口用设定。此外,使用简易通信装置 (CPM2C-CIF21型)时,请 连接至 RS-232C 端口。详情请参阅 CPM2C 的用户手册 (W356)。

使用自制的连接电缆连接 NB 主体和 CPM2C。连接时应使用 CPM2C 的内置 RS-232C 端口。不能 使用外设端口。





使用简易通信装置(CPM2C-CIF21型)时,请直接连接至 RS-232C 端口。



# ● 正面拨动开关的设定方法

要启动 [PLC 系统设定区域] (数据存储器)的设定,请根据相应的 PLC 进行如下设定:

• C200HX/HG/HE (-Z)和 CQM1H 的 RS-232C 时



RS-232C端口的通信条件设定 将拨动开关5设定为0FF,启动PLC系统设定中的设定。

• CPM2A 时



• CPM2C 时 (只能连接 RS-232C)



2

- 通信板开关的设定方法(RS-422A 时)
  - C200HX/HG/HE(-Z)时
    - 开关 1: 🚺 侧(4 线制= RS-422A)
    - 开关 2: ON 侧 (终端电阻 ON =有终端电阻)
  - CQM1H 时



- 通信适配器开关的设定方法
  - RS-232C 适配器 (CPM1-CIF01 型)时,模式设定开关设定为 [HOST] (上侧)。



• RS-422 适配器 (CPM1-CIF11 型)时,终端电阻切换开关设定为 ON (上侧)。



# 与 C 系列 CPU 单元连接时

CS1G/H-CPU □□(-V1)型、 CS1G/H-CPU □□ H 型

NB□□-TW□□B 和 NB□□-TW□□B-V1 支持的欧姆龙 PLC 机型不同。如需了解 NB□□-TW□□B 和 NB□□-TW□□B-V1分别支持哪些欧姆龙PLC机型,请参阅本手册【附录-7 支持的欧姆龙PLC列表】章节。

## ● 连接方法

与 CPU 单元内置的 RS-232C 端口或通信板的 RS-232C 端口连接。但连接外设端口时,需要使用专用的外设端口用连接电缆 (CS1W-CN118 型)。

只能使用 RS-232C 连接。

# ● PLC 系统设定区域

与 CS 系列 CPU 单元连接时,请根据所用的通信端口,参照下表在 [PLC 系统设定 ] 中设定如下通信条件。

连接方法	通道编号	写入值	设定内容
使用 CS1G/H、 CS1G/H-H 的内置 RS-232C 端口	160	8000	使用上位链接
	161	0000~000A( <sup>*1</sup> )	通信速度
	163	0000	单元号 00
使用 CS1G/H、 CS1G/H-H 的外设端口	144	8000	使用上位链接
	145	$0000 \sim 000 A(^{*1})$	通信速度
	147	0000	单元号 00

\*1. 通信速度请设定为与 NB 主体的设定值一致。

[PLC 系统设定]可通过外围工具 (编程器)直接设定,或将外围工具 (CX-Programmer)建立的 [PLC 系统设定] 传送至 CPU 单元进行设定。

关于 [PLC 系统设定] 的详情,请参阅 SYSMAC CS 系列用户手册 (W339)。

# ● 正面开关的设定方法

请根据连接 NB 系列的端口将 CPU 单元的拨动开关 4 或 5 设定如下。



2-4-3 各单元的设定方法

# 与 CJ1 系列 CPU 单元连接时

CJ1G-CPU □□型、CJ1G/H-CPU □□ H型、CJ1M-CPU □□型

NB□□-TW□□B 和 NB□□-TW□□B-V1 支持的欧姆龙 PLC 机型不同。如需了解 NB□□-TW□□B 和 NB□□-TW□□B-V1分别支持哪些欧姆龙PLC机型,请参阅本手册【附录-7 支持的欧姆龙PLC列表】章节。

## ● 连接方法

与 CPU 单元内置的 RS-232C 端口或通信板的 RS-232C 端口连接。但连接外设端口时,需要使用专用的外设端口用连接电缆 (CS1W-CN118 型)。只能使用 RS-232C 连接。

# ● PLC 系统设定区域 (RS-232C 时)

与 CJ 系列 CPU 单元连接时,请根据所用的通信端口,参照下表在 [PLC 系统设定]中设定如下通信 条件。

连接方法	通道编号	写入值	设定内容
使用 CJ1G-CPU □□型、 CJ1G/H-CPU □□ H	160	8000	使用上位链接
型、 CJ1M-CPU □□型的内置 RS-232C 端口	161	$0000 \sim 000 A(^{*1})$	通信速度
	163	0000	单元号 00
使用 CJ1G-CPU □□型、 CJ1G/H-CPU □□ H	144	8000	使用上位链接
型 、CJ1M-CPU □□型的外设端口	145	$0000 \sim 000 A(^{*1})$	通信速度
	147	0000	单元号 00

\*1. 通信速度请设定为与 NB 主体的设定值一致。

[PLC 系统设定] 可通过外围工具 (编程器)直接设定,或将外围工具 (CX-Programmer)建立的 [PLC 系统设定] 传送至 CPU 单元进行设定。

关于 [PLC 系统设定]的详情,请参阅 SYSMAC CJ 系列用户手册 (W393)。

# ● 正面开关的设定方法

请根据连接 NB 系列的端口将 CPU 单元的拨动开关 4 或 5 设定如下。



2 4

串口通信连接

2

2-4-3 各单元的设定方法

# 与 CJ2 系列 CPU 单元连接时

CJ2M-CPU3 □型、CJ2M-CPU1 □型、CJ2H-CPU6 □ (-EIP) 型

NB□□-TW□□B 和 NB□□-TW□□B-V1 支持的欧姆龙 PLC 机型不同。如需了解 NB□□-TW□□B 和 NB□□-TW□□B-V1 分别支持哪些欧姆龙 PLC 机型,请参阅本手册 【附录 -7 支持的欧姆龙 PLC 列表】章节。

# ● 连接方法

与 CPU 单元内置的 RS-232C 端口或通信板的 RS-232C 端口连接。

# ● PLC 系统设定区域 (RS-232C 时)

将外围工具 (CX-Programmer)建立的 [PLC 系统设定 ] 传送至 CPU 单元进行设定。在 [PLC 系统 设定 ] 的 [Serial Port] 选项页,设为 Host Link 连接方式,7 Data Bits, 2 Stop Bits, Even,通信速度 与 NB 主体的设定值一致。

关于 [PLC 系统设定] 的详情,请参阅 SYSMAC CJ2 系列用户手册软件篇 (W473)。

# ● 正面开关的设定方法

请根据连接 NB 系列的端口将 CPU 单元的拨动开关 5 设定如下。



# 与 CS 系列串行通信板连接时

CS1W-SCB21型(端口1、端口2均为RS-232C端口)

CS1W-SCB41 型 (端口1为RS-232C 端口、端口2为RS-422A/485 端口)

NB□□-TW□□B 和 NB□□-TW□□B-V1 支持的欧姆龙 PLC 机型不同。如需了解 NB□□-TW□□B 和 NB□□-TW□□B-V1 分别支持哪些欧姆龙 PLC 机型,请参阅本手册 【附录 -7 支持的欧姆龙 PLC 列表】章节。

## ● CPU 单元 DM 固定分配区域的设定

从外围工具 (编程器或 CX-Programmer)将设定直接写入 CPU 单元的 [DM 固定分配区域 ] (系统 设定区域)。写入设定后,可通过重新接通电源、重启单元、重启通信端口、执行 STUP 命令中的任 意一种方法启动设定。

以下列出了 DM 固定分配区域的通道编号和设定内容。

使用 RS-232C、 RS-422A (CS1W-SCB41 型的端口 2) 时的情况与此相同。

DM 固定分配区域 (CH)		写入值	设定内容	
端口 1	端口 2			
DM32000	DM32010	8000	上位链接模式	
DM32001	DM32011	0000 $\sim$ 000A (*1)	通信速度	
DM32003	DM32013	0000	单元号 00	

\*1. 通信速度请设定为与 NB 主体的设定值一致。

# ● 正面开关的设定方法(RS-422A 时)



# 与 CS 系列串行通信单元连接时

CS1W-SCU21 型 (端口 1、端口 2 均为 RS-232C 端口)

CS1W-SCU31 型 (端口 1、端口 2 均为 RS-422A/485 端口) (Unit version 1.3)

NB□□-TW□□B 和 NB□□-TW□□B-V1 支持的欧姆龙 PLC 机型不同。如需了解 NB□□-TW□□B 和 NB□□-TW□□B-V1 分别支持哪些欧姆龙 PLC 机型,请参阅本手册【附录 -7 支持的欧姆龙 PLC 列表】章节。

# ● CPU 单元 DM 固定分配区域的设定

从外围工具 (编程器或 CX-Programmer)将设定直接写入 CPU 单元的 [DM 固定分配区域 ] (系统 设定区域)。写入设定后,可通过重新接通电源、重启单元、重启通信端口、执行 STUP 命令中的任 意一种方法启动设定。

以下列出了 DM 固定分配区域的通道编号和设定内容。

m = DM30000 + 100×单元编号 (CH)

DM 固定分配区域 (CH)		<b>二</b> 2 2 法	讥合由奏	
端口1	端口 2	与八祖	反正內吞	
m	m + 10	8000	上位链接模式	
m + 1	m + 11	0000~000A (*1)	通信速度	
m + 3	m + 13	0000	单元号 00	

\*1. 通信速度请设定为与 NB 主体的设定值一致。

# ● 正面开关的设定方法 (以 CS1W-SCU21 型为例)

通过单元正面的旋转开关设定串行通信单元的单元编号。用一字头螺丝刀如下设定开关设定值显示 窗口中的数字和符号。



各单元的设定方法

# 与 CJ1 系列串行通信单元连接时

CJ1W-SCU21/22 型 (端口 1、端口 2 均为 RS-232C 端口)

CJ1W-SCU31/32 型 (端口 1、端口 2 均为 RS-422A/485 端口) (Unit version 1.3)

CJ1W-SCU41/42 型 (端口 1 为 RS-422A/485 端口、端口 2 为 RS-232C 端口)

NB□□-TW□□B 和 NB□□-TW□□B-V1 支持的欧姆龙 PLC 机型不同。如需了解 NB□□-TW□□B 和 NB□□-TW□□B-V1 分别支持哪些欧姆龙 PLC 机型,请参阅本手册 【附录 -7 支持的欧姆龙 PLC 列表】章节。

### ● CPU 单元 DM 固定分配区域的设定

从外围工具 (编程器或 CX-Programmer)将设定直接写入 CPU 单元的 [DM 固定分配区域 ] (系统 设定区域)。写入设定后,可通过重新接通电源、重启单元、重启通信端口、执行 STUP 命令中的任 意一种方法启动设定。

以下列出了 DM 固定分配区域的通道编号和设定内容。

使用 RS-232C、 RS-422A 时的情况与此相同。

m = DM30000 + 100×单元编号 (CH)

DM 固定分配区域 (CH)		<b>二</b> )佐	况合力应	
端口 1	端口 2	与八沮	反正內容	
m	m + 10	8000	上位链接模式	
m + 1	m + 11	0000~000A (*1)	通信速度	
m + 3	m + 13	0000	单元号 00	

\*1. 通信速度请设定为与 NB 主体的设定值一致。

### ● NJ 系列的设置

用外设工具 (Sysmac Studio)设置下面的串行通信单元配置。在多视图浏览器下的配置和设置 - CPU/ 扩展机架中设置。



🚦 0 [单元0] : CJ1W-SCU22 (J… 🗙	
显示的参数组:All Parameters	<b>_</b>
参数名称	参数值
Port1: Port settings	Defaults 🔻
Port1: Serial communications mode	Host Link(default) 🔻
Port1: Data length	7 bits 🔻
Port1: Stop bits	2 bits 🔻
Port1: Parity	Even 🔻
Port1: Baud rate	Default(9600bps) 🔻

在串行通信单元设置中, 配置以下设置:

项目	设定值
串行通信模式	上位链接 (FINS)
单元号	0
波特率	设置为匹配 NB 系列的设置。
数据长度	7 位
奇偶性	Even
停止位	2位

# ● 正面开关的设定方法 (以 CJ1W-SCU41 型为例)



# 与 NX 串行通信板连接时

NX1W-CIF01 (RS-232C) 时

NX1W-CIF11 (RS-422A/485 无隔离) 时

NX1W-CIF12 (RS-422A/485 有隔离) 时

NB□□-TW□□B 和 NB□□-TW□□B-V1 支持的欧姆龙 PLC 机型不同。如需了解 NB□□-TW□□B 和 NB□□-TW□□B-V1 分别支持哪些欧姆龙 PLC 机型,请参阅本手册 【附录 -7 支持的欧姆龙 PLC 列表】章节。

# ● CPU 单元的设定方法

使用外围工具设置以下 CPU 单元配置 (Sysmac Studio)。

# ● 配置与选项板串行通信设置

在选项板设置标签页配置这些设置,此页面可以通过选择**配置与设置-控制器设置**下的**选项板设置**显示。



在配置下指定要使用的选项板型号。

在**选项板设置**下,配置以下设置:

项目	设定值
串行通信模式	上位链接 (FINS)
单元号	0
波特率	设置为匹配 NB 系列的设置。
数据长度	7位
奇偶性	Even
停止位	2位

# ● CJ 系列的存储器设置

在 CJ 系列存储器设置标签页指定用于 CJ 系列的存储器,此页面可以通过选择**配置与设置 - 控制器设置** 下的**存储器设置**显示。

🗰 Memory S	ettings 🗙							
***	Memory Settings for CJ-series Units							
	Enable	Area Type	Size (Number of Words)	Retain				
		CIO	6144	Not retained				
		WR	512	Not retained				
		HR	512 Valid range: 1 to 6	144 Retained				
		DM	4096	Retained				

设置区域类型和足以容纳用于所创建画面数据的存储器字数。

# 使用注意事项

创建画面数据以避免使用 EM 区域,因为 NX1P2 CPU 单元不支持 EM 区域类型。

# ● NX1W-CIF11/CIF12 选项板的设置

CPU 单元需要使用 NX1W-CIF11 或 NX1W-CIF12 选项板以便通过 RS-422A 连接外部设备。 下表显示了选项板背面的操作设置 DIP 开关的设置。

CIF	-11	CIF12		沉里	近里兴四
SW	编号	SW	编号	汉直	<b>议里</b> 说明
SW1	1	SW1	1	ON	带终端电阻 *1
	2		2	OFF	4 线制
	3		3	OFF	4 线制
	4		4	OFF	(未使用)
	5	SW2	1	OFF	不带用于接收数据的 RS 控件 (始终接收数据)
	6		2	OFF	不带用于发送数据的 RS 控件 (始终发送数据)

\*1. 如果 NX1W-CIF11/CIF12 不是终端设备,则将其关闭。

[选项板设置] 的详情请参阅 NX-Series NX1P2 CPU Unit Built-in I/O and Option Board User's Manual (W579)。

# 2-5 FINS\UDP 通信连接

本节描述了通过 UDP 协议连接 PT(NB) 和主机 (PLC) 的方法。

注 OMRON CJ/CS/NJ/NX Series Ethernet UDP 和 OMRON CP Series Ethernet UDP 的通信协议都为 UDP 协议。这 2 个协议的区别,仅在通道的地址范围上。当使用 OMROM Ethernet UDP 通讯协议时, Bank 4 及以上的 EM 存储区的 Bit 不能被访问。

# 2-5-1 通过以太网与主机连接

使用以太网连接主机必须设置网络号、节点号和 IP 地址。使用 NB-Designer 来进行设置。(HMI 本体 默认 IP 地址为: 192.168.250.1)

# ● PT 直接与主机连接

通过双绞线连接 PT 和主机。



# ● 通过集线器连接 PT 和主机

通过双绞线和集线器可以连接多台 PT 和主机。



● NB 系列产品的 UDP 通信只允许本地网络通信, 但是允许跨网段的以太网通信, 这时 必须使用路由器。也就是说我们支持的网络仅限本地网络, 但网络上的各设备是可 以跨网段的。请参考下图的架构。



- x=1
- y>=1
- x+y <=33

在这个系统架构下,系统只有1个网络号。系统中的 NB 和 PLC 都拥有唯一的识别码 -- 节点号。

当实际架构的设备数 (NB + PLC 数量的总和)大于 33 时,或者添加其他 NB,用户可以通过再建 一个 NB-Designer 工程来解决这个问题。

# 🔊 参考信息

通过以太网进行 UDP 通信十分便利,原因在于它可以自由访问网络中的主机。但是在有多个主机和 NB 主体连接至一个网络的情况下,主机的响应速度可能会因对特定主机或 NB 主体的过度访问而有所下降,从而可能导致参考主机中值的 NB 主体响应速度降低。因此,构建系统时,请检查最大配置的负荷,并在对系统进行设计和测试时充分考虑性能。

# ● 推荐的网络配置单元

当采用以太网设备时,推荐以下产品来配置网络。

配置单元	制造商	型号	规格		
集线器	100BASE-TX				
	OMRON	W4S1-03B	10/100 Mbit/s 3 端口		
	OMRON	W4S1-05B (C)	10/100 Mbit/s 5 端口		
	PHOENIX CONTACT	SWITCH	10/100 Mbit/s 5 端口		
		5TX			
双绞线	100BASE-TX				
	Fujikura	CTP-LAN5	UTP (unshielded twisted- pair) cable: Category 5,5e		
		0.5mm x 4P			
	10BASE-T				
	Fujikura	CTP-LAN5	UTP (unshielded twisted- pair) cable: Category 3,		
		0.5mm x 4P	4, 5, 5e		
连接器	UTP Plug				
(水晶头)	Panduit Corp	MP588-C			

使用双绞线电缆的注意事项:

# ● 基本注意事项

- 按压接线器使集线器与 PLC 都固定连接。
- 用双绞线连接后,请用 10Base-T 电缆测试仪进行连接测试。

# ● 环境注意事项

- UTP 电缆是非屏蔽电缆,和集线器的设计目的是用于办公自动化环境。并且,使用一个可适用于 在受到噪音的工业自动化环境下的集线器来构建系统。
- 请勿将双绞线与高压线一起使用。
- 请勿在有噪音的设备附近使用双绞线。
- 请勿在高温或潮湿处使用双绞线。
- 请勿在有过多污垢、灰尘、油雾或其他污染物的位置使用双绞线。

# ● 集线器安装环境注意事项

- 请勿在有噪音的设备附近安装集线器。
- 请勿在高温或潮湿处安装集线器。
- 请勿在有过多污垢、灰尘、油雾或其他污染物的位置安装集线器。

# 连接电缆

- 注 1. 在连接或断开双绞线时请关闭 PLC 的电源。
  - 2. 使双绞线的弯曲半径有足够的空间。
  - 1 铺设双绞线
  - 2 将电缆与集线器连接,确认按压电缆到位。建议具有专业资质人员安装电缆。
  - **3** 将电缆连接到 PLC 上的连接器。确认按压电缆到位。

# 2-5-2 NB 侧 UDP 参数设置

在拓扑结构窗口中将所需型号的 HMI 和 PLC 放入后,在【选项】菜单中选择【网络设备配置】,点击"增加"后弹出"网络设备配置"窗口。

选择设备类型和相应的 UDP 协议后可以对 HMI 进行 IP 地址, 节点号及网络号等的设定。

网络设备配置	<b>E</b>		×
设备类型:	⊙HMI CPLC	PLC通讯设置—————	
沿冬编号:	нито	PLC通讯方式	VDP 🝷
62.185.346.5	TUNIO	PLC通讯超时时间(秒)	1
IP 地址:	192 .168 .250 . 1	协议超时时间1(呈秒) + 2012时时间2(全秒)	1
端 ㅁ 号:	9600	170以趙町町间21 重初! 朝句县十字案を照问阿	1
		组包成人士可行部间隔 组包最大位客存器间隔	10
通讯协议:	Omron CJ Series F 💌	批量传输最大字寄存器个数	1
节点号:	1	批量传输最大位寄存器个数	16
网络号:	● 默认(0:CP1E)	恢复默认参数	
	○ 自定义 0		
		确定	Q消

- 注 当 UDP 网络架构中存在 CP1E PLC 时,网络号请设置为 0。否则,将导致 NB 无法与架构中的 CP1E 进行 UDP 协议的通信。
- 对 PLC 可以进行 IP 地址, 节点号及 PLC 通信参数的设置。

网络设备配置	E		×
设备类型:	O HMI (O RIC)	PLC通讯设置—————	
- 退久/ 追旦 -	RI CO	PLC通讯方式	VDP 💌
C(1873H)5.	1110	PLC通讯超时时间(秒)	1
IP 地址:	192 .168 .250 . 2	协议超时时间1(毫秒)	1
		协议超时时间2(毫秒)	1
端口号:	9600	组包最大字寄存器间隔	0
(南北山市の)。	Ormon CT Series R -	组包最大位寄存器间隔	16
通机闭风。	omron oj berres r	批量传输最大字寄存器个数	1
节点号:	2	批量传输最大位寄存器个数	16
		恢复默认参数	
		确定耳	以消

注 要与实际的 PLC 的通信参数相同。

2



下面以一台 HMI 与 Omron CJ2M-CPU33 的 PLC (以下称为 PLC0) 通信为例:

在拓扑结构窗口配置设备并设置通信参数,在【HMI 属性】——【触摸屏】——【网络配置设置】中,点击【增加】配置 HMI 网口通信参数。

配置 HMI (样例):

设备 类型	设备 编号	IP 地址	端口号	通信协议	主从模式 (M/S)	站号 / 节点号
HMI	HMI 0	192.168.250.1	9600	OMRON CS/CJ/NJ Series Ethernet UDP	M (Master)	1
PLC	PLC 0	192.168.250.2	9600	OMRON CS/CJ/NJ Series Ethernet (UDP Slave)	S (Slave)	2

配置时注意: 此处设置的 IP 地址要与实际 PLC 的 IP 地址一致。结果如下图:

## 网络配置

设	IP地址	端口号	通讯协议	主从模式	站号/节点号	匠
HMIO	192.168.250.1	9600	Omron CJ Series Fins UDP	M	1	
PLCO	192.168.250.2	9600	Omron CJ Series Fins UDP(Slave)	S	2	

# ● PT 设置连接 2 个或更多主机时 (参考)

设备 类型	设备 编号	IP 地址	端口号	通信协议	主从模式 (M/S)	站号/ 节点号
PT	HMI0	192.168.250.1	9600	OMRON CP Series Ethernet UDP	M (Master)	1
PT	HMI0	192.168.250.1	9600	OMRON NX Series Ethernet UDP	M (Master)	1
PLC	PLC0	192.168.250.2	9600	OMRON CP Series Ethernet(UDP Slave)	S (Slave)	2
PLC	PLC1	192.168.250.3	9600	OMRON NX Series Ethernet(UDP Slave)	S (Slave)	3

当 NB 与 2 个或更多具有不同协议的主机通信时,即使只有一个 PT,也要用两种不同的协议进行注册。结果如下:

网络设备配置

设备名称	IP地址	端口号	通讯协议	主从模式	站号/节
HMIO	192.168.250.1	9600	OMRON CP Series Ethernet UDP	М	1
HMIO	192.168.250.1	9600	OMRON NX Series Ethernet UDP	М	1
PLCO	192.168.250.2	9600	OMRON CP Series Ethernet(UDP Slave)	S	2
PLC1	192.168.250.3	9600	OMRON NX Series Ethernet(UDP Slave)	S	3

X

# 2-5-3 主机类型和以太网单元设置

用于以太网配置的单元视所用的欧姆龙 PLC 的类型和系列而定。类型和系列不同,则网络配置单元 也随之不同。连接以太网设备时,检查一下所连接的 PLC 系列和类型以及安装在 PLC 上的设备型 号。

以下是通过以太网与 NB 系列 PT 连接的主机类型及主机设置:

NB 主体通过以太网单元连接的主机侧单元

系列名称	使用内置端口	使用 Ethernet 单元	Ethernet 单元
CS 系列		CS1G/H-CPU□□(-V1)	CS1W-ETN21
		CS1G/H-CPU□□H	
		CS1D-CPUDDH	CS1W-ETN21
CJ 系列		CJ1G/H-CPU□□H	CJ1W-ETN21
		CJ1M-CPU□□(-ETN)	
	CJ1M-CPU□□-ETN		
		CJ2H-CPU□□(-EIP)	CJ1W-ETN21
CP1H 系列		CP1H-Y	CJ1W-ETN21
		CP1H-XA	CP1W-CIF41
		CP1H-X	
	CP1H-EX40		
CP1L 系列		CP1L-L14/20	CP1W-CIF41
		CP1L-M30/40/60	
	CP1L-EL20		
	CP1L-EM30/40		
CP1E 系列		CP1E-N30/40/60	CP1W-CIF41
		CP1E-NA20	
CP2E 系列	CP2E-N14/20/30/40/60		

NB□□-TW□□B 和 NB□□-TW□□B-V1 支持的欧姆龙 PLC 机型不同。如需了解 NB□□-TW□□B 和 NB□□-TW□□B-V1 分别支持哪些欧姆龙 PLC 机型,请参阅本手册【附录 -7 支持的欧姆龙 PLC 列表】章节。

与 NB 主体以太网端口连接的主机侧单元的详细列表请参阅本手册 【附录 -5 型号一览】章节。

## ● 主机设置

与 NB 主体通过以太网连接的主机设置如下,必须将以下这些设定值设在主机中。

项目	主机设置
节点数	33 (注1)
网络号	0~127(注2)
UDP 端口号	1024 ~ 65535, 默认为 9600.
IP 地址	$0.0.0.0 \sim 255.255.255.255$
子网掩码	$0.0.0.0 \sim 255.255.255.255$
默认网关	0.0.0.0 ~ 255.255.255.255
节点号	0~254 (注3)

注 1. 在网络中最大节点数为 33, 其中至少包括一台 NB 主体和一台主机。

2. 实际架构中如有 CP1E 的 PLC 时,网络号必须设定为 0。

3. 节点号为 0 时等同于节点号为 1 (默认值 1)。

有关主机参数设置限制请参阅本手册【2-5-5 主机侧参数设置限制】章节。

### ● IP 地址配置

IP 地址由 32 位二进制数据组成。其中包括网络 ID 和主机 ID。网络 ID 是识别网络的地址而主机 ID 则是识别主机 (节点)的 ID。

IP 地址分成 A 类、 B 类和 C 类。根据网络配置,从这 3 个类别中选择地址系统。



可识别的网络和主机号取决于所采用的类别。

类别	网络规模	主机号
A 类	小	2 <sup>24</sup> - 2 最大 (16,777,214 最大)
B 类	中等	2 <sup>16</sup> - 2 最大(65,534 最大)
C 类	大	2 <sup>8</sup> - 2 最大(254 最大)

IP 地址为 32- 位值并分成 4 个 8- 位区段。每八位字节用十进制来表示并用句点分隔。

例如: 10000010 00111010 00010001 00100000 → 130.58.17.32。

- 注 1. 至于同一网络中的所有节点, 其网络 ID 设成相同的网络 ID。
  - 2. IP 地址的网络 ID 为一个可以识别以太网络的数值 (IP 网络段)。但其网络 ID 与 FINS 通信的网络地址不一样。
  - 3. 网段是一种逻辑网络单元,网络中拥有相同 Network ID 的网络节点构成一个网段。
  - IP 地址分配

分配 IP 地址。网络(或两个网络或多个网络之间)中每个节点的 IP 地址是唯一的。如果两个或两 个以上节点所分配的 IP 地址相同,则具有相同 IP 地址的远程节点会出现故障。 IP(互联网协议)是一个符合国际标准的通信协议。因此,只有获得由公共组织(例如,所在国的 NIC— 日本的 JPNIC)已分配好的 IP 地址才能连接互联网。如果使用未经 NIC (JPNIC)认可的 IP

地址连接互联网,则会带来无法预料的社会后果 — 例如,造成另一组织的网络瘫痪,无法使用。

• 本地 IP 地址

本地 IP 地址表示以太网设备 (用来设置设定值)的 IP 地址。以下 IP 地址的设置不能采用:

- 所有位设为 0 或 1 的网络 ID。
- 所有位设为 0 或 1 的主机 ID。
- 所有位设为1的子网 ID。
- •从 127 (7F 十六进制)开始的 IP 地址 (例如, 127.35.21.16)。
- 子网掩码

当有一个以上节点与网络连接,则网络运行和管理将会十分困难。因此,为了方便网络运行和管理,将一个网络分成多个子网来配置系统。在内部,系统作为多个网络运行而在外部作为一个网络来运行。

如要按这种方法来运行系统,则需将 IP 地址的主机 ID 域分成一个子网 ID 域和一个主机 ID 域 通 过子网掩码信息来识别子网 ID 域。子网掩码是一个位掩码即网络 ID 和子网 ID 域为 1 而主机 ID 域为 0。
例如: 11111111 11111111 11111111 00000000 → FFFFFF00 子网掩码必须有一个所有节点 (在相同子网上)共用的值。如果不用子网,则无需设置子网掩码。在无子网 ID 域情况下,系统仍可 以识别子网掩码 (例如,仅有网络 ID 和主机 ID 的子网掩码。 下面对每个单元的设置方法进行说明。

# CS- 系列 PLC

设置时请注意:在设置旋钮开关之前,先将 PLC 电源关闭。首次设置单元号或修改设置时,创建 CPU 单元的 I/O 表。

CS 系列以太网设备:

CS1W-ETN21

- 设置前面板开关
  - 设置单元号

设置单元号使安装在 CPU 单元上的其它 CPU 总线单元的单元号均是唯一的号码。用小螺丝刀设 置旋钮开关。小心不要损坏开关。

出厂设置为 0。

	设置范围
NO.	0 ~ F

• 设置节点号

NODE	NOR	510	设置范围
NO.			01~FE (1~254 十进制)
	X10'	X16 <sup>0</sup>	

用左面的旋钮开关设置高位数字而用右面的旋钮开关设置低位数字。出厂设置为 01。此处的拨码 开关节点号必须与实际 NB-Designer 工程中的网络配置里 PLC 的节点号保持一致。

• 设置本地 IP 地址

如是 CS 系列以太网设备,则可采用 CX-Programmer 或 CPU 单元的其它支持软件设置本地 IP 地址。详细的设置方法请参阅 SYSMAC CS/CJ 系列以太网单元操作手册 (W420)。

#### ● 以太网连接器

• CS1W-ETN21

这是用来连接双绞线和以太网的连接器。

- 电气特性:符合 IEEE802.3 标准。
- 连接器结构: RJ45 8- 端子模块化连接器 (符合 ISO8877)。

	连接器端子	信号名称	信号名称	信号方向
	1	发送数据 +	TD +	输出
	2	发送数据 -	TD -	输出
	3	接收数据 +	RD +	输入
	4	不用		
	5	不用		
<b>0</b>	6	接收数据-	RD -	输入
	7	不用		
	8	不用		

# CJ- 系列 PLC

设置时请注意:在设置旋钮开关之前,先将 PLC 电源关闭。首次设置单元号或修改设置时,创建 CPU 单元的 I/O 表。

#### ● CJ- 系列以太网设备:

CJ1W-ETN21

#### ● 设置前面板开关

• 设置单元号

始终设置单元号,这样其它 CPU 总线单元配置相同 CPU 单元的单元号都是唯一的。 用小螺丝刀设置旋钮开关。小心不要损坏开关。 单元号出厂设置为 0。



• 设置节点号

用节点设置开关将节点号为十六进制值。始终设置节点号。这样,连接在同一以太网的其它以太 网设备就只有一个唯一的地址。只要地址是唯一的,就可以在十六进制的 01 到 FE 之间设置地址 (1 到 254 十进制)。



用上方的旋钮开关设置高位数字而用下方的旋钮开关设置低位数字。 出厂设置为 01。

2-5 FINS\UDP 通信连接

2

2-5-3 主机类型和以太网单元设置

• 设置本地 IP 地址

如是 CJ 系列以太网设备,则可采用 CX-Programmer 或 CPU 单元的其它支持软件设置本地 IP 地址。详细的设置方法请参阅 SYSMAC CS/CJ 系列以太网单元操作手册 (W420)。

#### ● 以太网连接器

• CJ1W-ETN21

这是用来连接双绞线和以太网的连接器。

- 电气特性:符合 IEEE802.3 标准。
- 连接器结构: RJ45 8- 端子模块化连接器 (符合 ISO8877)。

# CP- 系列 PLC

#### ● CP- 系列以太网选项板

CP1W-CIF41

・设置节点号

给每个节点号设置唯一的值,在同一个以太网络上不要设置与其它以太网节点号相同的值。
请参考以下手册进行设置。
CP1H: SYSMAC CP 系列 CP1H CPU 单元操作手册 (W450)
CP1L: SYSMAC CP 系列 CP1L CPU 单元操作手册 (W462)
CP1E: SYSMAC CP 系列 CP1E CPU 单元 软件用户手册 (W480)
CP1H-EX: SYSMAC CP 系列 CP1H-EX CPU 单元用户手册 (W577)

#### ・ 设置本地 IP 地址

使用网络浏览器设置 CP 系列以太网选项板的本地 IP 地址。 请参考以下手册进行设置。 CP1H: SYSMAC CP 系列 CP1H CPU 单元操作手册 (W450) CP1L: SYSMAC CP 系列 CP1L CPU 单元操作手册 (W462) CP1E: SYSMAC CP 系列 CP1E CPU 单元软件用户手册 (W480) CP1H-EX: SYSMAC CP 系列 CP1H-EX CPU 单元用户手册 (W577)

#### ・以太网连接器

CP1W-CIF41

这是用来连接双绞线和以太网的连接器。

- 电气特性: 符合 IEEE802.3 标准。
- 连接器结构: RJ45 8- 端子模块化连接器 (符合 ISO8877)。
- 注 使用 CP1W-CIF41 时,请使用 CX-Programmer 8.1 或更高版本。

CP1L-EL/EM

・ 设置节点号

使用 CX-Programmer 或者其它支持的软件来设置给每个节点号唯一的值。在同一个以太网络上不要设置与其它以太网节点相同的值。

请参考以下手册进行设置。

CP1L-EL/EM: SYSMAC CP 系列 CP1L-EL/EM CPU 单元操作手册 (W516)

・ 设置本地 IP 地址

可使用 CX-Programmer 或 CP1L-EL/EM 系列 CPU 单元的其它支持软件设置本地 IP 地址。 请参考以下手册进行设置。

CP1L-EL/EM: SYSMAC CP 系列 CP1L-EL/EM CPU 单元操作手册 (W516)

・以太网连接器

CP1L-ETN21

这是用来连接双绞线和以太网的连接器。

• 电气特性: 符合 IEEE802.3 标准。

• 连接器结构: RJ45 8- 端子模块化连接器 (符合 ISO8877)。

CP2E-N

・设置节点号

使用 CX-Programmer 或者其它支持的软件来设置给每个节点号唯一的值。在同一个以太网络上不 要设置与其它以太网节点相同的值。

请参考以下手册进行设置。

CP2E-N: SYSMAC CP Series CP2E CPU Unit Software USER'S MANUAL (Cat. No. W614)

#### ・ 设置本地 IP 地址

可使用 CX-Programmer 或者其它支持的软件来设置本地 IP 地址。

请参考以下手册进行设置。

CP2E-N: SYSMAC CP Series CP2E CPU Unit Software USER'S MANUAL (Cat. No. W614)

・以太网连接器

CP2E-N14/N20/N30/N40/N60 内置以太网端口

- 这是用来连接双绞线和以太网的连接器。
  - 电气特性:符合 IEEE802.3 标准。
  - 连接器结构: RJ45 8- 端子模块化连接器 (符合 ISO8877)。

# 2-5-4 主机类型和 EtherNet/IP 单元设置

NB 系列经由以太网,使用控制器的内置端口或 EtherNet/IP 单元,和控制器通信。 用于 EtherNet/IP 通信的单元视所用的欧姆龙 PLC 的类型和系列而定。

连接 EtherNet/IP 单元时,检查一下所连接的 PLC 系列和类型以及安装在 PLC 上的设备型号。

#### ● NB 主体通过 EtherNet/IP 单元连接的主机侧单元

系列名称	使用内置端口	使用 EtherNet/IP 单元	EtherNet/IP 单元
CS 系列		CS1G/H-CPU□□(-V1)	CS1W-EIP21
		CS1G/H-CPU□□H	CS1W-EIP21S
		CS1D-CPU□□H	
CJ 系列		CJ1G/H-CPU□□H	CJ1W-EIP21
		CJ1M-CPU□□(-ETN)	
	CJ2H-CPUDD-EIP		
	CJ2M-CPU3□		
		CJ2H-CPU□□(-EIP)	CJ1W-EIP21
		CJ2M-CPU	CJ1W-EIP21S
CP 系列		CP1H	CJ1W-EIP21
NJ 系列	NJ501		
	NJ301		
	NJ101		
NX 系列	NX102		
	NX1P2		
	NX502		

注 1. EtherNet/IP 单元:单元版本 2.1 或更高, CJ2H-CPU口口-EIP 和 CJ2M-CPU3口CPU 单元有内置以太 网连接器。

2. 使用 NX102/NX502 的内置 EtherNet/IP 端口进行通信时,请使用端口 2。

NB□□-TW□□B 和 NB□□-TW□□B-V1 支持的欧姆龙 PLC 机型不同。如需了解 NB□□-TW□□B 和 NB□□-TW□□B-V1 分别支持哪些欧姆龙 PLC 机型,请参阅本手册【附录 -7 支持的欧姆龙 PLC 列表】章节。

NB 主体通过 EtherNet/IP 连接的主机侧单元的详细列表请参阅本手册 【附录 -5 型号一览】章节。

请参考以下手册对主机参数进行设置:

SYSMAC CS/CJ 系列 EtherNet/IP 单元操作手册 (W465),

SYSMAC CJ 系列 CJ2 CPU 单元操作手册 (W472).

有关主机参数设置限制请参阅本手册 【2-5-5 主机侧参数设置限制】章节

与 NJ/NX 系列连接的情况下, 各参数的设定方法请参照以下手册:

NJ 系列 CPU 单元 内置 EtherNet/IP port 用户手册 (W506).

在参数的设定上存在限制。详细请参阅本手册【2-5-6 主机侧参数设置(Sysmac Studio)】章节。

## 与 CJ- 系列 CPU 单元连接

设置时请注意: 在设置旋钮开关之前, 先将 PLC 电源关闭。首次设置单元号或修改设置时, 创建 CPU 单元的 I/O 表。

● CJ 系列 CPU 单元 (内置 EtherNet/IP 端口):

CJ2H-CPU 🗌 -EIP

CJ2M-CPU3

设置本地 IP 地址
 使用 CX-Programmer 或 CPU 单元的其它支持软件设置本地 IP 地 址。
 详细的设置方法请参阅 SYSMAC CS/CJ 系列 EtherNet/IP 单元操作手册 (W465)

#### ● 设置前面板开关

• 设置单元号

设置唯一的单元号给内置 EtherNet/IP 端口的 CJ2 CPU 单元。相同的单元号不能被其它 CPU 总线 单元使用与 CJ2CPU 单元连接。

用小螺丝刀设置旋钮开关。小心不要损坏开关。

单元号出厂设置为0。



设置范围 0~F

• 节点号设置开关

为内置 EtherNet/IP 端口设置一个节点地址。

通过 OMRON CJ/CS/NJ/CP UDP 驱动通信服务,多种 EtherNet/IP 单元 (包括 CJ2 内置 EtherNet/IP 端口单元)用以太网通过它们节点号来识别连接。

使用节点号开关,将唯一节点号设置为十六进制值。在同一以太网上连接时,相同的单元号不能 被其它 EtherNet/IP 单元或以太网单元使用。只要地址是唯一的,就可以在 01 到 FE 之间设置地 址 (1 到 254 十进制)。



设置范围	
01~FE (1~254 十进制)	

注 : 节点号出厂设置为 01。根据默认设置,这些开关的值做为内置 EtherNet/IP 端口的 IP 地址的最后两位。 默认 IP 地址为 192.168.250. 节点号。出厂设置的节点号为 01,则默认的 IP 地址为 192.168.250.1。

此处的拨码开关节点号必须与实际 NB-Designer 工程中的网络配置里 PLC 的节点号保持一致。

#### ● 以太网连接器

这是用来连接双绞线和以太网的连接器。 CP1W-CIF41

- 电气特性: 符合 IEEE802.3 标准。
- 连接器结构: RJ45 8- 端子模块化连接器 (符合 ISO8877)。

	1	连接器端子	信号名称	信号名称	信号方向
<u> </u>	1	1	发送数据 +	TD +	输出
		2	发送数据 -	TD -	输出
		3	接收数据 +	RD +	输入
8	4	不用			
	5	不用			
	6	接收数据 -	RD -	输入	
		7	不用		
		8	不用		

# 与 NJ/NX- 系列 CPU 单元连接

- NJ 系列 CPU 单元 (内置 EtherNet/IP 端口)
  - NJ501 NJ301

NJ101

- NX 系列 CPU 单元 (内置 EtherNet/IP 端口)
  - NX102\*1 NX1P2

#### NX502\*1

- \*1. 使用 NX102/NX502 的内置 EtherNet/IP 端口进行通信时,请使用端口 2。
  - 设置 IP 地址

使用 Sysmac Studio 软件设置 NJ/NX 单元的 IP 地址。

详细的设置方法请参阅 Sysmac Studio Version 1 操作手册 (W504) 和 NJ 系列 CPU 单元内置 EtherNet/IP 端口用户手册 (W501)。

• 以太网连接器

这是用来连接双绞线和以太网的连接器。

- 电气特性: 符合 IEEE802.3 标准。
- 连接器结构: RJ45 8- 端子模块化连接器 (符合 ISO8877)。

	连接器端子	信号名称	信号名称	信号方向
	1	发送数据 +	TD +	输出
	2	发送数据 -	TD -	输出
	3	接收数据 +	RD +	输入
8	4	不用		
	5	不用		
	6	接收数据 -	RD -	输入
	7	不用		
	8	不用		

• CJ 系列的存储器设置

请参阅本手册【2-4-3 各单元的设定方法】章节中 [ 与 NX 串行通信板连接时 ] 的描述。

# 与 CS- 系列 EtherNet/IP 单元连接

设置时请注意: 在设置旋钮开关之前, 先将 PLC 电源关闭。首次设置单元号或修改设置时, 创建 CPU 单元的 I/O 表。

#### ● CS 系列 EtherNet/IP 单元

CS1W-EIP21

CS1W-EIP21S

CS1W-EIP21S 的安全功能设置,可能无法通信。详情请参阅 SYSMAC CS/CJ 系列 EtherNet/IP 单元操作手册 (W465)。

#### ● 设置前面板开关

• 设置单元号

始终设置单元号,这样其它 CPU 总线单元配置相同 CPU 单元的单元号都是唯一的。 用小螺丝刀设置旋钮开关。小心不要损坏开关。 单元号出厂设置为 0。



#### ・设置节点号

使用节点号开关,将唯一节点号设置为十六进制值。 在同网络上,不要设置与其它 EtherNet/IP 单元或内置端口一样的值。 只要地址是唯一的,就可以在十六进制的 01 到 FE 之间设置地址 (1 到 254 十进制)。



用左面的旋钮开关设置高位数字而用右面的旋钮开关设置低位数字。 节点号出厂设置为 01。此处的拨码开关节点号必须与实际 NB-Designer 工程中的网络配置里 PLC 的节点号保持一致。

• 设置本地 IP 地址

使用 CX-Programmer 或 CPU 单元的其它支持软件设置本地 IP 地址。 详细的设置方法请参阅 SYSMAC CS/CJ 系列 EtherNet/IP 单元操作手册 (W465)。

• 以太网连接器

这是用来连接双绞线和以太网的连接器

- 电气特性:符合 IEEE802.3 标准。
- 连接器结构: RJ45 8- 端子模块化连接器 (符合 ISO8877)。

# 与 CJ 系列 EtherNet/IP 单元连接

设置时请注意:在设置旋钮开关之前,先将 PLC 电源关闭。首次设置单元号或修改设置时,创建 CPU 单元的 I/O 表。

#### ● CJ 系列 EtherNet/IP 单元

CJ1W-EIP21

CJ1W-EIP21S

CJ1W-EIP21S 的安全功能设置,可能无法通信。详情请参阅 SYSMAC CS/CJ 系列 EtherNet/IP 单元操作手册 (W465)。

#### ● 设置前面板开关

• 设置单元号

始终设置单元号,这样其它 CPU 总线单元配置相同 CPU 单元的单元号都是唯一的。 用小螺丝刀设置旋钮开关。小心不要损坏开关。 单元号出厂设置为 0.

13456- 0	UNIT
12008	

设置范围	
0 ~ F	

#### ・设置节点号

使用节点号开关,将唯一节点号设置为十六进制值。 在同网络上,不要设置与其它 EtherNet/IP 单元或内置端口一样的值。只要地址是唯一的,就可以

在十六进制的 01 到 FE 之间设置地址 (1 到 254 十进制)。

345 NODE No.  $\times 16^{\circ}$ 

设置范围 01~FE (1~254 十进制)

用左面的旋钮开关设置高位数字而用右面的旋钮开关设置低位数字。 节点号出厂设置为 01。此处的拨码开关节点号必须与实际 NB-Designer 工程中的网络配置里 PLC 的节点号保持一致。

• 设置本地 IP 地址

使用 CX-Programmer 或 CPU 单元的其它支持软件设置本地 IP 地址。 详细的设置方法请参阅 SYSMAC CS/CJ 系列 EtherNet/IP 单元操作手册 (W465)

• 以太网连接器

这是用来连接双绞线和以太网的连接器。

- 电气特性: 符合 IEEE802.3 标准。
- 连接器结构: RJ45 8- 端子模块化连接器 (符合 ISO8877)。

2

2-5-4 主机类型和 EtherNet/IP 单元设置

## 2-5-5 主机侧参数设置限制

由于 NB 的端口号是动态的,在使用 UDP 协议通信时用户不需要对其设置,但需要对 OMRON PLC 主 机侧的 UDP 参数进行设置,请参照以下限制条件在 CX-Programmer 中对其进行设置。

以 CJ1W-ETN21 的设置为例:

PTP     IP地址表     IP地址表       登陆	设定   FINS/TCP   DNS 广播 ●全1(4.3BSD) ●全0(4.2BSD) IP地址 ●.0.0.0 子网摘码 ●.0.0.0 □允许CIDR	SMTP   POP FINS/VDF端口 ・ 缺省 (9600) ・ 用户定义 0 转換 ・ 自动 (动态) ・ 自动 (动态) ・ 自动 (奇态) ・ 知合 ・ IP地址表	邮件地址 邮/ FINS/TCP端口 ○ 缺省 (9600) ○ 用户定义 0 液特率 ○ 自动 ○ 10BASE-T	+发送   收邮件   时钟自动         ICP/IP保持激活         0       分钟 [0:缺省         -socket 服务性能         「 高速         FINS/UDP选项         • 目标IP动态改变         ○ 目标IP动态改变         ○ EIRHT兼容模式	が调整   NTTP   } (120) ]
	PIP 登陆 窓码 端口号 0 [0: 缺省(21)]				11余

限制条件:

- (1) 在【转换】框中请勿选择"自动(静态)"选项。
- (2) 在【FINS/UDP 选项】框中请勿选择"目标 IP 不会动态改变"选项。
- (3) 在【转换】框中如选择"自动(动态)"、"组合"或"IP 地址表"时,【FINS/UDP 选项】框中只可以选择"目标 IP 动态改变"选项。当选择"组合"或"IP 地址表"选项时,在【IP 地址表】中进行插入 IP 地址时,请勿将 NB 的节点号设置在其中。\*1
- \*1. 如果将 NB 的节点号设置进【IP 地址表】,系统会要求 NB 使用与 PLC 相同的端口,那么 NB 会显示报错信 息 "PLC response error"。

以下为用 UDP 协议时 NB 可能发生的错误提示信息说明:

"PLC Response Error":可能由读或写命令造成的 PLC 非正常信息响应。

"PLC No Response:xx-xx-x": PLC 无响应: xx-xx-x (HMI 号 -PLC 节点号 - 端口号)。

# 2-5-6 主机侧参数设置 (Sysmac Studio)

由于 NB 的端口号是动态的,在使用 OMRON CJ/CS/NJ Series 或 NX1 Series Ethernet UDP 协议通信 时用户不需要对其设置,但需要在 Sysmac Studio 中对 NJ 系列控制器的 UDP 参数进行设置,请参照 以下限制条件在 Sysmac Studio 中对其进行设置。

#### ● [TCP/IP] 设置界面

TCP/IP Settings		
▼ IP Address		
Fixed setting		
IP address 192 . 168 . 2501		
Subnet mask 255 . 255 . 2550		
Default gateway		
<ul> <li>Obtain from BOOTP server.</li> <li>Fix at the IP address obtained from BOOTP server.</li> </ul>		

#### ● [FINS settings] 界面

FINS Settings			
▼ FINS Node Address Settings			
Node address of built-in EtherNet/IP pe	ort <b>1</b>		
▼ FINS/UDP			
FINS/UDP port numb	er 9600		
IP address-FINS address conversion method			
<ul> <li>Automatic generation</li> <li>Combin</li> <li>IP Address Table</li> </ul>	ation 🕒 IP address		
FINS Node Address	IP Address		
·	·		
Dynamically change remote	IP 💿 Convert 💿 Do not convert		

限制条件如下:

1 在 [Dynamically change remote IP] 设置项中选择 "Convert"。

2 在 [IP address-FINS address conversion method] 选项中,当 "IP address" 或 "Combination" 被选时,在 [IP Address Table] 中进行插入 IP 地址时,请勿将 NB 的节点号设置在其中。\*1

\*1. 如果将 NB 的节点号设置进【IP 地址表】,系统会要求 NB 使用与 PLC 相同的端口,那么 NB 会显示报错信 息 "PLC response error"。

以下为用 OMRON CJ/CS/NJ Series 或 NX1 Series Ethernet UDP 协议时 NB 可能发生的错误提示信 息说明:

"PLC Response Error":可能由读或写命令造成的 PLC 非正常信息响应。

"PLC No Response:xx-xx-x": PLC 无响应: xx-xx-x (HMI 号 -PLC 节点号 - 端口号)。

2

# 3

系统设置模式

本章对系统设置模式	进行说明。	
3-1	系统设置模式的显示方法	3-2
3-2	系统设置模式的功能....................................	3-3

# 3-1 系统设置模式的显示方法

系统设置模式使用以下步骤进入。

- (1) 将背面的 DIP 开关 SW1 和 SW2 均置于 ON。
- (2) 按复位开关,重新启动 NB 主体,即进入系统设置模式。

# 3-2 系统设置模式的功能

系统设置模式可以设定以下项目。

- (1) 校正时间:年、月、日、时、分、秒是否为当前时间;如时间不一致,请手动校正为当前时间。
- (2) IP Address (只有 NB □□ -TW01B(-V1) 支持):设置 HMI IP 地址。
   Port (只有 NB □□ -TW01B(-V1) 支持):端口号。
   Subnet Mask (只有 NB □□ -TW01B(-V1) 支持):设置子网掩码。
   Gateway (只有 NB □□ -TW01B(-V1) 支持):设置网关。
- (3) Startup Window No.: 起始窗口,开机启动 NB 主体后, PT 所显示的窗口。默认为窗口 0。
- (4) Backlight Saver Time: 屏幕保护时间,单位为分钟。默认为 10 分钟。当这个数值为 0 时,不进行屏幕保护。
- (5) Mute Enabled/Disabled: 蜂鸣器的启动 / 关闭。
- (6) Brightness Up/Down:用户可调节屏幕的亮度,使屏幕呈现理想视觉效果。
- (7) 使用 USB 导入导出 (只有 NB 🗆 TW01B(-V1) 支持此功能):

USB ← HMI: 将 HMI 运行的用户工程文件 (.pkg/.pkgx) 上传至 USB 存储器中 \*, 导出时 要求输入上传密码,如未设置上传密码则使用默认密码 888888。

USB → HMI:将 USB 存储器上的用户工程文件 (.pkg/.pkgx)下载至 HMI 中。

RCP ← HMI: 将 HMI 中的配方数据文件 (.rcp) 上传至 USB 存储器中。

RCP → HMI: 将 USB 存储器上的配方数据文件 (.rcp) 下载至 HMI 中。

\* pkg: 用于 NB 🗌 🗆 -TW01B

pkgx: 用于 NB □□ -TW01B-V1

(8) 使用 SD 卡导入导出 (只有 NB15W-TW01B-V1 支持此功能):

SD ← HMI: 将 HMI 运行的用户工程文件 (.pkgx) 上传至 SD 存储卡中, 导出时要求输入 上传密码,如未设置上传密码则使用默认密码 888888。

SD → HMI: 将 SD 存储卡上的用户工程文件 (.pkgx) 下载至 HMI 中。

RCP ← HMI: 将 HMI 中的配方数据文件 (.rcp) 上传至 SD 存储卡中。

RCP → HMI:将 SD 存储卡上的配方数据文件 (.rcp) 下载至 HMI 中。

(9) Enable Printer Function: 打印功能使能。(相关内容请参阅 NB-Designer 用户手册【第七章 Pictbridge 打印】) NB □□ -TW □□ B-V1 不支持打印机功能。

NB7W-TW01B 系统设置模式画面显示如下:

			2000/01	/01 00	0:00:1
	NB7W-	TW01B S	SETUP		
Options IP Address:			1 Poi		
Subnet Mask:			0 No	le ID:	
Gateway:					
Backlight Saver	Time:	10 Min	Mute		
Startup Window			Enabl	e Printer F	unction
USB HMI	USB	HMI RCP	HMI HMI	RCP	HM
		397		- *	

设置方法: 以 NB7W-TW00B 为例,系统设置模式画面显示如下:

2011/09/15 05:13:47
OMRON NB7W-TW00B SETUP
Options
Startup Window No.
Backlight Saver Time: 10 Min
🖵 Mute 🛞

如果想修改月份,点击相应的月份位置,比如 09,会弹出一个数字输入键盘,输入月份后按 Enter 键确认修改。



# 4

触控校正模式

本章对触控校正模式进行说明。

4-1	触控校正模式的显示方法	4-2
4-2	触控校正模式的功能	4-3
4-3	在线触控校正功能	4-4

# 4-1 触控校正模式的显示方法

触控校正模式可使用 2 种方法进入。

- (1) 将背面的 DIP 开关 SW1 置于 OFF, SW2 置于 ON。按复位开关,重新启动 NB 主体,即进入触控校正模式。
- (2) 在窗口上放置"功能键"元件,设置它的功能为"校准触控"。 点击窗口上的该元件,可以启动触控校正模式。

# 4-2 触控校正模式的功能

#### 触控校正模式的实施步骤:

跟随屏上指示的 " + " 触控, 听到 " 嘀 " 声响, 一直触控到 " + " 消失, 屏上显示 "TP Adjust Succes! "。把 DIP 开关 SW1, SW2 全部拨到 "OFF" 位置, 再按一下复位开关或者重启设备。

4

# 4-3 在线触控校正功能

可以使用功能键在软件运行时实现触控校准,用户不需要通过拨码开关来操作,这样节省了设备调整时间,省去了打开控制柜的麻烦。详情请参阅 NB-Designer 用户手册的【3-7-2 功能键】章节。



# 附录

附录 -1	规格 附录 -2
附录 - ′	I-1  普通规格 ................................. 附录 -2
附录 - ′	I-2  性能规格
附录 - ′	I-3  通信规格 ............................... 附录 -4
附录 -2	外形尺寸 附录 -5
附录 -3	RS-422A/485 的连接 附录 -8
附录 -:	3-1 接地线与电缆线的屏蔽处理
附录 -4	连接电缆的制作 附录 -10
附录 -4	4-1   电缆处理 ................................ 附录 -10
附录	1-2  锡焊
附录 -4	1-3  护罩组装 ..............................
附录	1-4   与 OMRON PLC 连接的电缆的制作方法 .............. 附录 -12
附录	1-5   与个人电脑连接的电缆的制作方法
附录 -5	型号一览 附录 -17
附录 -6	选购件一览
附录 -7	支持的欧姆龙 PLC 列表

# 附录 -1 规格

## 附录 -1-1 普通规格

#### ● 功耗和重量之外的规格

	规格										
西日	NB	3Q	NB	5Q	NB	7W	NB10	W	NB15W		
「火日	TW00B	TW01B	TW00B	TW01B	TW00B	TW01B	TW01B	(-V1)	TW01B-V1		
	(-V1)	(-V1)	(-V1)	(-V1)	(-V1)	(-V1)		<b>、</b> •••			
额定电源电压	DC24V	DC24V±15% (DC20.4~27.6V)									
使用环境温度	0°C~50	0°C~50°C									
存储环境温度	-20°C~6	50°C									
使用环境湿度	10%~90	0% RH	(无结露)	)							
存储环境湿度	10%~90	0% RH	(无结露)	)							
操作环境	无腐蚀										
抗干扰性	符合IE	符合 IEC61000-4-4 标准, 2KV (电源电缆)									
耐振动	$10 \sim 5^{-1}$	10~57Hz、振幅 0.075mm, 57~150Hz, 9.8m/s <sup>2</sup>									
(运行期间)	Χ, Υ,	Z方向谷	<b>各 30 分</b> 争	Þ							
耐冲击	147m/s	², X, Y	/、 Z 方[	向各3次	,每次至	少持续 1	1ms				
(运行期间)											
外形尺寸	129.8×1	103.8×	184.0×1	142.0×	202.0×1	148.0×	268.8×21	10.8×	356.0×272.0×		
(宽×高×深)(mm)	52.8		46.0		46.0		54.0		45.0		
面板开口尺寸	119.0×9	93.0	172.4×1	131.0	191.0×1	137.0	258.0×20	0.00	345.0×261.0		
(宽×高)(mm)											
面板厚度范围	1.6~4.8	mm									
防护等级	正面操作	乍部:IP	65 (仅面	<b>「板正面</b>	防尘、防	滴)					
电池寿命	5年(2	25 <sup>°</sup> C下)	*								
适用标准	EC 指令	× KC	(NB15W	-TW01B	-V1 除外	)、 cUL	us508 (N		-TW 🗆 🗆 B) 、		
	UL610	10-2-201	(NB 🗆	□ -TW	🗆 🗆 B-V	1)					

\* 欧姆龙工厂接受从生产之日起 5 年以内的 NB10W 的电池更换。 NB3Q、 5Q、 7W 和 15W 的电池不能更换。

注 闪存最多可擦写约 10 万次。

#### ● 功耗和重量

型号	功耗	重量
NB3Q-TW00B	5W	300g
NB3Q-TW00B-V1	3W	310g
NB3Q-TW01B	9W	305g
NB3Q-TW01B-V1	4W	320g
NB5Q-TW00B	6W	620g
NB5Q-TW00B-V1	6W	650g
NB5Q-TW01B	10W	627g
NB5Q-TW01B-V1	7W	660g
NB7W-TW00B	7W	710g
NB7W-TW00B-V1	7W	700g
NB7W-TW01B	11W	715g
NB7W-TW01B-V1	7W	705g
NB10W-TW01B	14W	1525g
NB10W-TW01B-V1	8W	1465g
NB15W-TW01B-V1	14W	2625g

## 附录 -1-2 性能规格

#### ● 显示部规格

		规格										
	<b>适日</b>	NB	3Q		NB5Q				NB7W		NB10W	
<u>"М</u> П		TW00B (-V1)	TW01B (-V1)	TW00B	TW01B	TW00B -V1	TW01B -V1	TW00B (-V1)	TW01B (-V1)	TW01B	TW01B -V1	TW01B -V1
显示 面板	显示设备	3.5 英寸 LCD	† TFT	5.6 英寸 TFT LCD		5.7 英寸 TFT LCD		7 英寸 TFT LCD		10.1 英寸 TFT LCD		15 英寸 TFT LCD
	点数	320×24	0	320×234		320×240		800×480		800× 480	1024× 600	1024× 768
	显示颜色	65536 1	色									16.2 M 色
	有效显示区域 (宽 × 高) (mm)	71×53		113×85	113×85				i	221×12	25	304× 228
背光	寿命	可在常	温(25)	°C) 下以	、40% 亮	度运行5	5万小时	(典型值	ī) *			
正面 LED         ON: 电源已连接           OFF: 电源已断开												

\* 常温常湿条件下,亮度下降 60% 的标准值。欧姆龙承诺在制造之日起五年内维修和解析 NB 设备,包括显示屏。 除电池更换外,需要维修的设备将更换为新产品。OMRON 执行解析以识别故障模块 (保修条件外收费)。

#### ● 操作部规格

	规格										
雨日	NB	3Q	NE	5Q	NB	7W	NB10W	NB15W			
坝日	TW00B	TW01B	TW00B	TW01B	TW00B TW01B		TW01B	TW01B			
	(-V1)	(-V1)	(-V1)	(-V1)	(-V1)	(-V1)	(-V1)	-V1			
触摸屏	方式: 电阻	式									
	操作力度: 0.5~0.8N										
	按压次数:	100 万次以上	(25 °C)								

#### ● 外部 I/F 规格

		规格										
丙日	NB	3Q	NB	5Q	NB	7W	NB10W	NB15W				
坝日	TW00B TW01B		TW00B	TW01B	TW00B	TW01B	TW01B	TW01B				
	(-V1)	(-V1)	(-V1)	(-V1)	(-V1)	(-V1)	(-V1)	-V1				
USB Slave	×1 (用来与	FPC 进行画面	面数据传输及	Pictbridge ‡	丁印*); US	SB 2.0 Full sp	beed 相当品					
USB Host	—	×1;	—	×1;	—	×1;	×1;	×1;				
		USB 2.0		USB 2.0		USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0				
		Full speed		Full speed		Full speed	Full speed	Full speed				
		相当品		相当品		相当品	相当品	相当品				
SD	—							×1;				
								支持 SD/SDHC				

\* NB □□ -TW □□ B-V1 不支持 PictBridge 功能。

		规格										
名称/版太	NB3Q			NB5Q			NB7W			NB10W		NB15W
	TW00B	TW01B	TWDD B-V1	TW00B	TW01B	TWDD B-V1	TW00B	TW01B	TWDD B-V1	TW01B	TW01 B-V1	TW01 B-V1
NB-Designer version 1.0X	—	—	—	✓	—	_	✓	—	—	—	—	—
NB-Designer version 1.1X	-	-	—	✓	✓	—	✓	✓	_	_	—	-
NB-Designer version 1.2X	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	-	—
NB-Designer version 1.3X	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	-	—
NB-Designer version 1.4X	✓	✓	—	✓	✓	—	✓	✓	_	✓	—	_
NB-Designer version 1.5X	✓	✓	—	✓	✓	—	✓	✓	—	✓	—	_
NB-Designer version 1.64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
及以前												
NB-Designer version 1.65	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
及以后												

## ● 编程器 (画面数据制作用软件 "√" 表示支持)

## 附录 -1-3 通信规格

## ● Host Link 通信规格

				規格           NB5Q         NB7W         NB10W         NB15W           W00B(-V1)         TW01B(-V1)         TW01B(-V1)         TW01B(-V1)         TW01B-V1           符合 EIA RS-232C                连接器・D-SUB 9 针 (6 号针 DC+5V 输出。<250mA)									
项目	NB3Q		NB	5Q	NB			NB15W					
	TW00B(-V1)	TW01B(-V1)	TW00B(-V1)	TW01B(-V1)	TW00B(-V1)	TW01B(-V1)	TW01B(-V1)	TW01B-V1					
COM1	RS-232C/42	22A	符合 EIA RS-232C										
	连接器:D-	0mA)											
	传输距离:		通信电缆长度:最长 15m										
	RS232: 15	米											
	RS422: 50	0 米											
COM2	—		RS-232C/42	22A									
			连接器:D-	SUB 9 针									
			传输距离:										
			RS232: 15	米									
			RS422: 50	0 米									

#### ● 以太网通信规格

注 NB 🗆 - TW01B(-V1) 型号的 HMI 具有以太网连接功能。

项目	规格
符合标准	符合 802.3 标准 / 以太网 (10/100 Base - T)
传输介质	2 对 Cat3 UTP 电缆 22 至 26 AWG, Cat 5, Cat 5e, Cat 6
传输距离	100 米 (站点 — 中继器和中继器 — 中继器)
连接器	8 引脚模块连接器

# 附录 -2 外形尺寸

#### ● NB3Q-TW00B(-V1)/NB3Q-TW01B(-V1) 型







● NB5Q-TW00B(-V1)/NB5Q-TW01B(-V1) 型







附

## ● NB7W-TW00B(-V1)/NB7W-TW01B(-V1) 型





#### ● NB10W-TW01B(-V1) 型







#### ● NB15W-TW01B-V1 型







# 附录 -3 RS-422A/485 的连接

#### 附录 -3-1 接地线与电缆线的屏蔽处理

使用 RS-422A/485 通信时,请进行以下连接、屏蔽处理及接地。

#### ● 接地线的连接

NB 主体上带有功能接地端子(

(1) 一般情况下,请按图(a)所示进行接地。

- 请将各装置间的接地端子(GR)和功能接地端子( / ← )连接,在一点进行 D 类接地(接 地电阻在 100 Ω 以下)。
- 请将 PLC 的 LG 端子与 GR 端子短接。
- 接地线请使用 2mm2 以上的电线。
- 连接方法的详情请参阅各通信单元的手册。
- (2) 按图 (b) 所示,如果 NB 与其它会产生噪音的设备 (例如,电机及变频器)安装在同一块 面板上,则不能将 NB 的功能接地 (FG:

#### ● RS-422A/485 电缆屏蔽线的处理

请务必对 RS-422A/485 的电缆进行屏蔽处理。

将各设备间的接地端子(GR)和功能接地端子( / 重 、 ) 连接,在一点进行 D 类接地(接地电阻在 100 Ω 以下)时,请按图 (a) 所示进行单端屏蔽。 不对 NB 的功能接地端子 ( / 重 ) 进行接地时,请按图 (b) 所示进行两端屏蔽。

注 为了防止因干扰而导致误动作,请正确进行电缆的屏蔽处理。



注 采用 Host Link 方式连接 NB 单元和 Omron PLC 时, 仅支持 1:1 通信。请勿将一个 NB 单元连接多台 PLC。

# 附录-4 连接电缆的制作

按照以下步骤制作连接电缆。



## 附录 -4-2 锡焊

- 1 将热收缩套管套在各根线上。
- 2 在各根线及连接器引脚上点上备用焊锡。
- 3 对各根线和连接器引脚进行焊锡。



4 将热收缩套管退回到锡焊部分,然后用热收缩枪对套管进行加热,使之收缩。



### 附录 -4-3 护罩组装

按下图所示组装连接器护罩。



## 附录 -4-4 与 OMRON PLC 连接的电缆的制作方法

在制作 NB 主体及 OMRON PLC 的连接电缆时,请参考以下做法。

这些示例以 CJ1W-SCU 🔲 OMRON PLC 为例。对于引脚号,请在连接前检查实际目标设备的规格。



#### ● NB3Q 主体串行端口 COM1-OMRON PLC 的接线 (RS-232C)



#### ● NB3Q 主体串行端口 COM1-OMRON PLC 的接线 (RS-422A)



注 1. 如使用 RS-485 连接方法只需要将第6号8号引脚及屏蔽线连接对应的 PLC 侧即可。

2. 对于 NB3Q,终端电阻被 DIP 开关缩短。请参阅本手册 【1-2 各部分的规格】章节了解更多详情。

附录 -4 连接电缆的制作

附

野剥

44

与 OMRON PLC 连接的电缆的制作方法

#### ● NB5Q/NB7W/NB10W/NB15W主体串行端口COM1-OMRON PLC的接线(RS-232C)



#### ● NB3Q 主体串行端口 COM1-OMRON NX1W-CIF01 的接线 (RS-232C)



#### ● NB3Q 主体串行端口 COM1-OMRON CP2W-CIFD1/CIFD2 的连接 (RS-232C)



#### ● NB3Q 主体串行端口 COM1-OMRON CP2E E/S 的连接 (RS-232C)



# COM2

#### ● NB5Q/NB7W/NB10W/NB15W 主体串行端口 COM2-OMRON PLC 的接线 (RS-232C)



#### ● NB5Q/NB7W/NB10W/NB15W主体串行端口COM2-OMRON PLC的接线(RS-422A)



注 如果采用了 RS-485 连接,务心降低终端电阻,然后仅连接引脚号 6 和 8 和屏蔽电缆至 PLC 端相应的引脚。

● NB5Q/NB7W/NB10W/NB15W 主体串行端口 COM2-OMRON NX1W-CIF11/CIF12 的接线 (RS-422A)



#### ● NB5Q/NB7W/NB10W/NB15W 主体串行端口 COM2- OMRON CP1W-CIF11/ CIF12-V1 的连接(RS-422A)



## 附录 -4-5 与个人电脑连接的电缆的制作方法

制作 NB-Designer 连接电缆时,请参考以下做法。

根据 DOS/V 适用电脑的 RS-232C 连接器的种类,如下所示进行接线。

# 25 针连接器



# 9 针连接器



注 在以上两种连接方法中, NB3Q 主体侧 COM1 第 2, 3, 9 的引脚定义与上图相同, 与 PC 连接与以上方法相同。
# 附录-5 型号一览

#### ● NB 主体

				USB	
型号	分辨率	尺寸	通信	(USB 2.0 Full Speed 相当品)	SD
NB30-TW00B(-\/1)	OVGA 320x240	25+	COM1		
NB3Q=1000B(-01)	QVGA 320^240	3.5 \]	COMI	Jiave	_
NB3Q-TW01B(-V1)	QVGA 320×240	3.5寸	COM1, Ethernet	Host, Slave	—
NB5Q-TW00B	QVGA 320×234	5.6寸	COM1, COM2	Slave	—
NB5Q-TW00B-V1	QVGA 320×240	5.7寸	COM1, COM2	Slave	—
NB5Q-TW01B	QVGA 320×234	5.6寸	COM1, COM2, Ethernet	Host, Slave	—
NB5Q-TW01B-V1	QVGA 320×240	5.7寸	COM1, COM2, Ethernet	Host, Slave	—
NB7W-TW00B(-V1)	WVGA 800×480	7寸	COM1, COM2	Slave	—
NB7W-TW01B(-V1)	WVGA 800×480	7寸	COM1, COM2, Ethernet	Host, Slave	—
NB10W-TW01B	WVGA 800×480	10.1 寸	COM1, COM2, Ethernet	Host, Slave	—
NB10W-TW01B-V1	WSVGA 1024×600	10.1寸	COM1, COM2, Ethernet	Host, Slave	—
NB15W-TW01B-V1	XGA 1024×768	15 寸	COM1, COM2, Ethernet	Host, Slave	SD/SDHC

### ● 串行通信单元

型号	规格	适用的 PLC 系列	
CS1W-SCB21 型	•RS-232C(2 端口)	CS 系列	
CS1W-SCB41 型	•RS-232C (1 端口)	CS 系列	
	•RS-422A/485 (1 端口)		
CS1W-SCU21 型	•RS-232C (2 端口)	CS 系列	
CS1W-SCU31 型	•RS-422A/485(2 端口)	CS 系列	
CJ1W-SCU21/22 型	•RS-232C (2 端口)	CJ/NJ 系列	
CJ1W-SCU31/32 型	•RS-422A/485(2 端口)	CJ/NJ 系列	
CJ1W-SCU41/42 型	•RS-232C(1 端口)	CJ/NJ 系列	
	•RS-422A/485(1 端口)		
CP1W-CIF01 型	•RS-232C(1 端口)	CP 系列	
CP1W-CIF11 型	•RS-422A/485(1 端口)	CP 系列	
CP1W-CIF12 型	•RS-422A/485(1 端口)	CP 系列	
CP2W-CIFD1 型	•RS-232C (2 端口)	CP 系列	
CP2W-CIFD2 型	•RS-232C(1 端口)	CP 系列	
	•RS-485 (1 端口)		

#### ● 以太网通信单元

型号	规格	适用的 PLC 系列
CS1W-ETN21型	•100Base-TX, 10Base-T	CS 系列
CS1W-EIP21 型	•100Base-TX, 10Base-T	CS 系列
CS1W-EIP21S 型	•100Base-TX, 10Base-T	CS 系列
CJ1W-ETN21 型	•100Base-TX, 10Base-T	CJ 系列
CJ1W-EIP21 型	•100Base-TX, 10Base-T	CJ 系列
CJ1W-EIP21S 型	•100Base-TX, 10Base-T	CJ 系列
CP1W-CIF41 型	•100Base-TX, 10Base-T	CP 系列

#### ● 可使用 NB 主体的串行端口及 RS-232C 方式通过 Host Link 连接的主机侧单元

NB □□ -TW □□ B-V1 支持的欧姆龙 PLC 机型有限。支持情况如下表所示。"是"代表支持,"否" 代表不支持。

PLC 系列	内置 Host Link 功能 (上位链接 功能)的 CPU 单元	可通过増设上位链接单元 / 通信板连接的 CPU 单元	连接时所需的选购件	NB □□ - TW □□ B 是否支持	NB □□ - TW □□ B-V1 是否支持
CP 系列		CP1L-L14/L20/M30/M40/M60 型	CP1W-CIF01 型	是	是
		CP1H-X40/XA40/Y20 型	CP1W-CIF01 型	是	是
	CP1E-N14/N20 型			畏	是
	CP1E-N30/N40/N60/NA20 型	CP1E-N30/N40/N60/NA20 型	CP1W-CIF01 型	是	是
		CP1L-EL20/EM30/EM40 型	CP1W-CIF01 型	是	是
	CP2E-E14/E20/E30/E40/E60 型	CP2E-N14/N20/N30/N40/N60型	CP1W-CIF01 型	是	是
	CP2E-S30/S40/S60 型		CP2W-CIFD1/CIFD2型*3		
C 系列	C200HE-CPU42 型	C200HE-CPU32/42 型	C200HW-COM02/04/05/06-V1 型	是	是
	C200HE-CPU42-Z 型	C200HE-CPU32/42-Z 型			
	C200HG-CPU43/63 型	C200HG-CPU33/43/53/63 型	C200HW-COM02/04/05/06-V1 型	是	是
	C200HG-CPU43/63-Z 型	C200HG-CPU33/43/53/63-Z 型			
	C200HX-CPU44/64 型	C200HX-CPU34/44/54/64 型	C200HW-COM02/04/05/06-V1 型	是	是
	C200HX-CPU44/64/65/85-Z 型	C200HX-CPU34/44/54/64/65/85-Z型			
	CPM1-10/20CDR- □型			是	否
	+ CPM1-CIF01 型				
	CPM1A-10/20/30/40CD 🗌 - 🗌型			是	否
	+ CPM1-CIF01 型				
	CPM2A-30/40/60CD □□ - □型			是	否
	+ CPM1-CIF01 型				
				是	省
				8	в
০০ হ চা	CQMTH-CPUTI/21/51/61型*2		CQMTH-SCB4T型	定日	定日
65 余列	CS1G-CP042/43/44/43(-V1) 型 CS1H-CPU63/64/65/66/67 (-V1)	CS1H-CPU63/64/65/66/67(-V1) 型	CS1W-SCU21(-V1) 型	疋	疋
	型	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	C31W-3CB21/41(-V1)空		
	 CS1G-CPU42H/43H/44H/45H 型	 CS1G-CPU42H/43H/44H/45H 型	CS1W-SCU21(-V1) 型	是	是
	CS1H-CPU63H/64H/65H/66H/67	CS1H-CPU63H/64H/65H/66H/	CS1W-SCB21/41(-V1) 型		
	H 型	67H 型			
CJ1 系列	CJ1G-CPU44/CPU45 型	CJ1G-CPU44/CPU45 型	CJ1W-SCU21/41/-V1 型	是	否
	CJ1G-CPU42H/43H/44H/45H 型	CJ1G-CPU42H/43H/44H/45H 型	CJ1W-SCU21/41/-V1 型	是	否
	CJ1H-CPU65H/66H/67H 型	CJ1H-CPU65H/66H/67H 型			
	CJ1M-CPU11/12/13/21/22/23 型	CJ1M-CPU11/12/13/21/22/23 型	CJ1W-SCU21/41/-V1 型	是	否
CJ2 系列	CJ2M-CPU31/32/33/34/35 型		CP1W-CIF01 型	是	是
	CJ2M-CPU11/12/13/14/15 型			是	是
	CJ2H-CPU64/65/66/67/68(-EIP) 型			是	是
NJ 系列		NJ501/301/101 型	CJ1W-SCU22/42 型	是	是
NX 系列		NX1P2型	NX1W-CIF01 型	是	是

\*1. 使用转换电缆 (CPM2C-CN111 型、CS1W-CN114/118 型)、RS-232C 适配器 (CPM1-CIF01 型)、 RS-422A 适配器 (CPM1-CIF11 型)进行连接。

\*2. CQM1H-CPU11 型没有 CPU 内置 RS-232C 端口,所以通过转换电缆 (CS1W-CN118 型),使用外设端口与 PT 连接。

\*3. 当使用 CP2W-CIFD1 与 CP2E 系列进行通信时,不能使用端口 1 (EX)。使用端口 1 连接。

#### ● 可使用 NB 主体的串行端口及 RS-422A 方式通过 Host Link 连接的主机侧单元

NB □□ -TW □□ B-V1 支持的欧姆龙 PLC 机型有限。支持情况如下表所示。"是"代表支持,"否" 代表不支持。

PLC 系 列	内置 Host Link 功能 (上位链接 功能)的 CPU 单元	可通过增设上位链接单元 / 通信板连接的 CPU 单元	连接时所需的选购件	NB □□ - TW □□ B 是否支持	NB □□ - TW □□ B-V1 是否支持
CP 系列	CP1L-L14/L20/M30/M40/M60 型	CP1L-L14/L20/M30/M40/M60 型	CP1W-CIF11/CIF12 型	是	是
	CP1H-X40/XA40/Y20 型	CP1H-X40/XA40/Y20 型	CP1W-CIF11/CIF12 型	是	是
	CP1E-N30/N40/N60/NA20型	CP1E-N30/N40/N60/NA20 型	CP1W-CIF11/CIF12 型	是	是
		CP1L-EL20/EM30/EM40	CP1W-CIF11/CIF12 型	是	是
	(*2)	CP2E-N14/N20/N30/N40/N60 型	CP1W-CIF11/CIF12-V1 型 (*3)	是	是
C 系列		C200HE-CPU32/42 型	C200HW-COM03/06-V1 型	是	是
		C200HE-CPU32/42-Z 型			
		C200HG-CPU33/43/53/63 型	C200HW-COM03/06-V1 型	是	是
		C200HG-CPU33/43/53/63-Z 型			
		C200HX-CPU34/44/54/64 型	C200HW-COM03/06-V1型	是	是
		C200HX-CPU34/44/54/64/65/85-Z 型			
	CPM1-10/20CDR- □型			是	否
	+ CPM1-CIF11 型				
	CPM1A-10/20/30/40CD 🗆 - 🗆 型+ CPM1-CIF11 型			是	否
	CPM2A-30/40/60CD □□ - □型 + CPM1-CIF11 型			是	否
	(连接外设端口时)				
	CPM2C-10/20 □□□□□□ - □型(*1)			是	否
		CQM1H-CPU51/61 型	CQM1H-SCB41 型	是	是
CS 系列		CS1G-CPU42/43/44/45(-V1)型	CS1W-SCB41(-V1) 型	是	是
		CS1H-CPU63/64/65/66/67(-V1) 型	CS1W-SCU31(-V1) 型		
		CS1G-CPU42H/43H/44H/45H 型	CS1W-SCB41(-V1) 型	是	是
		CS1H-CPU63H/64H/65H/66H/67H 型	CS1W-SCU31(-V1) 型		
CJ1 系列		CJ1G-CPU44/CPU45 型	CJ1W-SCU31/41-V1 型	畏	否
		CJ1G-CPU42H/43H/44H/45H 型	CJ1W-SCU31/41-V1 型	是	否
		CJ1H-CPU65H/CPU66H/CPU67H 型			
		CJ1M-CPU11/12/13/21/22/23 型	CJ1W-SCU31/41-V1 型	是	否
CJ2 系列	CJ2M-CPU31/32/33/34/35 型		CP1W-CIF11/ CIF12 型	是	是
	CJ2M-CPU11/12/13/14/15 型			是	是
	CJ2H-CPU64/65/66/67/68(-EIP)型			是	是
NJ 系列		NJ501/301/101 型	CJ1W-SCU32/42 型	是	是
NX 系列		NX1P2 型	NX1W-CIF11/CIF12 型	是	是

\*1. 使用转换电缆 (CPM2C-CN111 型、CS1W-CN114/118 型)、RS-232C 适配器 (CPM1-CIF01 型)、 RS-422A 适配器 (CPM1-CIF11 型)进行连接。

\*2. 具有内置 RS-485 (2 线)端口的 CP2E (型号 CP2E-S30/S40/S60)无法与 NB 通信。

\*3. CP2W-CIFD3 无法与 NB 通信,因为它使用 RS-485 (2线)端口。

## ● 可使用 NB 主体以太网端口连接的主机侧单元

NB □□ -TW □□ B-V1 支持的欧姆龙 PLC 机型有限。支持情况如下表所示。"是"代表支持,"否" 代表不支持。

PLC 系 列	内置以太网通信功能的 CPU 单元	可通过增设以太网通信单元 / 以太网通信选件板连接的 CPU 单元	连接时所需的选购件	NB □□ - TW □□ B 是否支持	NB □□ - TW □□ B-V1 是否支持
CP 系列		CP1L-L14/L20/M30/M40/M60型	CP1W-CIF41 型	是	是
		CP1H-X40/XA40/Y20 型	CP1W-CIF41 型	是	是
		CP1E-N30/N40/N60/NA20 型	CP1W-CIF41 型	是	是
	CP1L-EL20/EM30/EM40 型			是	是
	CP1H-EX40 型			是	是
	CP2E-N14/N20/N30/N40/N60 型			是	是
CS 系列		CS1G-CPU42/43/44/45(-V1) 型	CS1W-ETN21 型	是	是
		CS1H-CPU63/64/65/66/67(-V1) 型	CS1W-EIP21 型		
		CS1G-CPU42H/43H/44H/45H 型	CS1W-ETN21 型	是	是
		CS1H-CPU63H/64H/65H/66H/67H型	CS1W-EIP21 型		
		CS1D-CPU65/67H 型	CS1W-ETN21 型	是	是
			CS1W-EIP21 型		
		CS1G-CPU43H/44H/45H 型	CS1W-EIP21S 型	是	是
		CS1H-CPU63H/64H/65H/66H/67H型			
		CS1D-CPU65/67H 型			
CJ1 系列		CJ1G-CPU42H/43H/44H/45H 型	CJ1W-ETN21 型	是	否
		CJ1H-CPU65H/CPU66H 型	CJ1W-EIP21 型		
		CJ1M-CPU11/12/13/21/22/23 型	CJ1W-ETN21 型	是	否
			CJ1W-EIP21 型		
		CJ1H-CPU65H-R/66H-R/67H-R 型	CJ1W-ETN21 型	是	否
			CJ1W-EIP21 型		
CJ2 系列	CJ2M-CPU31/32/33/34/35 型			是	是
		CJ2M-CPU11/12/13/14/15 型	CJ1W-ETN21 型	是	是
		CJ2H-CPU64/65/66/67/68 型	CJ1W-EIP21 型		
			CJ1W-EIP21S 型		
	CJ2H-CPU64/65/66/67/68(-EIP)型			是	是
NJ 系列	NJ501/301/101 型			是	是
NX 系列	NX102型(端口2)			是	是
	NX1P2 型				
	NX502型(端口2)			否	是

# ● NB-Designer 信息

说明	备注
生成 NB 系列 PT 画面数据	NB-Deigner 支持以下操作系统 :
的软件。	• Windows10(32/64 位 )
	• Windows11(64 位)
	NB-Deigner 的 Ver.1.531 之前支持以下操作系统 :
	• Windows XP(SP3 以后)
	• Windows Vista/7/8/8.1/10(32/64 位)
	NB-Designer 中包含传送程序和 NB 系列用的标准系统程序。
	请从 OMRON 工业自动化官网 (www.fa.omron.com.cn) 下载应用程序。

### ● 相关连接对象

带连接器的电缆 (NB 主体 ↔ PLC)

型 号	电缆长度	对象单元	通信方式	规 格
XW2Z-200T	2m	OMRON 具有 9 针连接器的单元	Host Link	9针↔9针
XW2Z-500T	5m		(RS-232C)	
NB-RSEXT-2M	2m	各 PLC 厂商的 RS-422/485 的通信单元	Host Link	9针↔→5线
			(RS-422/485)	

# 附录-6 选购件一览

#### ● 抗反射膜

贴在显示屏上以防反射和杂质污垢粘在显示屏上。抗反射膜为无色透明。一套有5张。

NB 型号	型号	规格
NB3Q-TW 🗌 🛛 B(-V1)	NB3Q-KBA04	5 张
NB5Q-TW 🗌 🛛 B(-V1)	NB5Q-KBA04	5 张
NB7W-TW 🗌 🖓 B(-V1)	NB7W-KBA04	5 张
NB10W-TW01B(-V1)	NB10W-KBA04	5 张
NB15W-TW01B-V1	NB15W-KBA04	5 张

#### ● 安装金具

型号	说明					
NB5Q-ATT01	当 NT31/C 或 NQ5 系列的 HMI 用户更换到 NB5Q 系列的 HMI 时,由于屏幕尺寸的差异,					
	可以使用安装金具,以达到快速替换 NB 系列的 HMI 的目的。					
NB10W-ATT01	当 NB10W-TW00B-Z 系列的 HMI 用户更换到 NB10W-TW01B 系列的 HMI 时,由于屏幕					
	尺寸的差异,可以使用安装金具,以达到快速替换 NB 系列的 HMI 的目的。					

#### ● RS-422A/RS-485 通信电缆

型号	说明					
NB-RSEXT-2M						
	绌。					
	-72.0					
			ND	刑旦	1	
		—信号线				
		屏蔽线	NB3Q-TWDDB(-V1)			
		引脚号	信号名	信号名		
		1	SDB+	SDB+	红色	
		2	SD	SD		
	NB	3	RD	RD		
	串行接口	4	RS	Terminal R1		
	D-Sub	5	CS	Terminal R2		
	9Pin	6	RDB+	RDB+		
	(母头)	7	SDA-	SDA-	蓝色	
		8	RDA-	RDA-	棕色	
		9	SG	SG		
		Shell	FG	FG	<b>; • • • • • • • •</b> 黑色	
	符合UL246	64, 线规AWG	28			
	说明,当用户需	要进行长路	距离信号传输时,可以	选择接入终端匹配电刚	且。	
	使用方法:					
	   当使田 NB5O/NB7W/NB10W/TW/ □□ B(-\/1) 刑是的 NB 时,请田白白行打开					
	RS-422A/RS-485 通信电缆的 RS232C Connector, 用短导线连接 PIN4 和 PIN5, 注意连					
	接时不要短路隙	ÈPIN4 和 F	PIN5 以外的引脚,连挂	要完毕请装配好 RS23	2C Connector。	
	当使用 NB3Q-1	当使用 NB3Q-TW □□ B(-V1) 型号的 NB 时:将本体上的 DIP 开关 SW3 置 ON 即可。				
	出厂时, RS-4:	22A/RS-48	35 通信电缆默认不接入	、终端电阻。		

### ● USB 存储器

可连接到 PT 背部的 USB HOST 接口从而进行上传 / 下载 / 运行工程以及储存有关数据。

建议购买型号	说明
FZ-MEM2G	欧姆龙产 2GB U 盘
FZ-MEM16G	欧姆龙产 16GB U 盘

### ● SD 存储卡

推荐使用下列 SD 存储卡。

产品名称	规格	型号
SD 存储卡	2GB	HMC-SD292
	4GB	HMC-SD492
	16GB	HMC-SD1A2

# 附录 -7 支持的欧姆龙 PLC 列表

#### ● NB□□-TW□□B

请参阅本手册【附录-5型号一览】章节,详细了解 G9SP 以外的支持机型。

NB-Designer 中显示的名称	PLC 机型
欧姆龙 C 系列	C200HX/HG/HE(-Z)
	CQM1H
	CPM1□/2□
欧姆龙 CJ/CS/NJ 系列	CS1W-SCU21/31
	CS1W-SCB21/41
	CS1
	CJ1W-SCU21/22/31/32/41/42
	CJ1D
	CJ2□
	NJ□01
欧姆龙 CP 系列	CP1H/L/E
	CP2W-CIFD
	CP2E
	NX1P2-000
欧姆龙 CJ/CS/NJ 系列以太网 (UDP 从站)	CS1W-ETN21/EIP21/EIP21S
	CJ1W-ETN21/EIP21/EIP21S
	CJ2H-DDD-EIP
	CJ2M-CPU3
	NJD01-DDD
欧姆龙 NX 系列以太网 (UDP 从站)	NX102-000
	NX1P2-000
欧姆龙 CP 系列以太网 (UDP 从站)	CP1L-EM
	CP1L-EL
	CP1W-CIF41
	CP1H
	CP1L
	CP2E
OMRON G9SP	G9SP-N10S
	G9SP-N10D
	G9SP-N20S

#### ● NB□□-TW□□B-V1

请参阅本手册【附录-5型号一览】章节,详细了解 G9SP 以外的支持机型。

NB-Designer 中显示的名称	PLC 机型
欧姆龙 C 系列	C200HX/HG/HE(-Z)
	CQM1H
欧姆龙 CJ/CS/NJ 系列	CS1W-SCU21/31
	CS1W-SCB21/41
	CS1D
	CJ1W-SCU22/32/42
	CJ2□
	NJ□01
欧姆龙 CP 系列	CP1H/L/E
	CP2W-CIFD01/02/03
	CP2E
欧姆龙 NX1 系列上位链接	NX1P2-000
欧姆龙 CJ/CS/NJ 系列以太网 (UDP 从站)	CS1W-ETN21/EIP21/EIP21S
	CJ1W-ETN21/EIP21/EIP21S
	CJ2H-DDD-EIP
	CJ2M-CPU3D
	NJ□01-□□□□
欧姆龙 NX 系列以太网 (UDP 从站)	NX102-000
	NX1P2-000
	NX502-000
	CP1L-EM
	CP1L-EL
	CP1H-EX
	CP1W-CIF41 (安装在 CP1 上)
	CP2E
OMRON G9SP	G9SP-N10S
	G9SP-N10D
	G9SP-N20S

# 手册的修订履历

手册的修订符号标注在封面左下方的 Cat.No. 之后。



修订符号	修订日期	修订内容	
01	2011 年 10 月	初版。	
02	2012 年 2 月	• 在附 -6 中追加了选配件 RS-422A/RS485 通信电缆。	
		• 修正关于电池的描述。	
03	2012 年 4 月	添加有关 NB5Q/NB7W-TW01B 型号的说明及其新功能的介绍。	
04	2012 年 8 月	添加有关 NB3Q-TW00B/TW01B 和 NB10W-TW01B 型号的说明及其新功能	
		的介绍。	
05	2012 年 10 月	• 修正 CS1W-ETN21 的设置说明。	
		・ 删除有关 C200-LK201/LK202 的内容。	
06	2012 年 12 月	• 更改安全要点中有关背光灯及密封圈的维护内容。	
		・ 添加有关 Pictbridge 打印功能的说明。	
07	2012 年 12 月	• 添加安全要点中有关电源及接线的说明	
		• 添加附录中有关规格的注释	
08	2013 年 4 月	误写修改	
09	2016 年 7 月	误写修改	
10	2016 年 10 月	误写修改	
11	2016 年 11 月	增加 OS 的相关描述。	
12	2017 年 3 月	误写修改	
13	2017 年 12 月	误写修改	
14	2018 年 4 月	误写修改	
15	2018 年 10 月	误写修改	
16	2019 年 11 月	增加 CP2E 的相关描述。	
17	2022 年 8 月	在安全注意事项中添加了警告图形符号	
18	2023 年 3 月	添加了对 NB3Q/NB5Q/NB7W/NB10W-TW □□ B-V1 的说明。	
19	2024 年 11 月	通过添加支持的主机和修改错误记录进行修订。	
		・ 添加了 NB15W-TW01B-V1 的相关产品信息。	
		・由于误记修正的修订和 Windows11 对应追加。	

购头欧姆龙产品的各户须知
承诺事项
イナ・トローナーノン
如果未特别约定,无论贵司从何处购买的产品,都将适用本承诺事项中记载的事项。
请在充分了解这些注意事项基础上订购。
1. 定义
本承诺事项中的术语定义如下。
(1)"本公司产品":是指"本公司"的FA系统机器、通用控制器、传感器、电子/结构部件。
(2)"产品目录等": 是指与"本公司产品"有关的欧姆龙综合产品目录、FA系统设备综合产品目录、安全组件综合产品目录、电子/机构部件综合产品目录以及其他产品目录、规格书、
使用说明书、操作指南等,包括以电子数据方式提供的资料。
(3)"使用条件等":是指在"产品目录等"资料中记载的"本公司产品"的使用条件、额定值、性能、运行环境、操作使用方法、使用时的注意事项、禁止事项以及其他事项。
(4) 各尸用选 : 定損各尸使用 本公可广面 的方法,包括将 本公可广面 狙装或运用到各尸生广的部件、电于电路板、机器、设备或系统等广面中。 (5) "话用姓笑" , 昌华左 "安白田诠" 巾 "太公司产品"的(a)话用姓 (b)动作 (c)不信定第二士如识克权 (d)法规法令的遗忘的现(a)诺尼タ种纲构标准
对"产品目录等"中的记载内容,请理解如下要点。
(1) 额定值及性能值是在单项试验中分别在各条件下获得的值,并不构成对各额定值及性能值的综合条件下获得值的承诺。
(2) 提供的参考数据仅作为参考,并非可在该范围内一直正常运行的保证。
(3) 应用示例仅作参考,不构成对"适用性等"的保证。
(4) 如果因技术改进等原因,"本公司"可能会停止"本公司产品"的生产或变更"本公司产品"的规格。
3. 使用时的注意事项
远出及使用平公可广面则谓理胜州下发只。 (1) 除了短字值。性能指示的,使用时还必须造立"使用条件笔"
(2) 智,位乎无喻《 运师任守 ,近而持为司定百运而 承云司 品 。 本云词 为 运加任守 中國任何休止。 (3) 对于"本公司产品"在客户的整个系统中的设计用途,客户应负责事先确认是否已进行了适当配申、安装等事项。
(4) 使用"本公司产品"时,客户必须采取如下措施:(i)相对额定值及性能指标,必须在留有余量的前提下使用"本公司产品",并采用冗余设计等安全设计(ii)所采用的安全设计必须
确保即使"本公司产品"发生故障时也可将"客户用途"中的危险降到最小程度、(iii)构建随时提示使用者危险的完整安全体系、(iv)针对"本公司产品"及"客户用途"定期实施各
项维护保养。
(5) 因DDoS攻击(分布式DoS攻击)、计算机病毒以及其他技术性有害程序、非法侵入,即使导致"本公司产品"、所安装软件、或者所有的计算机器材、计算机程序、网络、数据库
受到感染,对于由此而引起的直接或间接损失、损害以及其他费用,"本公司"将不承担任何责任。
对于(i)杀毒保护、(ii)数据输入输出、(iii)丢失数据的恢复、(iv)防止"本公司产品"或者所安装软件感染计算机病毒、(v)防止对"本公司产品"的非法侵入,请客户自行负责采取充 
为捐施。 (6)"太公司会品"是作为应用于一般于业会品的通用会品而设计生产的,加里家白旗"太公司会品"用于以下所列用诠,则太公司对会品不作任何保证,但"太公司"已表明可用于结
(b) 平台为"晶"之后为道加"为"放土业,晶的运动,晶的变为"上"的。如果有"物"平台为"晶"的方文中仍为加速,为平台为"晶"中在"高"体血。 医二平台等 已交易的为有特
(a) 必须具备很高安全性的用途 (例:核能控制设备、燃烧设备、航空/宇宙设备、铁路设备、升降设备、娱乐设备、医疗设备、安全装置、其他可能危及生命及人身安全的用途)
(b) 必须具备很高可靠性的用途(例:燃气、自来水、电力等供应系统、24小时连续运行系统、结算系统、以及其他处理权利、财产的用途等)
(c) 具有苛刻条件或严酷环境的用途(例:安装在室外的设备、会受到化学污染的设备、会受到电磁波影响的设备、会受到振动或冲击的设备等)
(d)"产品目录等"资料中未记载的条件或环境下的用途
(7)除了不适用于上述3.(6)(a)至(d)中记载的用途外,"本产品目录等资料中记载的产品"也不适用于汽车(含二轮车,以下同)。请勿配置到汽车上使用。关于汽车配置用产品,请咨询
本公司销售人员。
4. 体修余叶 "太公司产品"的保修条件如下
(1) 保修期限 自购买之日起1年。(但是 "产品目录等" 资料中有明确说明时除外。)
(2) 保修内容 对于发生故障的"本公司产品",由"本公司"判断并可选择以下其中之一方式进行保修。
(a) 在本公司的维修保养服务点对发生故障的"本公司产品"进行免费修理(但是对于电子、结构部件不提供修理服务。)
(b) 对发生故障的"本公司产品"免费提供同等数量的替代品
(3) 当故障因以下任何一种情形引起时,不属于保修的范围。
(a) 将"本公司产品"用于原本设计用途以外的用途
(b) 超过"使用条件等"范围的使用
(C) 违反本注意事项 "3.使用时的注意事项" 的使用 (d) 非用 "大公司" 进行的功法,终期已政执暗时
(U) 非凶 平凶可
(f)"本公司"生产时的科学、技术水平无法预见的原因
(g) 除上述情形外的其它原因,如"本公司"或"本公司产品"以外的原因(包括天灾等不可抗力)
5. 责任限制
本承诺事项中记载的保修是关于"本公司产品"的全部保证。对于因"本公司产品"而发生的其他损害,"本公司"及"本公司产品"的经销商不负任何责任。
6. 出口管理
客户若将"本公司产品"或技术资料出口或向境外提供时,请遵守中国及各国关于安全保障进出口管理方面的法律、法规。否则,"本公司"有权不予提供
"本公司产品"或技术资料。
IC320GC-zh

# 欧姆龙自动化(中国)有限公司

注:规格如有变更,恕不另行通知。请以最新产品说明书为准。

http://www.fa.omron.com.cn 咨询热线:400-820-4535