NB系列 NB3Q-TW□□B(-V1) NB5Q-TW□□B(-V1) NB7W-TW□□B(-V1) NB10W-TW01B(-V1) NB15W-TW01B-V1

可编程终端



- 注

版权所有,事先未经欧姆龙公司书面许可,本手册中的任何部分不可用任何形式,或用任何方法,机械的、电子 的、照相、录制或其他方式进行复制、存入检索系统或传送。 关于使用这里所包含的资料不负专利责任。然而,因为欧姆龙公司不断努力改进其高质量的产品,所以本手册中所 含有的资料可随时改变而不另行通知。在编写本手册时,注意了一切可能的注意事项,对于仍然可能出现的错误或 遗漏欧姆龙公司将不承担责任,对于使用本手册中所包含的资料导致的损害也将不承担任何责任。

·商标·

• Sysmac是欧姆龙公司在日本及其它国家或地区的欧姆龙工业自动化产品的商标或注册商标。

- Microsoft、Windows、Windows Vista和Excel是微软公司在美国及其他国家或地区的注册商标或商标。
- EtherCAT®是德国倍福自动化有限公司 (Beckhoff Automation GmbH) 授权的注册商标和专利技术。
- ODVA、CIP、CompoNet、DeviceNet和EtherNet/IP是ODVA.的商标。
- ・SD标识是SD-3C、LLC的商标。 Sジ SE

此文档中的其他公司名称和产品名称均为各自所属公司的商标或注册商标。

- 版权 -

微软产品屏幕截图的使用已获得微软公司许可。

承蒙您惠购可编程终端 NB 系列, 谨致谢意!

NB 系列是指在 FA 生产现场等地所产生的各种信息的可编程终端 (PT)。请在充分理解可编程终端的 功能和性能等的基础上正确使用。

在本手册中, NB口D-TW口DB 和 NB口D-TW口DB-V1 均由 NB口D-TWDDB(-V1) 标识指代。例如, NB3Q-TW01B 和 NB3Q-TW01B-V1 均由 NB3Q-TW01B(-V1) 指代。

针对的读者

本手册以下述人员为对象而编写。

具备电气知识 (电气工程师或具备同等知识),且

- 负责引进 FA 设备的人员;
- 设计 FA 系统的人员;
- 安装、连接 FA 设备的人员;
- 管理 FA 生产现场的人员。

一般注意事项

- 用户必须根据操作使用手册中所描述的性能说明进行操作。
- 切勿在会对人员带来危险或对设备造成严重损坏的地方使用PT触摸开关输入功能或在紧急开关应用处 使用 PT 触摸开关输入功能。
- 在本手册未规定的情况下使用产品之前或将产品用于核电控制系统、铁路系统、航空系统、汽车、燃烧系统、医疗器械、娱乐设施、安全设备和其它系统、机器和设备(一旦使用不当会对人员和设备造成严重伤亡或损坏)之前,请向欧姆龙代表垂询。
- 确保产品的额定参数和性能特性完全能够满足系统和机器设备要求。同时,系统和机器设备具有双安 全机构。
- 本手册提供有关NB系列PT连接安装的信息。在使用PT之前请仔细阅读本手册并随身携带本手册以便 安装操作运行期间可以随时翻阅。

NB 系列手册

下方的列表为 NB 系列各手册章节的说明,请按照需要参考各手册的适当章节。

| NB 系列 NB-Desig | ner 用户手册 (Cat.No.V106) | | |
|---|---|--|--|
| 第1章简介 | 对 NB 系列的功能、特长、连接的种类、通信方法等进行了 | | |
| | 简要说明 | | |
| 第2章 NB-Designer 的安装与启动 | 对 NB-Designer 软件的安装和启动等方法进行说明 | | |
| 第3章 NB-Designer 的功能 对 NB-Designer 的功能进行说明 | | | |
| 第4章 NBManager 的功能 | 将对 NBManager 管理配置工具进行说明 | | |
| 第5章 维护和异常处理方法 | 对防止异常发生的维护和检查方法及 NB 主体发生异常时的 | | |
| | 处理方法进行了说明 | | |
| 第6章 外部存储器相关的功能 | 对外部存储器相关的功能进行说明 | | |
| 第7章 Pictbridge 打印 | 对 Pictbridge 打印功能进行说明 | | |
| 第8章网页界面 | 对网页界面功能进行说明 | | |
| 附录 | 对 NB 系列、通信单元,可连接的欧姆龙的 PLC 型号及支持 | | |
| | 其寄存器列表和 NB-designer 功能等信息进行列表说明 | | |
| NB 系列 安 | 裝手册 (Cat.No.V107) | | |
| 第1章 各部分的名称和功能 | 对 NB 主体各部分的名称和功能进行了说明 | | |
| 第2章 NB 主体的安装和外围设备的连接 | 对 NB 主体的安装方法和外围设备的连接方法进行了说明 | | |
| 第3章系统设置模式 | 对系统设置模式进行说明 | | |
| 第4章 触控校正模式 | 对触控校正模式进行说明 | | |
| 附录 | 对 NB 系列、通信单元,可连接的欧姆龙的 PLC 型号和 | | |
| | NB-designer 功能等信息进行列表说明 | | |
| NB 系列 通信) | 连接手册 (Cat.No.V108) | | |
| 第 1 章 NB 系列支持的所有 PLC 的列表 | 描述了 NB 主体支持的所有 PLC 的列表信息 | | |
| 第 2 章 与西门子的 PLC 连接 | 描述了与西门子的 PLC 连接说明 | | |
| 第 3 章 与三菱的 PLC 连接 | 描述了与三菱的 PLC 连接说明 | | |
| 第4章 与施耐德的 PLC 连接 | 描述了与施耐德的 PLC 连接说明 | | |
| 第 5 章 Modbus 连接 | 描述了 Modbus 协议的连接说明 | | |
| 第 6 章 与台达的 PLC 连接 | 描述了与台达的 PLC 连接说明 | | |
| 第 7 章 与 LG 的 PLC 连接 | 描述了与 LG 的 PLC 连接说明 | | |
| 第8章 与松下的 PLC 连接 | 描述了与松下的 PLC 连接说明 | | |
| 第 9 章 与 AB 的 PLC 连接 | 描述了与 AB 的 PLC 连接说明 | | |
| 第 10 章 与 GE 的 PLC 连接 | 描述了与 GE 的 PLC 连接说明 | | |
| 第 11 章 与基恩士的 PLC 连接 | 描述了与基恩士的 PLC 连接说明 | | |
| 第 12 章 连接至欧姆龙安全控制器 | 描述了与欧姆龙安全控制器连接说明 | | |
| NB 系列 入门手册 | F(Cat.No.V109)(本手册) | | |
| 第 1 章 NB 概述 | 列表说明了 NB 系列主要参数及对 NB 主体各部分的名称和功 | | |
| | 能进行了说明 | | |
| 第2章设计系统 | 介绍手册内容和以 NB7W 为例介绍系统的运行步骤 | | |
| 第3章 安装和布线 | 说明了 NB 的安装环境,并说明了如何将 NB 安装到控制面板 | | |
| | 上及布线方法 | | |
| 第4章创建画面 | 对使用 NB-designer 创建示范工程的方法进行说明 | | |
| 第5章 运行 说明了如何在主设备侧开始运行,然后准备将画面数据传 | | | |
| 至 NB7W | | | |
| 第6章 维护保养和故障排除 | 描述了防止错误发生的维护和检验方法以及当出现错误时所 采取的故障排除措施 | | |



如不仔细阅读并充分理解本手册的内容,将会导致人员伤亡及产品受损或产品失效。 请仔细阅读每一章节内容并在进行程序或操作之前充分理解其内容与其它相关章节 内容。

手册结构

页面结构与标识

本手册使用以下页面结构与标识。



此图仅供参考,本手册可能不出现该内容。

直观帮助

以下标题出现在手册的左栏以帮助您迅速找到相关不同类型的信息。

| | 立今年上 | 主三步立合体田立日黄应实施式同题的声话。 | |
|-----|------|----------------------|---|
| 557 | 女主女品 | 夜小刀女主仗用厂吅川应头爬以凹赶时争坝。 | , |

| 🚺 使用注意事项 | 表示为防止产品不能运行、出现误动作或者对性能和 |
|----------|-------------------------|
| | 功能产生不良影响而应实施或回避的事项。 |

- 注 表示有关产品有效便捷操作的一些信息。
- 参考表示用户感兴趣的相关主题的一些补充信息。

术语及直观帮助

本手册中使用的术语的含义如下所示。

关于术语

| NB 主体 | 表示欧姆龙生产的 NB 系列可编程终端主体。 |
|-------------|--|
| NB 系列 | 表示欧姆龙生产的可编程终端 NB □□型系列的名称。 |
| | 本手册中,除特别注明外,均以 NB 🗆 🗆 系列为说明对象。 |
| PLC | 表示可编程控制器。 |
| CP 系列 | 表示下列欧姆龙生产的 PLC 相关产品系列的名称。 |
| | CP1H、CP1L、CP1E |
| CS/CJ 系列 | 表示下列欧姆龙生产的 PLC 相关产品系列的名称。 |
| | CS1G、CS1H、CS1G-H、CS1H-H、CJ1G、CJ1M、CJ2M、CJ2H |
| NJ/NX 系列 | 表示欧姆龙生产的 SYSMAC NJ/NX 系列的 PLC:NJ501、NJ301、NJ101、 |
| | NX102、NX1P2。 |
| C 系列 | 表示下列欧姆龙生产的 PLC 相关产品系列的名称。 |
| | C200HX (-Z), C200HG (-Z), C200HE (-Z), CQM1, CQM1H, CPM1A, |
| | CPM2A、 CPM2C |
| 串行通信单元 | 表示欧姆龙生产的 SYSMAC CS/CJ 系列的串行通信单元。 |
| 串行通信板 | 表示欧姆龙生产的 SYSMAC CS/CJ 系列以及 CQM1H 的串行通信板。 |
| 通信板 | 表示欧姆龙生产的 C200HX/HG/HE (-Z)通信板。 |
| CPU 单元 | 表示欧姆龙生产的 CP 系列、 CS/CJ 系列、 SYSMAC C 系列的 CPU 单元。 |
| NB-Designer | 表示欧姆龙生产的支持 NB 系列的工具软件 NB-Designer。 |
| 主机 | 表示控制 NB 系列的 PLC 等控制设备的总称。 |
| PT | 表示欧姆龙生产的可编程终端主体。 |
| НМІ | 表示欧姆龙生产的可编程终端主体。 |

目录

| 介绍 | 1 |
|------------|----|
| NB 系列手册 | 2 |
| 手册结构 | 3 |
| 术语及直观帮助 | 4 |
| 目录 | 6 |
| 承诺事项 | 9 |
| 安全注意事项 | 11 |
| 安全要点 | 15 |
| 使用注意事项 | 17 |
| 关于符合 EC 指令 | 18 |
| 相关手册 | |

第1章 NB 概述

| 1-1 | NB 系列型号 | . 1-2 |
|-----|---------|-------|
| 1-2 | 部件名称和功能 | . 1-4 |

第2章 设计系统

| 2-1 | 关于本手册 | . 2-2 |
|-----|-------|-------|
| 2-2 | 示范系统 | 2-3 |

第3章 安装和布线

| 3-1 | 安装 | 3-2 |
|-----|------|-----|
| 3-2 | 设备布线 | 3-6 |

第4章 创建画面

| 4-1 | 启动 N | IB-Designer | |
|-----|-------|-------------|------|
| 4-2 | NB-De | esigner 主窗口 | |
| 4-3 | 创建项 | 된日 | |
| 4-4 | 创建画 | 面 | |
| | 4-4-1 | 等待 | |
| | 4-4-2 | 打开 | |
| | 4-4-3 | 关闭 | |
| | 4-4-4 | 停止 | |
| | 4-4-5 | | |
| | 4-4-6 | 检查 1 | |
| | 4-4-7 | 检查 2 | 4-25 |
| | 4-4-8 | 一二 检查 3 | |
| 4-5 | HMI 厦 | 【性 | |
| 4-6 | 保存和 | □载入项目 | |

第5章 运行

| 5-1 | 准备 | . 5-2 |
|-----|---------|-------|
| 5-2 | 运行 NB7W | . 5-5 |

第6章 维护保养和故障排除

| 6-1 | 维护. | | |
|-----|-------|----------|--|
| 6-2 | 检查利 | 如清洁 | |
| 6-3 | 故障排 | 非除 | |
| | 6-3-1 | | |
| | 6-3-2 | 通信类问题 | |
| | 6-3-3 | 硬件类问题 | |
| | 6-3-4 | UDP 问题 | |
| | 6-3-5 | 其他类问题 | |
| 6-4 | 更换主 | 上体时的注意事项 | |
| 手册 | 的修订 | 丁履历 | |

目录

承诺事项

保证内容和责任范围

保证内容

● 唯一保证

本公司的唯一保证是本公司产品从本公司出售之日起十二个月(或其它指定时间)内在材料和工艺 上没有缺陷。本公司不对其它所有明确或暗示的保证负责。

● 责任限定

本公司对本公司产品的无侵权、可售性或特殊用途的适用性均无任何明示或暗示性担保或陈述。买 方须独自确认产品是否能恰当满足他们在意向用途中的需求。

而且,对于由产品侵权或其他知识产权引起的索赔或费用,本公司拒绝承担所有保证或任何类型的 责任。

● 对买方的补偿

本公司单方承担的义务为由本公司任意选择 (1) 替换不合格产品 (产品须为最初发货时的状态, 拆除或替换时的劳务由买方负责) (2)修理不合格产品或 (3)将与不合格产品的购买价等额的 款项退还或转账给买方。但除非本公司可以确认产品经过正确的操作、保管、安装和维护并且没有 被污染、违规操作、误用或不恰当的改装,本公司不对有关本产品的保证、修理、赔偿或其它任何 索赔或费用负责。买方在退还产品时必须在发货之前得到本公司的书面认可。在将本产品与任何电 气或电子部件、电路、系统装配或其他任何材料、物质、环境结合使用时,本公司不对产品是否适 合及其后果负责。任何口头或书面的建议、推荐或信息不得被理解为对上述保证的修正或添加。

有关已经发布的信息,请见 http://www.omron.com/global/ 或咨询本公司代表。

责任限定及其他

对于任何与本公司产品有关联的特殊、间接、偶发或后果性的损害或其他利润、生产或商业上的损失, 不论索赔是基于合同、保证、责任事故或严格责任,本公司概不承担责任。

而且,任何情况下本公司所宣称的责任都不超过该当产品的单体价格。

应用注意事项

适用性

本公司对于买方在其应用中的产品组合或产品使用的标准、规范或条例方面的合规性不承担任何责任。 依照客户的要求,本公司会提供规定产品适用的额定值和使用限制的第三方机构认证书。但是,这些信 息不完全保证该产品在与最终产品、机器、系统或其它应用、用途组合使用时的适用性。买方应自行决 定在自己的应用、产品和系统中使用欧姆龙产品是否妥当,并在所有情况下承担责任。

如果应用本产品的系统在设计上不能保证有效処理对生命、财产的重大危害,不要在这样的系统上使用 本产品。而且应对本产品在整套装备或系统中的适用性行有效评估并确保产品的正确安装。

可编程产品

对于用户对可编程产品的编程或任何相应后果,本公司不承担责任。

免责声明

性能数据

本公司网站、目录和其它资料中登载的数据可在用户判断产品的适用性时提供指导,但不构成任何保 证。数据仅能表示本公司测试条件下的结果,用户须将此与实际应用时的要求进行比较。实际性能是本 公司的保证和负责的对象。

规格变更

产品的规格及附件随时可能因产品改进或其他原因发生变更。当公布的规格或特性被更改或当产品的构 造被大幅度更改时,本公司会依照惯例更改产品型号。但是,本产品的某些规格可能会不经通知而进行 更改。如客户有疑虑,本公司可为客户的应用指定特定的产品型号以确定或确保关键技术指标。请随时 咨询本公司代表确认所购买产品的实际规格。

错误与遗漏

本公司发布的信息已经过仔细检查并被认为是准确的,但对于笔误、印刷、校对的错误或遗漏,本公司不承担任何责任。

安全注意事项

为了安全而使用的标识及其含义

为了安全使用 NB 系列,本手册以下述标识及图形符号来表示注意事项。在此所示的注意事项表示与安 全相关的重要内容,请务必遵守。

标识及其含义如下所示。



图形符号的说明



圆圈和斜线符号表示禁止的操作。 具体操作显示在圆圈内并附带文字说明。 此示例表示禁止拆卸。



三角形符号表示注意事项 (包括警告), 具体内容显示在三角形内并附带文字说明。 此示例表示一般注意事项。



实心圆圈符号表示强制性操作。 具体操作显示在圆圈内并附带文字说明。 此示例表示一般的强制性事项。

警告标识

| ▲ 警告 | |
|---|--------------------------|
| 通电时请不要拆解产品,接触产品内部。否则有触电的危险。 | \bigcirc |
| " 负责人 " 务必确认 NB 主体的安装、检查、维护是否正确。 | ^ |
| " 负责人 " 是指在机械设计、安装、应用、维护、废弃的各个阶段,具有可确保 安全的资格、权限及责任的人员。 | |
| 请由充分理解所安装机械的 " 负责人 " 进行 NB 主体的安装和安装后的确认。 | $\underline{\mathbb{V}}$ |
| 请勿在可能危及人身安全或导致重大损失的情况下使用 NB 主体的触摸式开关等 | |
| 的输入功能,或将这些功能作为紧急停止开关功能使用。 | \bigcirc |
| 请勿对 NB 主体进行拆卸、修理及改造。否则可能会失去其应有的安全功能。 | \bigcirc |
| 请勿同时在 2 处或 2 处以上按压 NB 主体的触摸屏。否则其中心附近的开关可能 | |
| 会动作。 | \bigcirc |

安全对策

防病毒保护

请在连接控制系统的电脑上安装最新版本的企业级杀毒软件并及时维护。

防止非法访问

请对本公司产品采取下列防范非法访问的措施。

- 导入物理控制,确保只有授权人员才能访问控制系统及设备
- 通过将控制系统及设备的网络连接限制在最低程度,防止未获信任的设备访问
- 通过部署防火墙,将控制系统及设备的网络与 IT 网络隔离 (断开未使用的通信端口、限制通信主机)
- •如需远程访问控制系统及设备,应使用虚拟专用网络(VPN)
- 在控制系统及设备的远程访问中导入多重要素认证
- 采用复杂密码并频繁更换
- 如需在控制系统或设备上使用 USB 存储器等外部存储设备,应事先进行病毒扫描

数据输入输出保护

请确认备份、范围检查等妥当性,以防对控制系统和设备的输入输出数据受到意外修 改。

• 检查数据范围

- •利用备份确认妥当性,完善还原准备,以防数据遭到篡改或发生异常
- •进行安全设计如紧急停机、应急运行等,以应对数据遭到篡改及异常情况

丢失数据的复原

请定期进行设定数据的备份和维护,以防数据丢失。

经由全局地址使用内部网络时,一旦连接至 SCADA、 HMI 等未经授权的终端或未经 授权的服务器,可能会面临恶意伪装、数据篡改等网络安全问题。

请客户自行采取充分有效的安全防护措施以防范网络攻击,例如限制终端访问,使用 配备安全功能的终端,对面板设置区域实施上锁管理等。

构建内部网络时,可能会因电缆断线、未经授权的网络设备的影响,导致通信故障的发生。

请采取充分有效的安全防护措施,例如通过对面板设置区域实施上锁管理等方法,限 制无权限人员对网络设备的物理访问。











使用配备 SD 存储卡功能的设备时,可能存在第三方通过拔出或非法卸载移动存储介质等方式非法获取、篡改、替换移动存储介质内的文件及数据的安全风险。

请客户自行采取充分有效的安全防护措施,包括但不仅限于对面板设置区域实施上锁 管理、门禁管理等方式,以限制无权限人员对控制器的物理访问,对移动存储介质采 取妥善的管理措施等等。



安全要点

- 打开 NB 主体和外围设备的包装时,请检查产品的外观,确认没有损伤。此外,请轻轻摇动产品,确 认没有异常声响。
- 请务必将 NB 主体安装在控制柜内。
- 可安装的面板厚度为1.6~4.8mm。为确保产品的防水、防尘能力,请使用0.5~0.6N·m的力矩均匀紧 固安装金属件。若紧固力矩超过规定值,或紧固不均匀,可能会导致前面板变形。此外,请使用没有 污垢和变形、能完全确保安装强度的面板。
- 加工面板时,请注意防止金属碎屑进入装置内部。
- 请勿在 DC 电源端子上连接 AC 电源。
- 请使用电压波动小,即使输入时发生 10ms 的瞬间停电也能稳定供给输出的强化绝缘或双重绝缘 DC 电源。额定电源电压: DC24V (容许范围 DC20.4 ~ 27.6V)
- 请勿实施耐压测试。
- 将电源连接至 NB 单元之前,请将电缆连接到接线端子。使用压线范围在 12 ~ 26AWG 的双绞线,采用端子螺丝压接电缆的方式进行连接,电缆只需去除绝缘皮 6.5mm 即可。以 0.3 ~ 0.5N·m 力矩紧固端子螺丝。确保螺丝正确紧固。请勿使用 NB3Q-TW□□B(-V1)的接线端子连接其它型号 NB 单元。 NB3Q-TW□□B(-V1) 接线端子的 pin 脚定义不同。
- 为了防止噪声引起的误动作,请正确接地。
- 请勿赤手触摸电路板的封装部分。此外,请事先对人体的静电进行放电。
- 使用串行端口COM1连接器6号针的DC+5V电压时,请在确认供给设备的电流容量低于250mA后再使用。NB主体的DC+5V电压输出为+5V±5%,最大电流250mA。(NB3Q-TW□□B(-V1)的COM1 无法输出电流。)
- 请在 NB 主体的电源为 OFF 状态时拆装电缆。
- 在连接通信电缆之后须始终紧固连接器螺丝。
- 不要拉电缆或弯曲电缆超过其自然极限。
 不要把重物放在电缆或其他电线上,这样做可能会损坏电缆。
- 在接通或关闭电源或按下复位按钮之前,先确认系统安全性。
- 根据接通 / 关闭电源的方法,有时整个系统会停止运行。请按照规定的步骤接通 / 关闭电源。
- DIP 开关设定一经变更,必须按复位按钮或重启电源。
- 为确保系统安全,请务必编入能够确认 NB 主体正常动作的程序,然后再运行系统。
- 请在充分确认画面数据、宏以及主机侧程序的动作后再开始实际使用。
- 请不要以大于 30N 的力按压触摸屏。
- 请勿使用坚硬或尖锐的物体来操作或擦拭屏幕,否则会导致屏幕表面损坏。
- 请在确认系统安全后再按压触摸屏。
- 若快速、连续按压触摸屏,可能会导致无法读取输入的内容。请在确认一个输入完毕后,再进行下一 个输入操作。
- 背光灯熄灭或无显示时,请避免无意按压触摸屏。必须确认系统安全后,方可按压触摸屏。
- 为安全地使用数值输入功能,请务必使用上下限设定的功能。
- 初始化画面数据时,请先确认建立的画面数据已在 NB-Designer 上进行了备份。
- 变更画面的密码时,在密码没有写完之前请不要按复位按钮或切断电源。密码保存失败可能会导致画 面不动作。

- 当使用设备监视器时,在进行以下操作之前对系统安全情况进行确认:
 - 更改监视器数据;
 - 更改运行方式;
 - 强制设置或复位;
 - 更改当前值或设定值;
- 请勿在不适用的设备上连接 USB 连接器。
- 使用设备连接 USB Host 连接器时,请在确认供给设备的电流容量低于 150mA 后再使用。NB 主体的 DC+5V 电压输出为 +5V±5%,最大电流 150mA。
- 在设备上连接 USB 连接器之前,请务必检查设备的外观,确认没有损伤。
- 市售及推荐的 USB HUB 与 NB 主体的普通规格不同。在产生噪声、静电的环境下可能无法正常工作。
 因此在使用 USB HUB 时,请采取充分的噪声、静电隔离措施,或者将其安装在没有噪声、静电的场所。
- 在上传 / 下载画面数据、系统程序时,请不要进行以下可能会损坏画面数据、系统程序的操作:
 - 按下 PT 的重启按键。
 - 关闭 NB 主体电源。
- •关于主机及废旧电池的处理,请遵守当地相关的废弃法律法规。



- 请勿将本产品投入火中。电池和电子零件等可能被损坏。
- 不要冲击锂原电池,不要充电,不要投入火中,不要加热。可能导致起火和破裂。
- 所有含有高氯酸盐成分在6ppb以上的锂原电池组的产品,当出口到或运输途经美国加利福尼亚州时,下面的预防措施必须被公示。
 高氯酸盐材料 特殊处理可适用。参见 http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate。
 NB 系列产品内含锂原电池。当安装有该类型电池的产品出口到或运输途经美国加利福尼亚州时,请在所有的产品包装和适当的货运包装上贴上标签。
- 切勿使用汽油、稀释剂等挥发性溶剂及化学抹布等。
- 请勿将主体和在垃圾废弃场处理的一般垃圾一起废弃。废弃时,请遵照各地方的相关条例或法规。
- NB 主体内的背光灯和密封圈不能更换。
- 由于老化,将导致触摸点的偏移。请定期进行校准。
- 前面板剥离 / 破损, 会使防水功能丧失。当前面板有剥离 / 破损时, 请勿继续使用。
- 密封圈因使用环境的不同会产生老化 / 收缩 / 硬化情况,需要定期进行检查。
- COM1 连接器和 COM2 连接器的通信电缆不能进行互换,请对端口引脚进行确认,再实施通信。 (NB3Q-TW□□B(-V1) 只有 COM1 端口。)
- 如果在易接触油或水的条件下安装本产品,请定期检查安装条件。
- USB 通信时请不要做以下的操作:
 - 切断 NB 主体电源
 - 按 NB 主体的 reset 按钮
 - 拔出 USB memory
- 访问 SD card 时,请勿执行以下操作:
 - 切断 NB 主体电源
 - 拔出 SD card
- 在剧烈震动的环境下请不要使用 USB memory.
- 长时间(目标时间为 24 小时)持续显示相同的图案时,显示屏可能会产生残像。为了防止残像,请使用"触摸屏扩展属性"的"屏幕保护"功能,或者定期切换显示。

使用注意事项

- 请勿将本产品安装在以下环境中: 温度变化剧烈的场所
 温度或湿度超出规格指定范围的场所
 高湿度、可能会导致结露的场所
 具有腐蚀性或可燃性气体的场所
 具有过度冲击性或振动性的场所
 直接暴露于风雨环境下的场所
 受强紫外线影响的场所
 多粉尘的场所
 日光直射的场所
 油、药品等飞散的场所
- 在下列场所中安装系统时,请采取适当和充分的防范措施: 具有静电或具有来自其他设备的噪声干扰的场所 具有强电场、磁场的场所 靠近电源的场所 可能受到辐射影响的场所
- 软件上的使用注意事项:
 为确保产品的正确使用,禁止软件在未关闭的状态下进行更新、修复、卸载和重新安装

关于符合 EC 指令

NB 系列可编程终端符合 EMC 指令。

符合 EMC 指令

欧姆龙 PT 为电气设备,可内置于其他设备或整机中使用。它符合相关的 EMC 标准 (参见注解),可 更方便地内置于其他设备或整机中使用。实际产品已经过检查,完全符合 EMC 标准,但内置于客户所 用系统后是否仍符合该标准,需由客户负责检查。

根据安装欧姆龙 PT 的装置或控制面板的配置、布线和其他条件的不同, 欧姆龙设备的 EMC 相关性能 也有所不同。因此, 客户必须执行最终检查以确保设备和整机符合 EMC 标准。

注 适用的 EMC(电磁兼容性)标准如下所示: EMS (电磁敏感度): EN61131-2: 2007 EMI (电磁干扰): EN61131-2: 2007

符合 EC 指令

NB 系列可编程终端符合 EC 指令。检查以下注意事项以确保客户的设备和整机同样符合 EC 指令。

- 1 可编程终端必须安装在控制面板内部。
- 2 请为可编程终端使用加强绝缘或双重绝缘的 DC 电源。即使输入时出现 10ms 的中断, 也能确保稳定的电力输出。
- 3 可编程终端符合 EN61131-2 规定,但是根据所用的控制面板、连接至控制面板的其他设备、布线 以及其他条件的不同,辐射特性(10m 法规)可能有所不同。因此,您必须确认整机或设备符 合 EC 指令。
- 4 本产品为 Class A 产品 (工业用产品)。在民用环境下,可能产生电磁干扰。请采用适合的方法 以减少干扰。

符合 KC 标准

如果您在韩国境内使用 NB 系列设备,请遵守以下注意事项。

A 급 기기 (업무용 방송통신기자재) 이 기기는 업무용(A 급) 전자파적합기기로서 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 가정외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.

A 类设备 (供办公用途的广播通讯设备) 本设备已获得 EMC 注册,可用于办公用途 (A 类设备),其主要用于家庭以 外的位置。 销售方和 / 或用户需要注意这一点。

相关手册

相关手册如下所示。

| 装置、软件 | 手册名称 | 手册 No. |
|-------|---|-----------|
| NB 系列 | NB 系列 NB-Designer 用户手册 | V106 |
| | NB 系列 安装手册 | V107 |
| | NB 系列 通信连接手册 | V108 |
| | NB 系列 入门手册 (本册) | V109 |
| PLC | SYSMAC CP 系列 CP1L CPU 单元用户手册 | W462 |
| | SYSMAC CP 系列 CP1H/CP1L CPU 单元编程手册 | W451 |
| | SYSMAC CP 系列 CP1H CPU 单元用户手册 | W450 |
| | SYSMAC CP 系列 CP1H-EX CPU 单元用户手册 | W577 |
| | SYSMAC CP 系列 CP1E CPU 单元用户手册硬件篇 | W479 |
| | SYSMAC CP 系列 CP1E CPU 单元用户手册软件篇 | W480 |
| | SYSMAC C200HX/HG/HE (-E/ZE)安装手册 | W302 |
| | SYSMAC C200HX/HG/HE 编程手册 | W303 |
| | SYSMAC C200HX/HG/HE(-ZE) 编程手册 | W322 |
| | SYSMAC CPM1A 用户手册 | W317 |
| | SYSMAC CPM2A 用户手册 | W352 |
| | SYSMAC CPM1/CPM1A/CPM2A/CPM2C/SRM1 (-V2) 指令参照 | W353 |
| | SYSMAC CPM2C 用户手册 | W356 |
| | SYSMAC CS 系列 CS1G/H-CPU □□用户手册 | W339 |
| | SYSMAC CS/CJ 系列 串行通信板 / 单元 用户手册 | W336 |
| | SYSMAC CJ 系列安装手册 | W393 |
| | SYSMAC CS/CJ 系列编程手册 | W394 |
| | SYSMAC CS/CJ 系列指令参照手册 | W340 |
| | SYSMAC CS/CJ 系列编程器操作手册 | W341 |
| | SYSMAC CS/CJ 系列通信指令参照手册 | W342 |
| | SYSMAC CJ 系列 CJ2H-CPU6 □ (-EIP) CJ2M-CPU □□用户手册硬件篇 | W472 |
| | SYSMAC CJ 系列 CJ2H-CPU6 □ (-EIP) CJ2M-CPU □□用户手册软件篇 | W473 |
| | SYSMAC CS/CJ 系列 CS1W/CJ1W-ETN21(100Base-TX) 以太网单元操作手册 | W420 |
| | SYSMAC CS/CJ 系列 CS1W/CJ1W-ETN21(100Base-TX) 以太网单元应用手册 | W421 |
| | SYSMAC CS/CJ 系列 CS1W/CJ1W-EIP21(100Base-TX)EtherNet/IP TM 单元操作手册 | W465 |
| | SYSMAC CP 系列 CP1L-EL/EM CPU 单元操作手册 | W516 |
| | NJ 系列 CPU 单元 用户手册硬件篇 | W500 |
| | NJ 系列 CPU 单元 用户手册软件篇 | W501 |
| | NJ 系列 CPU 单元 内置 EtherNet/IP TM Port 用户手册 | W506 |
| | | W503 |
| | NX-Series NX1P2 CPU Unit Hardware User's Manual | W578 |
| | NX-Series NX1P2 CPU Unit Built-in I/O and Option Board User's Manual | W579 |
| | NX-Series NX102 CPU Unit Hardware User's Manual | W593 |
| | NX-Series NX502 CPU Unit Hardware User's Manual | W629 |
| 外围工具 | CX-Programmer 操作手册 | W446 |
| | Sysmac Studio Version 1 操作手册 | W504 |



NB 概述

| 1-1 | NB 系列型号 1 | -2 |
|-----|-----------|----|
| 1-2 | 部件名称和功能 | -4 |

1-1 NB 系列型号

目前 NB 系列 PT 共有 15 种: NB3Q-TW00B(-V1)/TW01B(-V1)、 NB5Q-TW00B(-V1)/TW01B(-V1)、 NB7W-TW00B(-V1)/TW01B(-V1)、 NB10W-TW01B(-V1) 和 NB15W-TW01B-V1。

在本手册中, NB口口-TW口口B 和 NB口口-TW口口B-V1 均由 NB口口-TW口口B(-V1) 标识指代。例如, NB3Q-TW01B 和 NB3Q-TW01B-V1 均由 NB3Q-TW01B(-V1) 指代。

由于采用了 TFT 显示屏, NB 系列的性价比更高。与传统的 CCFL 背光灯相比, NB 系列使用的 LED 背 光灯更加环保、节能,使用寿命也更长。 NB 系列 (PT:可编程终端)的显示设备可用于显示信息和接 收输入操作。显示设备能够以图形形式向用户展示系统和设备的运行状态。

主要参数

| | | NB | 3Q | | NB | 5Q | | NB7W | | NB10W | | NB15W |
|--------------|----|---|--|-----------------|--------------|---------------------|--------|--------|--------|-----------------|----------|-------------------|
| 型号 | | TW00B | TW01B | TW00B | TW01B | TW00B | TW01B | TW00B | TW01B | TW01B | TW01B | TW01B |
| | | (-V1) | (-V1) | | | -V1 | -V1 | (-V1) | (-V1) | | -V1 | -V1 |
| | | 0 e # | 1 | 50 # | | 能规格 | | | | 40.4.# | 1 | 45 # 1 |
| 显示屏尺寸 | | 3.5 英寸 | J ⊢ | 5.6 英国 | J ⊢ | 5./ 英寸 | Ţ ⊢ | (英寸 | IFI | 10.1 英マ | J IFI | 15 英寸 TET L CD |
| 乙碱玄 | | | | | | | | | 800×48 | | WSVGA | YGA |
| 刀种卒 | | 320×24 | 10 | 320×23 | 34 | 320×24 | 0 | WVOA | 000-40 | 5 | 1024×600 | 1024×768 |
| 显示颜色 | | 65536 | 色 | | - | | - | | | | | 16.2M 色 |
| 背光 | | LED | | | | | | | | | | <u> </u> |
| 内存 | | NBDD | -TWDD | B: 128M | √ 闪存 + | 64M DD | R2 RAM | 1 | | | | |
| | | NBDD | -TWDD | B-V1: 1 | 28M 闪花 | 字 + 128N | I DDR3 | RAM | | | | |
| | | (NB□ | □-TW01 | B(-V1) 3 | 支持 U 盘 |) | | | | | | |
| | | NB15W | /-TW01E | B-V1: 51 | 12M 闪存 | ^E + 128M | DDR3 F | RAM | | | | |
| 下载程序 | | USB/ 串 | 8行端口 | /Etherne | et | | | | | | | |
| | | (仅 NE | | /01B(-V1 | l) 支持通 | 过 Ether | net 下载 |) | | | | |
| Pictbridge 打 | ED | 通过 US | 通过 USB 从站端口 (用户首次使用 Pictbridge 打印功能时,必须使用版本为 1.22 或更高的 | | | | | | | | | |
| | | NB-Designer 更新 NB 单元的内核和文件系统。详情请参阅 NB-Designer 用户手册中的【第 | | | | | | | | | | |
| | | 7章 Pic | ′ 章 Pictbridge 打印】。)(NB□□-TW□□B-V1 不支持该功能) | | | | | | | | | |
| USB 端口 | | 相当于 USB 2.0 全速 | | | | | | | | | | |
| | | NB□□-TW00B(-V1): USB 从站 ×1 | | | | | | | | | | |
| | | NB□□-TW01B(-V1): USB 从站 ×1、USB 主站 ×1 | | | | | | | | | | |
| 通信 | 串行 | COM1: | | COM1 | : RS-23 | 2C | | | | | | |
| 端口 | 端口 | RS-232 /485 | 2C/422A | COM2 | : RS-23 | 2C/422A | /485 | | | | | |
| | 网络 | Ethernet | | | | | | | | | | |
| | 接口 | (仅 NE | (仅 NB□□-TW01B(-V1) 支持) | | | | | | | | | |
| | | | | | 电 | 气规格 | | | | | | |
| 额定电压 | | DC24V | · | | | | | | | | | |
| | | | | | 结 | 构规格 | | | | | | |
| 外壳颜色 | | 黑色 120.0× | 102.00 | 101.0~ | 142 0 24 | 6.0 | | 202.0× | 110 02 | 260 04 | 210.00 | 256.0% |
| 外形尺寸 | | 52.8 | 103.0^ | 104.0^ | 142.0^4 | 0.0 | | 202.0^ | 140.0^ | 200.0^2 54 0 | 210.0^ | 272 0x |
| (| | 02.0 | | | | | | 10.0 | | 01.0 | | 45.0 |
| | | l | | | 软件 丁. | ₽ | | | | L | | l |
| 版本编号 | | NB-Des | signer Ve | er1.6X | | | | | | | | |
| | | 如需下 | 载应用程 | 序. 请证 | 方问当地的 | 的欧姆龙 | 网站。女 | 口果找不到 | 削当地网 | 站. 请先 | 访问欧如 | 母龙 IA |
| | | 全球网站 "http://www.ia.omron.com/",然后选择您所在的地区。 | | | | | | | | | | |

● 功耗和重量之外的规格

注 此后使用 NB7W 作为 NB7W-TWDDB(-V1) 的缩写名称。

● 功耗和重量

| 型号 | 功耗 | 重量 |
|----------------|-----|-------|
| NB3Q-TW00B | 5W | 300g |
| NB3Q-TW00B-V1 | 3W | 310g |
| NB3Q-TW01B | 9W | 305g |
| NB3Q-TW01B-V1 | 4W | 320g |
| NB5Q-TW00B | 6W | 620g |
| NB5Q-TW00B-V1 | 6W | 650g |
| NB5Q-TW01B | 10W | 627g |
| NB5Q-TW01B-V1 | 7W | 660g |
| NB7W-TW00B | 7W | 710g |
| NB7W-TW00B-V1 | 7W | 700g |
| NB7W-TW01B | 11W | 715g |
| NB7W-TW01B-V1 | 7W | 705g |
| NB10W-TW01B | 14W | 1525g |
| NB10W-TW01B-V1 | 8W | 1465g |
| NB15W-TW01B-V1 | 14W | 2625g |

1-2 部件名称和功能

本节说明了 NB 主体各部分的名称和功能。

● NB3Q-TW00B(-V1)/NB3Q-TW01B(-V1) 型号

正面

背面



安全要点

4

在接通或关闭电源或按下复位按钮之前,先确认系统安全性。

● NB5Q-TW00B(-V1)/NB5Q-TW01B(-V1) 型号

正面



在接通或关闭电源或按下复位按钮之前,先确认系统安全性。

● NB7W-TW00B(-V1)/NB7W-TW01B(-V1) 型号

正面

背面



: 仅NB7W-TW01B(-V1)有此端口

安全要点

在接通或关闭电源或按下复位按钮之前,先确认系统安全性。

● NB10W-TW01B(-V1) 型号

正面





● NB15W-TW01B-V1 型号

正面



背面





在接通或关闭电源之前,先确认系统安全性。

● 串行端口 COM1

• NB5Q/NB7W/NB10W/NB15W-TW □□ B(-V1)

串口 COM1 是 9 针 D 型母座管脚。这个端口支持 RS-232C 通信功能,能连接 RS-232C 功能的控制器,也可用于产品的程序下载和调试。管脚定义如下:



| 管脚 | 信号 | 1/0 | 功能 |
|----|---------|-----|-------------------------|
| 1 | NC | - | 未使用 |
| 2 | SD | 0 | 发送数据 |
| 3 | RD | I | 接收数据 |
| 4 | RS(RTS) | 0 | 发送请求 *1 |
| 5 | CS(CTS) | Ι | 清除发送 *1 |
| 6 | DC+5V | - | DC+5V 输出 (提供最大电流 250mA) |
| 7 | NC | - | 未使用 |
| 8 | NC | - | 未使用 |
| 9 | SG | - | 信号地 |

*1. 4、5 管脚是空脚,不支持 RS 和 CS 功能。



安全要点

使用串行端口 COM1 连接器 6 号针的 DC+5V 电压时,请在确认供给设备的电流容量低于 250mA 后再使用。 NB 主体的 DC+5V 电压输出为 +5V±5%,最大电流 250mA。

• NB3Q-TW □□ B(-V1)

NB3Q-TW □□ B(-V1) 只有一个串口 COM1,这个端口支持 RS-232C, RS-422 和 RS-485 的通 信功能,在同一时刻只能使用其中的一种连接方式。使用 RS-232C 方式 (PIN2 ~ 5)可以连接 RS-232C 功能的控制器,也可用于产品的程序下载和调试 (与 PC 连接)。使用 RS-422 和 RS-485 方式 (PIN1,PIN6 ~ 8) 只可以连接 PLC。管脚定义如下:



| dada pila | <u>/</u> | 1/0 | | | |
|-----------|----------|-----|---------|-----------------------|-------------|
| 官啊 | 165 | "0 | RS-232C | RS-485 | RS-422A |
| 1 | SDB+ | I/O | - | - | 发送数据 (+) |
| 2 | SD | 0 | 发送数据 | - | - |
| 3 | RD | I | 接收数据 | - | - |
| 4 | RS(RTS) | 0 | 发送请求 * | - | - |
| 5 | CS(CTS) | Ι | 清除发送 * | - | - |
| 6 | RDB+ | I/O | - | RS485B 收发数据 (+) | 接收数据 (+) |
| 7 | SDA- | I/O | - | - | 发送数据 (一) |
| 8 | RDA- | I/O | - | RS485A 收发数据 (一) | 接收数据 (一) |
| 9 | SG | - | 信号地 | | |

*1.4、5管脚是空脚,不支持 RS 和 CS 功能。

● 串行端口 COM2

NB5Q/NB7W/NB10W/NB15W-TW □□ B(-V1)
 COM2 是 9 针 D 型母座管脚。这个端口支持 RS-232C/RS-485/RS-422A 通信功能。
 管脚定义如下:



| 447 D+0 | <u> </u> 卢旦 | 1/0 | 功能 | | | | |
|---------|-------------|-----|---------|---------|-------------|--|--|
| "官")四4 | です | 1/0 | RS-232C | RS-485 | RS-422A | | |
| 1 | SDB+ | I/O | - | - | 发送数据 (+) | | |
| 2 | SD | 0 | 发送数据 | - | - | | |
| 3 | RD | I | 接收数据 | - | - | | |
| 4 | Terminal R1 | - | - | 终端电阻 1 | | | |
| 5 | Terminal R2 | - | - | 终端电阻 2 | | | |
| 6 | RDB+ | I/O | - | RS485B | 接收数据 | | |
| | | | | 收发数据 | (+) | | |
| 7 | SDA- | I/O | - | - | 发送数据(-) | | |
| 8 | RDA- | I/O | - | RS485A | 接收数据(-) | | |
| | | | | 收发数据(-) | | | |
| 9 | SG | - | 信号地 | | | | |

• USB HOST

NB-TW01B(-V1) 有此端口, USB HOST 接口为 USB A 型接口,可连接 USB 存储设备从而进行上传 / 下载 / 运行工程以及储存有关数据,其管脚定义如下:

| | 管脚 | 信号 | 功能 |
|--------------|----|------|---------------------------|
| , | 1 | Vbus | Vbus+5V 電源輸出 (最大电流 150mA) |
| 4 | 2 | D- | Data — |
| | 3 | D+ | Data + |
| | 4 | GND | Vbus 地 |

🖒 安全要点

23

使用设备连接 USB Host 连接器时,请在确认供给设备的电流容量低于 150mA 后再使用。 NB 主体的 DC+5V 电压输出为 +5V±5%,最大电流 150mA。

• USB SLAVE

USB SLAVE 接口为 USB B 型接口,可连接 PC 机的 USB 接口,用于产品的程序上传 / 下载 / 调试和 Pictbridge 打印。其管脚定义如下:

| 3 [2 4 [1 |
|----------------|
|----------------|

| 管脚 | 信号 | 功能 |
|----|------|--------|
| 1 | Vbus | Vbus |
| 2 | D- | Data — |
| 3 | D+ | Data + |
| 4 | GND | Vbus 地 |

● 以太网接口

NB □□ -TW01B(-V1) 有此端口,以太网接口为 10M/100M 传输速率自适应的 RJ-45 型接口,与 PC 连接可用于产品程序的上传 / 下载和系统更新,也可以和支持以太网通信的控制器通信。其管脚 定义如下:



| 管脚 | 信号 | 功能 |
|----|------|--------|
| 1 | TD+ | 传送数据 + |
| 2 | TD - | 传送数据 - |
| 3 | RD+ | 接收数据 + |
| 4 | | 未使用 |
| 5 | | 未使用 |
| 6 | RD - | 接收数据 - |
| 7 | | 未使用 |
| 8 | | 未使用 |

● SD 读卡器

NB15W-TW01B-V1 有此读卡器,可插入 SD 卡从而进行上传 / 下载 / 运行工程以及储存有关数据, 其管脚定义如下:



| 管脚 | 信号 | 功能 |
|----|-------|---------|
| 1 | Data3 | 数据线3 |
| 2 | CMD | 命令 / 响应 |
| 3 | 0V | 地 |
| 4 | VDD | 3.3V |
| 5 | CLK | 时钟 |
| 6 | 0V | 地 |
| 7 | Data0 | 数据线 0 |
| 8 | Data1 | 数据线 1 |
| 9 | Data2 | 数据线 2 |
| 10 | CD | 读卡监视 |
| 11 | 0V | 地 |
| 12 | WP | 写保护 |

使用注意事项

SD 存储卡已插入时,请注意以下要点。

- 拔出 SD 存储卡前或切断 HMI 电源前, 请先切断 SD 卡电源(将系统寄存器 LB9153 置 OFF), SD 卡电源切断后会弹窗提示 "SD card removed safely"。
- 请勿以错误方向插入 SD 存储卡。 强行插入可能导致故障。
- 为达到删除 SD 存储卡内所有文件的目的,需要格式化 SD 存储卡时,请使用 SD 协会提供的 SD/SDHC/SDXC 专用 SD 格式化工具。
 SD 协会: https://www.sdcard.org/
- SD存储卡使用闪存,寿命有限。寿命接近耗尽时,可能无法写入数据,写入后的数据也可能 不会被保留。寿命会受到写入数据的长度和环境温度的影响而变化。推荐定期备份数据,以 应对数据丢失等意外情况。

● DIP 开关

NB5Q/NB7W-TW□□B(-V1) 带有两个 DIP 开关 (SW1 和 SW2), 而 NB3Q/NB10W/NB15W-TW□□B (-V1) 带有四个 DIP 开关 (SW1 至 SW4)。所有型号的 SW1 和 SW2 的功能均相同。设置和相应的 操作模式如下所示:

| ON | |
|-----|-----|
| | |
| | I T |
| | |
| 1 2 | |
| - 2 | |
| | |

| SW1 | SW2 | 工作模式 | |
|-----|-----|------------------------------|--|
| ON | ON | 系统设置模式 (System Setting Mode) | |
| OFF | ON | 触控校正模式 (Calibrate Mode) | |
| ON | OFF | 固件更新设置模式 (Downloader Mode) | |
| OFF | OFF | 正常工作模式 (User Project Mode) | |

- 系统设置模式: PT 将启动到一个内置的系统设置界面,可以由用户进行亮度、系统时间、蜂鸣器、 Pictbridge 打印功能使能等设置操作。
- 触控校正模式: 当用户触摸屏幕时, 屏幕上会相应显示一个"+"符号, 让用户可以校正触摸屏的触 控精度。
- 固件更新设置模式:用于更新内核和文件系统。
- 正常工作模式: 这是 NB 系列 PT 的正常工作模式。 PT 将会显示已经下载的工程的启动画面。

如上所述, NB3Q/NB10W/NB15W-TW□□B(-V1)的 SW1和 SW2 分配的设置和操作模式分别与 NB5Q/NB7W-TW□□B(-V1)的 SW1和 SW2 相同 (见上表)。分配至 NB3Q/NB10W/NB15W-TW□□B(-V1)的 SW3和 SW4 的功能如下表所示:

| ON | 开关号 (对应型号) | 状态 | 功能说明 |
|---------|-----------------------------------|----------|--------|
| | | ON | 终端电阻开启 |
| | | OFF | 终端电阻关闭 |
| - 0 0 4 | SW3 (NB10W/NB15W-TW01B(-V1)) | Reserved | |
| | SW4 (NB3Q/NB10W/NB15W-TW□□B(-V1)) | Reserved | |

● 复位开关

按下 PT 背面的复位开关后,系统将被重新启动。 NB15W-TW01B-V1 没有复位开关。

1 NB 概述
设计系统

| 2-1 | 关于本手册 | 2-2 |
|-----|-------|------------|
| 2-2 | 示范系统 | <u>2-3</u> |

2-1 关于本手册

本节说明手册内容以及 NB7W 系统的运行步骤。

● 本手册的结构

在本手册中, 以如下顺序说明 NB 系统的结构 (以 NB7W 为例):



电路配置、布线和应用程序的示例仅用于参考。当您构建实际系统时,请务必参阅与各元件规格、 性能和安全相关的手册。

2-2 示范系统

本节说明了车库门控制的示范系统。NB-Designer 安装后在开始菜单下有此示范系统的工程文件,可以 在 [开始]-[所有程序]-[OMRON]-[NB-Designer]-[Screen Data] 中点击 [Sample Screen(NB7)] 打开示范 工程。注意:本示范工程含有宏文件,因此仅当以管理员身份在除 XP 以外的操作系统上运行时才可以 编辑。请以管理员方式运行 NB-Designer 程序,然后在程序中打开安装目录下的 [project]-[DemoProject_NB7W] 文件夹里的示范工程。

● 运行

该示范系统根据来自 NB7W 和传感器的输入打开和关闭车库的门。



• 当传感器在 10 秒钟内检测到 3 次汽车前灯闪烁时,车库门被打开。



• NB7W 将显示车库门的状态,也可通过屏幕上的开关来打开、关闭或停止车库门。



a 车辆传感器

• 一旦车库门完全打开,则在按下 CLOSE (关闭)开关之前或车辆传感器变为 ON (开启)之前不 会被关闭。



a [Deactivate Auto-close (禁用自动关闭)] 按钮

- 当传感器检测到车辆完全进入车库时,车库门关闭。
- 如果按下了 [Deactivate Auto-close (禁用自动关闭)] 按钮,则即使车辆传感器已变为 ON (开 启),车库门也不会关闭。
- 当车辆从车库中驶出时,请使用显示设备上的开关来操作车库门。



a 维护按钮

• 按下维护按钮时, NB7W 将显示维护画面来检查输入设备。

● 系统元件

车库门控制系统中使用以下元件:

显示设备

- NB7W-TW □□ B
- XW2Z-200T (PT-PLC 连接电缆, 2m)
- XW2Z-500T (PT-PLC 连接电缆, 5m)

PLC

・ CP1E-N20D □ - □ (20 点 I/O 型)

用于编程的设备和软件

- 个人计算机
- USB 电缆 (A 型连接器 (公) B 型连接器 (母))
- NB-Designer Ver1.1X (NB 系列的画面编程工具)
- CX-Programmer (PLC 编程工具)

输入

- OPEN (打开) /STOP (停止) /CLOSE (关闭) 开关: SW1/SW2/SW3 (NB7W 画面上的功能键)
- 车辆传感器: SEN1
- 光传感器: SEN2
- 限位开关,当车库门完全打开时变为 ON (开启): LS1
- 限位开关,当车库门完全关闭时变为 ON (开启): LS2
- 输出
- 启用车库门上升电机的触点: MO1
- 启用车库门下降电机的触点: MO2



2-2 示范系统

• CP1E

CP1E 为高性能、经济型 PLC,可理想应用于小型制造机器和控制系统。 CP1E-N20D □ - □为如下所示。



有关 CP1E 的详情,请参阅 SYSMAC CP 系列 CP1E CPU 单元用户手册。

● 系统的地址分配表

内存分配表

| 地址 | 功能 | 元件名称 | 对应画面 |
|-------------------|---------|----------------|-------------|
| W_bit 0.01 | 自动关闭不可用 | 位状态设定 | 完全打开 |
| W_bit 0.02 | 启动维护画面 | 位状态设定 | 等待 |
| W_bit 1.00 | 打开 | 位状态设定 / 位状态指示灯 | 所有画面 / 检查 2 |
| W_bit 1.01 | 停止 | 位状态设定 / 位状态指示灯 | 所有画面 / 检查 2 |
| W_bit 1.02 | 关闭 | 位状态设定 / 位状态指示灯 | 所有画面 / 检查 2 |
| LW.B 10.0 | 画面文字闪烁 | 位状态指示灯 | 停止 |
| C_word 0 | 计数器地址 | 棒图、数值显示 | 等待、检查3 |
| T_word 0 | 计时器地址 | 数值显示 | 检查 3 |
| D_word 0 | 切换窗口 | PLC 控制 | - |
| D_word 11 | 输出窗口号 | PLC 控制 | - |
| CIO_bit 0.03~0.06 | (见下表) | 位状态指示灯 | 检查 1 |

PLC 上的 I/O 继电器如下所示分配。

| 设备 | 接触器 | 地址 |
|-------|------|--------|
| 车辆传感器 | SEN1 | 0.03 |
| 光传感器 | SEN2 | 0.04 |
| 上限LS | LS1 | 0.05 |
| 下限 LS | LS2 | 0.06 |
| 上升电机 | MO1 | 100.00 |
| | MO2 | 100.01 |



● NB7W 画面

NB7W 上将显示以下画面。

(1) 等待

当车库门完全关闭时将显示此画面。车前灯闪烁次数用棒状图来表示。左上角有一个透明按 钮,可切换至维护画面。



(2) 打开

当上升电机启动时将显示此画面。



(3) 关闭

当下降电机启动时将显示此画面。



(4) 停止

当按下 STOP (停止)开关时将显示此画面。



(5) 完全打开

当车库门完全打开时将显示此画面。有一个可保持车库门打开的按钮。



(6) 检查1

此画面用于维护。显示各传感器的输入状态。当在 [1 等待] 画面上按下维护按钮时将显示 此画面。

| Sensor | Check | |
|------------------|----------------|--------------------|
| Vehicle Sensor 🛑 | Upper LS 🛑 | |
| Light Sensor 🛛 🛑 | Lower LS 🛑 | |
| Wait Screen | Next Screen | \bigtriangledown |

(7) 检查 2

维护画面可通过显示功能键的输入状态来检查运行情况。



(8) 检查3

此画面用于维护。显示定时器和计数器(用于对前灯闪烁次数进行计数)的当前值。



画面变换流程图如下所示。



● 梯形图程序

以下为 PLC 的梯形图程序示例。

有关创建梯形图程序的详情,请参阅 SYSMAC CP 系列 CP1E 软件手册和 SYSMAC CX-Programmer 操作手册。

• 车库门控制梯形图:

| 车库门控制梯形 | <u> </u> | | | | | | |
|--------------------|------------|--------|-------------------|--------------------|-------|--------------------|---------------------------------------|
| I:0.04 | тооо | | | | | . wo.oo | |
| 光传感器 | 定时器 | | | | | | - 工作区域0 |
| WO. 00 | | • | * | * | * | + | • |
| | J | | | | | | |
| | + | - | * | + | * | + | - |
| | | | | | | | 100~- 安时哭 |
| 1111区域0 | | | | | * | * | |
| | | | | | | 000 | 定时器号 |
| | | | | | * | + | |
| | | | | | | #100 | 设置值 |
| | | | | | | | |
| I:0.04 | * | | * | * | * | | |
| 光传感器 | | | | | | CNT | 计数器 |
| тооо | • • | • | + | * | * | 000 | 计数器 |
| 定时器 | | | | | | 1 | け数器号 |
| C000 | - | • | * | * | * | * <u>#3</u> | 设置值 |
| 计数理 | - | | | | | | |
| P First Cycle | - | | + | • | + | + | • |
| | J | | | | | | |
| 第一次循环标志 | | | | | | | |
| ■ 切換到2:Open画 | | | • • • • • • • • • | | • | • • • • • • • • | 1 |
| | ¥1.01 | I:0.05 | Q:100.01 | | | Q:100.00 | 上升电机 |
| 计数器 | STOP | 上限IS | 下降电机 | | | | |
| ¥1.00 |] | • | * | W0.02 | * | · | |
| OPEN | | | | 检查 | | MOV (021) | 传送 |
| Q:100.00 | 1 | Þ | + | * | * | * #B | 源字 |
| 上升电机 | - | | | | | | |
| ŀ | * | • | + | • | • | DO DO | 目标 |
| | | | | | | | |
| , 【初始奇[2・c1。。。) | , miren | | | • | • | · | Ļ |
| ¥1 02 | * | W1 01 | * T:0.06 | ° <u></u> Ω∙100 00 | • | * <u>9</u> ·100_01 | ſ |
| | | | <u>/</u> | 4.100.00 | | O | 下降电机 |
| CLOSE | • | STOP | 下KRLS 。 | 上升电机 • | wo oo | | |
| | | | | | | - | |
| 下降电机 | | | | | 检查 | * MUV (U21) | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| I:0.03 | W0.01 | | | | | #C | 源字 |
| 车辆传感器 | 禁用自动关闭 | | | | | | |
| | • • | | * | * | * | DO | 目标 |
| | | | | | | | |
| | 0pen | | * | * | * | * | |
| I:0.05 | * WQ. Q2 | • | * | + | + | + | ĺ |
| ⊢跟rs | | | | | | MOV (021) | 传送 |
| , , | * | • | + | * | + | * #E | 源字 |
| | | | | | | | |
| | | | • | + | * | * <u></u> | 日梓 |
| | | | | | | 1 10 | H 10A |
| | | | | | | | |

| □ 切换到5:Fully | 。 Open画面 | • • | | * | • • | | |
|--------------|---------------------------------------|----------|---------|---------|-----|-----------|---------------|
| I:0.05 | * WO.02 | • • | | * | + + | | 1 |
| FBRIS | | | | | | MOV(021) | 传送 |
| | * | • • | | * | • • | #E | 源字 |
| | | | | | | | |
| | * | • • | | + | • • | | 目标 |
| | | | | | | | |
| | - | • • | | ÷ | | | Į |
| 9:100.00 | * 9:100.01 | · I:0.05 | I:0.06 | ° WO.02 | • • | | r |
| | | | | | | MOV (021) | 传送 |
| 上升电机 | ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ | LEPRIS | L bratz | | | #D | 调空 |
| | | | | | | #2 | 14ah J |
| - | + | | | * | | | 日枝 |
| | | | | | | 10 | 1 14 145 |
| | * | | | - | | | Ļ |
| ■ 切换到1:Wait画 | | • • | | + | • • | | t |
| | wu. 02 | | | | | | |
| 下限IS | 检查 | | | * | | MOV (021) | 传送 |
| | | | | | | #A | 源字 |
| | | | | | | | |
| | * | | | * | · · | DO | 目标 |
| | | | | | | | |
| | 画面 | • • | | * | • • | | , |
| ₩0.02 | * | * • | | * | • • | | [|
| 检查 | | | | | | MOV (021) | 传送 |
| • | * | • • | | + | • • | #F | 源字 |
| | | | | | | | |
| • | * | • • | | * | * * | DO | 目标 |
| | | | | | | | |
| 而而北太 | + | | | ÷ | | | Ļ |
| | • | • • | | • | • • | | ſ |
| = (300) | | | | | | PRSET | 复位 |
| | * | | | | | W0.02 | 松杏 |
| | | | | | | 10.02 | |
| | * | | | * | | | |
| #A | | | | | | | |
| | * | | | ÷ | | | |
| | | | | | | () | |
| 下限is | * | * • | | * | | RSET | 「夏位」 |
| | | | | | | WO.01 | 禁用自动关闭 位 |
| | - | - | | - | | | |
| | | | | | | END (001) | 结束 |
| | | | | | | | |

安装和布线

| 3-1 | 安装 | 3-2 |
|-----|------|-----|
| 3-2 | 设备布线 | 3-6 |

3-1 安装

本节说明了 NB 的安装环境,并说明了如何将 NB 安装到控制面板上。 将 NB 主体安装在操作面板上时,请注意以下几点。





安全要点

打开 NB 主体和外围设备的包装时,请检查产品的外观,确认没有损伤。此外,请轻轻摇动产品,确认没有异常声响。

● 将 NB 安装到控制面板上

将 NB 主体嵌入操作面板进行安装。

安装时请使用面板安装金属件和工具 (十字头螺丝刀)。 按照以下步骤安装。

7 按照以下尺寸在面板上开嵌入用孔,从面板正面插入 NB 主体。



| 型号 | 开口尺寸(宽 * 高 mm) |
|-----------------------------|-------------------------------|
| NB3Q-TW00B(-V1)/TW01B (-V1) | 119.0(+0.5/-0)x93.0(+0.5/-0) |
| NB5Q-TW00B(-V1)/TW01B(-V1) | 172.4(+0.5/-0)x131.0(+0.5/-0) |
| NB7W-TW00B(-V1)/TW01B(-V1) | 191.0(+0.5/-0)x137.0(+0.5/-0) |
| NB10W-TW01B(-V1) | 258.0(+0.5/-0)x200.0(+0.5/-0) |
| NB15W-TW01B-V1 | 345.0(+0.5/-0)x261.0(+0.5/-0) |

2 如下所示在 NB 各主体的背后,在四周红色框位置,插入面板固定器。 在机身的方孔中插入定位器的钩子轻轻拉住固定器用十字头螺丝刀拧紧螺钉。

● NB5Q/ NB7W -TW□□B(-V1)





● NB3Q-TW□□B(-V1)/NB10W-TW01B(-V1) 机身插孔位置 (固定方法同上图)

● NB15W-TW01B-V1 固定螺钉位置

NB15 寸的固定方式不同。

将机身自带固定螺丝按箭头方向旋转到面板对应位置,拧紧螺丝即可。





- 加工面板时,请注意防止金属碎屑进入装置内部。
- 可安装的面板厚度为1.6~4.8mm。为确保产品的防水、防尘能力,请使用0.5~0.6Nm的力矩 均匀紧固安装金属件。若紧固力矩超过规定值,或紧固不均匀,可能会导致前面板变形。此 外,请使用没有污垢和变形、能完全确保安装强度的面板。

● NB 系列的触摸屏的显示方向

NB 系列的触摸屏有两种显示方式:水平和垂直。

当从元件库窗口中将 HMI 拖入拓扑结构窗口时,可以进行选择:



水平显示

垂直显示

3-2 设备布线

本节说明 NB 和 CP1E 的布线。

电源

安全要点

- 请勿在 DC 电源端子上连接 AC 电源。
- 请使用电压波动小,即使输入时发生 10ms 的瞬间停电也能稳定供给输出的强化绝缘或双重绝缘 DC 电源。

额定电源电压: DC24V (容许范围 DC20.4 ~ 27.6V)

可连接的电源规格如下:请选择适当的电源规格,以满足电源容量的要求。

| 型号 | 额定电压 | 电压允许范围 | 功率 |
|----------------|-------|------------------|-----|
| NB3Q-TW00B | DC24V | DC20.4V to 27.6V | 5W |
| NB3Q-TW00B-V1 | Ī | | 3W |
| NB3Q-TW01B | Ī | | 9W |
| NB3Q-TW01B-V1 | Ī | | 4W |
| NB5Q-TW00B | Ī | | 6W |
| NB5Q-TW00B-V1 | Ī | | 6W |
| NB5Q-TW01B | Ī | | 10W |
| NB5W-TW01B-V1 | Ī | | 7W |
| NB7W-TW00B | Ī | | 7W |
| NB7W-TW00B-V1 | Ī | | 7W |
| NB7W-TW01B | Ī | | 11W |
| NB7W-TW01B-V1 | Ī | | 7W |
| NB10W-TW01B | Ī | | 14W |
| NB10W-TW01B-V1 | Ī | | 8W |
| NB15W-TW01B-V1 |] | | 14W |

● NB5Q/ NB7W/ NB10W -TW□□B(-V1)



● NB3Q -TW□□B(-V1)



按电源连接重 NB 单元之前,请将电缆连接到接线端子。使用压线泡围在 12~ 20AWG 的众 绞线,采用端子螺丝压接电缆的方式进行连接,电缆只需去除绝缘皮 6.5mm 即可。以 0.3~ 0.5Nm 力矩紧固端子螺丝。确保螺丝正确紧固。请勿使用 NB3Q-TW □□ B(-V1) 的接线端子 连接其它型号 NB 单元。 NB3Q-TW □□ B(-V1) 接线端子的 pin 脚定义不同。

接地

NB 主体上带有功能接地端子 (/ 主)) , 请根据以下状况进行配线。

- 1 NB 主体和主机之间产生地电位差时,请按图所示进行接地。距离过远难以单点接地时,请勿将 NB 主体的/ ↓ 接地。
- 2 NB 主体和电机、变频器等噪声源设备安装于同一面板上时,请勿将 NB 主体的/ → 接地。



安全要点

为了防止噪声引起的误动作,请正确接地。

3-2 设备布线

CP1E 布线

本节提供了一个 CP1E 的接地示例。

有关 CP1E 的详情,请参阅 SYSMAC CP 系列 CP1E CPU 单元用户手册。

● 连接电源和接地

将电源和接地线连接至端子排。





使用 0.3~0.5N·m 的力矩将 AC 电源线紧固在端子排上。螺丝松动可能会导致起火或 故障。

● 连接 I/O 设备

将 I/O 设备连接至端子排。

输入



输出



连接 NB 和 CP1E

将主设备 (PLC) 和 NB 进行一对一的连接。

使用 PT-PLC 连接电缆 (XW2Z-200T) 来连接 CP1E 和 NB7W。



注 请使用欧姆龙 PT-PLC 连接电缆。使用其他电缆可能会导致故障



- 在连接通信电缆之后须始终紧固连接器螺丝。
- 连接器的拉伸负载为 30N 以下。请勿施加 30N 以上的负载。
- 请在 NB 主体的电源为 OFF 状态时拆装电缆。

3 安装和布线

4

创建画面

| 4-1 | 启动 N | IB-Designer |
|-----|-------|--|
| 4-2 | NB-De | esigner 主窗口 4-3 |
| 4-3 | 创建项 | ī目 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 4-4 | 创建画 | 面 |
| | 4-4-1 | 等待 |
| | 4-4-2 | 打开 |
| | 4-4-3 | 关闭 |
| | 4-4-4 | 停止 |
| | 4-4-5 | 完全打开 |
| | 4-4-6 | 检查 1 |
| | 4-4-7 | 检查 2 |
| | 4-4-8 | 检查 3 4-27 |
| 4-5 | HMI 属 | 【性 |
| 4-6 | 保存和 | 载入项目 |

4-1 启动 NB-Designer

本节说明如何启动 NB-Designer。

NB-Designer 是一个编程工具 (软件), 用于创建 NB7W 上显示的画面。

•选择[开始]-[所有程序]-[OMRON]-[NB-Designer]-[NB-Designer]。

• 也可以点击桌面上的快捷方式图标 🔜 来启动 NB-Designer。

(注意: 在除 XP 以外的操作系统上使用 NB-Designer 时,以管理员身份运行 NB-Designer。) 当 NB-Designer 完全启动后,将显示主窗口。



注 有关 NB-Designer 的详情,如其运行环境、安装和操作等,请参阅 NB-Designer 用户手册。

4-2 NB-Designer 主窗口

本节说明了 NB-Designer 主窗口中各部分的功能。



显示常用功能的图标。将鼠标置于图标上可显示相应的功能名称。工具栏又分为基本、绘 图、位置、系统、翻页、数据库、编译调试等工具栏。

d 元件库窗口

有五栏窗口供选择,分别为通信连接、 HMI、 PLC、 PLC 元件、功能元件和工程数据库。

e 编译信息窗口

显示工程的编译过程,并提供编译出错信息。

f 状态栏

显示当前的鼠标位置,目标对象的宽度高度,编辑状态等信息。

g 设计窗口

用户在此窗口绘制画面,设置 HMI 和 PLC 的通信方式。

h 工程文件窗口

以树状结构表明了工程相关的触摸屏和宏文件、位图文件的相互关系。

i 工程结构窗口 以树状结构图来表示整个工程内 PLC, HMI 及 HMI 内部的窗口, 元件等的树状关系。

4-3 创建项目

本节说明了如何配置 NB7W 操作的设定以及有效创建对象。通过 NB-Designer 创建的数据被称为 " 项目 "。

创建新项目

首次使用 NB-Designer 时,先从配置方案设定做起。

1 从主菜单中选择[文件]-[新建工程]。将显示[建立工程]对话框。

| | , RI | -Designer | | |
|--------|------|-------------------|-----------|-------------------|
| 111 | 文作 | ŧ(E) 编辑(E) 査看(⊻) | 画面(P) 绘图(| D) 元件(<u>I</u>) |
| | 4 | 新建工程(<u>N</u>) | Ctrl+N | |
| 1.111 | ø | 打开工程(<u>O</u>) | Ctrl+O | I I I |
| 1.11 | | 关闭工程(⊆) | | i i fina fina |
| Ц Л | | 保存工程(S) | Ctrl+S | E.c.c. |
| | | 工程另存为(<u>L</u>) | | |
| - | | 工程密码保护(P) | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 退出(<u>Q</u>) | | |
| | | | | |

2 从 [HMI 元件库] 中选择 [NB7W-TW00B], 鼠标单击选中后拖动 HMI 到设计窗口。 HMI 显示方式选"水平"放置。



注 此工程也可以用 NB7W-TW01B 的 HMI 来制作, 方法与 NB7W-TW00B 相同。



3 从 [PLC 元件库] 中选择 [Omron CP1H/L/E], 鼠标单击选中后拖动 PLC 到设计窗口。

4 从 [通信连接]中选择 [串口],鼠标单击选中后拖动串口到设计窗口。





5 在设计窗口移动 HMI 和 PLC,使串口的通信线连接到 HMI 的 COM1 和 PLC 的 COM0。

通信设定

1 在工程结构窗口点击工程的名字,设计窗口出现HMI和PLC的连接图,双击HMI,弹出"HMI属性"的窗口,选择"串口1设置"页,将通信方式设置为"RS232,115200,7,2,偶校验"。单击确定按钮完成了HMI的COM1的通信设置。

| IIII属性 | | | × |
|--------------------|---|----------------------------------|---|
| ● 触摸屏 任: 用户权限设置 | - ──────────────────────────────────── | ◎属性 │ 触摸屏系统信息文本 │ 打印设置 串口1设 | 用户等级设置 用户等级设置 用口2设置 |
| 通讯类型 R | R\$232 • | PLC通讯超时时间 | 3 |
| 波特率 1 | 115200 🔻 | 协议超时时间1(毫秒) | 50 |
| 数据位 7 | 7 🔹 | 协议超时时间2(毫秒) | 3 |
| 奇偶校验 偶 | 禺校验 🔻 | 组包最大字寄存器间隔 | 16 |
| 停止位 2 | 2 | 组包最大位寄存器间隔 | 64 |
| □ 广播站号 68 | 5535 | 批重传输最大子奇存器个数 | 32 |
| | | 加重性制度人位可行話「奴」 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 2 | |
| | | મ | MXE 4X16 |

2 PLC 通信的设定方法: 在 CX-Program 的工作区里打开【设置】选项, 然后在打开的 "PLC 设定" 窗口里进入【内置 RS232C 端口】,设置的参数和 HMI 的通信参数相同。



创建宏

本工程使用宏文件对地址 LW.B 10.0 进行初始化,使其值为 1,从而对 [停止] 画面的位状态指示灯进 行初始化。

1 用户可以通过点击工具栏上的 图标来建立宏文件。

| 🛒 F: | AJ23 | 2ULT2 | nd\M | anu | al∖I | 程了 | と件\carfin | al∖ca | rfinal | nbp - [l | HMIC |).whe] |
|------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----|-------------------|------------|---------------------|------------|--------------------|---------------------|----------|---------------------|
| | 文件 <mark>(</mark> | E) 绯 | 扁辑 <mark>(</mark> E) |) 1 | 查看 <mark>(</mark> | <u>V</u>) | 画面 <mark>(P)</mark> | 绘 | 馰 <mark>(D)</mark> | 元件 <mark>(</mark>] |)] | [具 <mark>(</mark>] |
| 9 | 🖻 🖥 | - X | | Ľ. | ħ | ۲ | 6 9 | 酋 | | 3 8 | 5 | 0 |
| ± | ⊕ 3 | ŧ I | l 📮 | 믭 | 0 <u>0</u> † | <u>101</u> | 에 온 | H. | I E | 1 6 | 1 | |
| | | 8 | đ | - | <u></u> | Л | | 4 | | 0 | | 📥 🧟 |
| 1 | | | - | | | | $-\langle$ | | | - T | B | = = |
| | | | | | | | <u> </u> | | | . 1 | | |
| 元件厚 | 宇窗口 | | | | | × | 建立安 | _ | · · · | | | × |
| 元件四 | 「窗口 | 通讯 | 连接 | | | × | 建立宏 | | | | | × |
| 元件厚 | 年窗口 | 通讯 _知 | 连接 II | | | × | 建立宏 | 异 | ниі | 0 | | × |
| 元件厚 | 年窗口 | 通讯 MA PI | 连接 NI C | | | × | 建立宏 触摸服 | 异 之 | HMI | 0 ro 0. c | | × |
| 元件周 | 年窗口 | 通讯 MM PI PLC | 连接 II C 元件 | | | × | 建立宏 触摸即 | 屏 | HMI | 0 ro_0. c | | × |

2 点击"建立"后,自动会打开两个窗口:"宏代码编辑窗口"和"宏代码变量窗口",在下方的"宏代码 变量窗口"中点击鼠标右键然后选择"增加变量",在打开的"宏代码变量"里设定变量的参数, 点击确认后一个新的变量会显示在"宏代码变量窗口"里。然后可以用已经创建好的变量进行宏 代码的编写。



创建向量图

NB-Designer 提供了强大的向量图和位图库,在图库里用户可以任意创建各种图形开关、灯、管道等图形。每个向量图和位图都可以包含 256 个状态。用户可以将系统中的向量图作为模板,将它们复制到新 建的向量图上,在它的基础上加线、框、字等,生成新的向量图。

1 从主菜单中选择[绘图]-[新建图形]。将显示[新建图形]窗口。

| 新建图形 | | | | × |
|------|-----------|-----|-----|----------|
| 名称 | Middle | 状态数 | 2 | 4 |
| 类型 | ○ 位图 | 宽度 | 100 | |
| | ● 向量图 | 高度 | 100 | |
| 文件名称 | D:\car\vg | | | |
| 描述 | | | | |
| | 建立 | 取消 | | |

2 创建好图形后,在工程文件窗口里选择 "CTRL_BAR001.vg" 选择其 "state0",点击右键选择 "复制"。



3 然后选择 "Middle.vg" 图形, 将复制的图形复制到其中。用同样的方法将 state1 复制到图形中, 在 绘图工具栏中选择 "矩形"将其画到图形中。



4 同时在"图形属性"里对几何图形做如下设定:

| 图形属性 | - | - | | X |
|--|------|----|---|----|
| 几何图形 | | | | |
| | | | | |
| ● 线条颜色 ▼ | □ 锁锁 | Ē | | |
| (线条宽度 ▼ | × | 21 | ÷ | |
| ↓ | Y | 23 | - | |
| 27 A | 宽 | 58 | * | |
| ● 新头样式 - | 高 | 53 | - | |
| | | | | |
| 1 1日本 1日本 1日本 1日本 1日本 1日本 1日本 1日本 1日本 1日 | | | | |
| 不填充 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 自定义颜色 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 确 | 定 | 取消 |

注 向量图制作完成后请保存工程。



5 请参照以上方法制作 "Up.vg" 和 "Down.vg" 向量图。分别为一个向上和向下的空心三角形。

6

- ○ \^ \ 图形属性 几何图形 线条 线条颜色 ▼ state0 线条宽度 Ŧ stateO 线型选择 Ŧ 箭头 □ 箭头样式 $\overline{\mathbf{v}}$ 'n 埴充 背景填充颜色 Ŧ
- 前景填充颜色 7 制作 "BlueFrame.vg" 向量图, 在图形中添加一个空心的蓝色长方形, 在"图形属性" 中进行相应设

| 置,如下图: | | |
|---------|--|--|
| | 图形属性 | |
| stati:0 | 几何图形 线条颜色 ▼ 线条颜色 ▼ 线条宽度 ↓ 线型选择 ▼ | |
| | 前头 面 新头样式 填充 重 背景填充颜色 不填充 | |

制作 "Dashed.vg" 向量图, 在图形中添加一个淡青色的长方形, 在 "图形属性 " 中进行相应设置, 如下图:

4-4 创建画面

本节说明了如何创建 NB7W 上显示的画面。

4-4-1 等待

[1 等待] 是车库门控制系统中第一个显示画面。当下限 LS 为 ON (开启)时,将显示此画面。 请配置以下功能:

- 棒图元件, 以图形形式显示检测到的前灯闪烁次数。
- 位状态设定元件,分别分配给 [Open]、 [Stop]、以及 [Close] 车库门操作。
- 位状态设定元件,用于访问维护画面。当此按钮被按住3秒时,将变为 ON (开启)。 完整的画面如下所示。必须创建和配置以下对象:



a 画面 b 位状态设定元件 c 固定文本 d 棒图元件

● 画面

首先对 NB7W 操作设定进行了设置之后,开始以下步骤。

1 从工具栏选择 [添加组态窗口] 💷 。在窗口名称处输入"等待"。



此工程用户需要新建立7个窗口,请按下方表格对各窗口编号及命名。

| 窗口编号 | 窗口名称 |
|------|--------|
| 10 | 1 等待 |
| 11 | 2 打开 |
| 12 | 3 关闭 |
| 13 | 4 停止 |
| 14 | 5 完全打开 |
| 15 | 6 检查 1 |
| 16 | 7 检查 2 |
| 17 | 8 检查 3 |

2 双击 "1 等待 " 窗口, 弹出 [窗口属性], 勾选 "背景填充效果 ", 设置填充颜色为 " 淡青色 "。

| 窗口属性 | | |
|----------------------|------------------------|---|
| 窗口 | | |
| 名称 1 等待 编 | 編号 10 安全 0 ▼ 级别 0 ▼ | ▶ □ 窗口关闭时切换到最低安全级别 |
| 位置 起始橫坐标 0 | 纵坐标 0 | □ 屏蔽公共窗口键盘映射 □ 特殊属性 □ 操盘页 → |
| 宽 <mark>度</mark> 800 | 高度 480 | ▼ 背景填充效果 |
| 底层窗口 | | 「 埴充颜色 ▼ ■ 背景颜色 ▼ |
| 1 无 • 2 无 | ℃ ▼ 3 无 ▼ | 透明度 0% - |
| 边框 | 弹出窗 | 3ロ类型 |
| 宽度 0 🜩 | 过框颜色 ▼ | 随 「 垄断 🔽 截除 「 紧贴 |
| | | 确定 取消 |

● 位状态设定元件

1 切换至维护画面的位状态设定元件

左上角的位状态设定元件用于切换至维护画面 ([6 检查 1] 画面)。

功能为:按下后将 W0.02 设为 ON, CP1E 的梯形程序会使画面转换到 [6 检查 1] 画面。为防止 无意识地按下功能键,将其变为透明,并需要被按住 3 秒才起作用。

从 [PLC 元件] 中选择 [位状态设定元件], 鼠标单击选中后拖动它到设计窗口。

它的属性设定为:

| 写入地址 | W0.02 |
|---------|-------------------------------|
| 位状态设定类型 | · 开 |
| 图形 | 使用向量图, |
| | Dashed.vg* (自建向量图,为一个淡青色的长方形) |
| 触控安全设置 | 最小按压时间 3s |





4-4 创建画面

2 Open/Stop/Close 的位状态设定元件

功能为:按下元件后,地址位 W_bit 1.00(Open 开关)/W_bit 1.01(Stop 开关)/W_bit 1.02(Close 开关) 置 1 后复位。

它的属性设定为:

| 元件名称 | Open | Stop | Close |
|---------|---------------------------|---------------------|---------------------------|
| 写入地址 | W_bit 1.00 | W_bit 1.01 | W_bit 1.02 |
| 位状态设定类型 | 复位开关 | • | |
| 图形 | 使用向量图, | 使用向量图, | 使用向量图, |
| | Up.vg* | Middle.vg* | Down.vg* |
| | (自建向量图,绘 制一个向上的箭 头) | (自建向量图,绘 制一个正方形) | (自建向量图,绘 制一个向下的箭 头) |

● 固定文本

选择绘图工具栏的"文字"按钮,设定固定文本的属性。

| 文本属性 |
|--|
| 文本 显示设置 |
| 内容 © 图形模式 の最字体 デ STash Headlights 3 Times © 文本库模式 |
| 当前显示语种: 语种1 ▼ |
| - 字体类型 ● 使用矢量字体 ○ 使用点阵字体 |
| ─子体唐性 字体: Arial |
| 大小: 48 • 对齐方式: 居中 • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| |
| 由操作系统语言所决定 |
| |
● 棒图元件

棒图为条形图,显示检测到的前灯闪烁次数。闪烁次数涉及到梯形程序计数器的当前值。将棒状图 的最大值设为 "3",则最多可计数 3 次闪烁。

将固定文本 [1]、 [2] 和 [3] 置于棒图上方作为刻度,指示闪烁次数。

从 [PLC 元件] 中选择 [棒图], 鼠标单击选中后拖动它到设计窗口。 它的属性设定为:

| 读取地址 | C_word 0 |
|-----------|----------|
| 棒图类型 | 标准型 |
| 绘画方向 | 朝左显示 |
| 棒图形状 | 矩形 |
| 边框色 | 蓝色 |
| 背景色 | 浅灰色 |
| 正常色 | 淡青色 |
| 下限区 | 淡青色 |
| 最小值 / 最大值 | 0/3 |
| 报警下限 | 0 |

| 棒图元件属性 🛛 🔀 | 棒图元件属性 |
|---|---|
| 基本属性 棒图 刻度 图形 显示设置 优先级 普通 🔹 | 基本属性 棒图 刻度 图形 显示设置 棒图类型 藤准型 会画方向 朝左显示 棒图形状 矩形 |
| 读取地址写入地址 | 日标值 「 日标值 」 过框色 ▼ ブ 背景色 ■ 背景色 ▼ 正常色 ▼ 下限区 ▼ ■ 上限区 ▼ |
| 触摸屏 HMIO ▼ PLC 0 ▼ 触摸屏 HMIO ▼ PLC 0 ▼ | □ 超上限闪烁 □ 超下限闪烁 |
| 连接端口 COM0 连接端口 COM0 | |
| □ ひ変站号 0 丁 改变站号 0 ▼ | 「 变量最小值/最大值 「 变量报警下限/上限 |
| 地址类型 C_word · 地址类型 LW · | 触摸屏 HMI0 ▼ PLC 0 ▼ 触摸屏 HMI0 ▼ PLC 0 ▼ |
| 地址 0 「 菜莸寄存器 地址 0 厂 系统寄存器 | PLC注接端口: COM1 PLC注接端口: COM1 |
| 编码类型 BCD • 字数 1 • 编码类型 BIN • 字数 • · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 「 改支站号 0 ・ 「 改支站号 0 ・ 地址类型 LW ・ 地址类型 LW ・ |
| □ 使用地址标签 □ 使用素引寄存器 □ 使用索引寄存器 | 地址 3 编码类型 BIN 字数 「使用地址标签 格式院園)DDDDD (010255) |
| 描述 | |
| 确定 取消 | 确定 取消 |

4-4-2 打开

当车库门上升电机启动时,将显示 [2 打开]画面。

请配置以下功能:

• 固定文本,车库门状态显示。

• 位状态设定元件,分别分配给 [Open]、 [Stop]、以及 [Close] 车库门操作。

完整的画面如下所示。创建的方法同 [1 等待] 画面。



a 画面 b 固定文本 c 位状态设定元件

4-4-3 关闭

当车库门下降电机启动时,将显示 [3 关闭]画面。

请配置以下功能:

• 固定文本,车库门状态显示。

• 位状态设定元件,分别分配给 [Open]、 [Stop]、以及 [Close] 车库门操作。 完整的画面如下所示。创建的方法同 [1 等待] 画面。



a 画面 b 固定文本 c 位状态设定元件

4-4-4 停止

当符合以下所有条件时,将显示 [4 停止] 画面。

- 上升和下降电机未启动。
- 上限 LS 和下限 LS 为 OFF (关闭)。
- 维护按钮为 OFF (关闭)。

请配置以下功能:

- 位状态指示灯,车库门状态显示。使整个画面闪烁,从而引起注意。
- 位状态设定元件,分别分配给 [Open]、 [Stop]、以及 [Close] 车库门操作。完整的画面如下所示



a 画面 b 位状态指示灯 c 位状态设定元件

位状态指示灯的配置如下, 位状态设定元件的创建的方法同 [1 等待] 画面。

● 位状态指示灯

本工程中使用位状态指示灯和宏文件,达到使提示信息闪烁的目的。

1 从 [PLC 元件]中选择 [位状态指示灯],鼠标单击选中后拖动它到设计窗口。 位状态指示灯的属性设定为:

| 读取地址 | LW.B 10.0 |
|------|--------------------------|
| 功能 | 值为1时闪烁1状态图形,值为0时显示0状态图形。 |
| 频率 | 5*100ms |
| 标签 | 使用 |
| | 0: 空白 |
| | 1: Shutter Stopped |



2 为了让 LW.B10.0 的值为 1,从而使 Stop 画面里 Bit State Lamp 一直闪烁,我们可以使用建立宏文件来初始化其值。宏定义方法在【创建项目】章节里已经对其进行了说明。工程下载到 HMI 后要使用宏进行初始化,需要在 "HMI 属性"中设置"初始化宏 macro_0.c"来实现(设置方法请参阅本手册【4-5 HMI 属性】章节)。



4-4-5 完全打开

当上限 LS 为 ON (开启)时,将显示 [5 完全打开] 画面。

请配置以下功能:

- 固定文本,车库门状态显示。
- 位状态设定元件, 切断来自车辆传感器的输入以防止车库门自动关闭。
- 位状态设定元件,分别分配给 [Open]、 [Stop]、以及 [Close] 车库门操作。

完整的画面如下所示。固定文本和 [Open]、 [Stop]、以及 [Close] 车库门操作的位状态设定元件的创 建方法同 [1 等待] 画面。



a 画面 b 固定文本 c 位状态设定元件

● 位状态设定元件

功能为:切断来自车辆传感器的输入。按下元件后,W0.01 变为 ON (开启),来自车辆传感器的输入 0.03 被切断。此时,需要通过手动操作功能键来关闭车库门。当车库门关闭且下限 LS 变为 ON (开启)时,W0.01 将变为 OFF (关闭)。

它的属性设定为:

| 写入地址 | W0.01 |
|---------|--------------------------|
| 位状态设定类型 | 开 |
| 标签 | 使用 |
| | 0: Deactivate Auto-close |
| | 1: Deactivate Auto-close |
| 图形 | 使用向量图, CTRL_BAR001.vg |

4-4-6 检查1

当在 [1 等待] 画面上按下维护按钮时将显示 [6 检查 1] 画面。

请配置以下功能:

- 固定文本,车库门信息显示。
- 位状态指示灯元件,当车辆传感器、光传感器、上限 LS 或下限 LS 变为 ON (开启)时,开启相应的灯。
- 功能键元件,用于切换至 [1 等待]和 [7 检查 2] 画面的按钮。
- 位状态设定元件,分别分配给 [Open]、 [Stop]、以及 [Close] 车库门操作。

完整的画面如下所示。固定文本和 [Open]、 [Stop]、以及 [Close] 车库门操作的位状态设定元件的创 建方法同 [1 等待] 画面。



a 画面 b 固定文本 c 位状态指示灯 d 功能键 e 位状态设定元件

● 位状态指示灯

用灯的状态显示车辆传感器、光传感器、上限 LS 和下限 LS 的状态。

位状态指示灯的属性设定为:

| 对应名称 | Vehicle Sensor | Light Sensor | Upper LS | Lower LS |
|------|--------------------------|--------------|----------|----------|
| 读取地址 | CIO 0.03 | CIO 0.04 | CIO 0.05 | CIO 0.06 |
| 功能 | 正常 | | | |
| 标签 | 不使用标签 | | | |
| 图形 | 使用向量图, Lamp2State1-00.vg | | | |

● 功能键元件

用于切换至 [1 等待] 和 [7 检查 2] 画面。

功能键元件的属性设定为:

| 画面名称 | Wait Screen | Next Screen | |
|------|-------------------|-----------------|--|
| 功能键 | 切换基本窗口 [1 等待] | 切换基本窗口 [7 检查 2] | |
| 标签 | 使用标签 | 使用标签 | |
| | 0: Wait Screen | 0: Next Screen | |
| | 1: Wait Screen | 1: Next Screen | |
| 图形 | 使用向量图, CTRL_BAR00 | 1.vg | |

4-4-7 检查 2

当在 [6 检查 1] 或 [8 检查 3] 画面上按了切换屏幕按钮后,将显示 [7 检查 2] 画面。

请配置以下功能:

- 固定文本,车库门信息显示。
- 位状态指示灯元件,当 [OPEN]、[STOP] 或 [CLOSE] 功能键变为 ON 时,通过开启相应的灯来检查 操作情况。
- 功能键元件,用于切换至 [6 检查 1] 和 [8 检查 3] 画面的按钮。
- 位状态设定元件,分别分配给 [Open]、 [Stop]、以及 [Close] 车库门操作。

完整的画面如下所示。固定文本和 [Open]、 [Stop]、以及 [Close] 车库门操作的位状态设定元件的创 建方法同 [1 等待] 画面。



a 画面 b 固定文本 c 位状态指示灯 d 功能键 e 位状态设定元件

● 位状态指示灯

用灯的状态显示 [OPEN]、 [STOP] 或 [CLOSE] 开关的状态。 位状态指示灯的属性设定为:

| 对应名称 | OPEN Switch | STOP Switch | CLOSE Switch |
|------|--------------------------|-------------|--------------|
| 读取地址 | W_bit 1.00 | W_bit 1.01 | W_bit 1.02 |
| 功能 | 正常 | | |
| 标签 | 使用标签 | 使用标签 | 使用标签 |
| | 0: 空白 | 0: 空白 | 0: 空白 |
| | 1: OPEN | 1: STOP | 1: CLOSE |
| 图形 | 使用向量图, Lamp2State1-00.vg | | |

● 功能键元件

用于切换至 [6 检查 1] 和 [8 检查 3] 画面。

功能键元件的属性设定为:

| 画面名称 | Previous Screen | Next Screen | |
|------|-----------------------|-----------------|--|
| 功能键 | 切换基本窗口 [6 检查 1] | 切换基本窗口 [8 检查 3] | |
| 标签 | 使用标签 | 使用标签 | |
| | 0: Previous Screen | 0: Next Screen | |
| | 1: Previous Screen | 1: Next Screen | |
| 图形 | 使用向量图, CTRL_BAR001.vg | | |

4-4-8 检查3

当在 [7 检查 2] 画面上按下切换屏幕按钮时将显示 [8 检查 3] 画面。

请配置以下功能:

- 固定文本,车库门信息显示。
- 数值显示元件,显示梯形程序所使用的 TIM000 和 CNT000 的当前值。
- 功能键元件,用于切换至 [7 检查 2] 和 [1 等待] 画面的按钮。
- 位状态设定元件,分别分配给 [Open]、 [Stop]、以及 [Close] 车库门操作。

完整的画面如下所示。固定文本和 [Open]、 [Stop]、以及 [Close] 车库门操作的位状态设定元件的创 建方法同 [1 等待] 画面。



a 画面 b 固定文本 c 数值显示元件 d 功能键 e 位状态设定元件

● 数值显示元件

用灯的状态显示 [OPEN]、 [STOP] 或 [CLOSE] 开关的状态。

位状态指示灯的属性设定为:

| 对应名称 | | TIMO | | CNT0 |
|------|---------------|---------|------|----------------|
| 读取地址 | T_word 0 | | | C_word 0 |
| 数据类型 | 无符号十进制 | | | |
| 图形 | 使用向量图, | | | |
| | BlueFrame.vo* | (自建向量图. | 为数值、 | 記示元件追加1个蓝色的方框) |

● 功能键元件

用于切换至 [7 检查 2] 和 [1 等待] 画面。

功能键元件的属性设定为:

| 画面名称 | Previous Screen | Wait Screen |
|------|-----------------------|----------------|
| 功能键 | 切换基本窗口 [7 检查 2] | 切换基本窗口 [1 等待] |
| 标签 | 使用标签 | 使用标签 |
| | 0: Previous Screen | 0: Wait Screen |
| | 1: Previous Screen | 1: Wait Screen |
| 图形 | 使用向量图, CTRL_BAR001.vg | |

PLC 控制设置

本工程 HMI 画面的切换是由 PLC 控制的,此功能需要用 "PLC 控制"元件进行设置。

使用该元件可执行基本窗口切换和输出当前窗口编号的功能。此时指定寄存器地址默认字数为 2,即 当指定寄存器的值发生改变,且值为一个有效的窗口编号时,系统会自动将画面切换到该窗口编号 对应的窗口画面。由梯形图可知,在本工程中使用 D_word 0 为对应画面的编号值,用 D_word 11 为输出窗口编号地址。

● 窗口切换

在【工程数据库】里选择 "PLC 控制" 元件:

| D:\car\ca | r.nbp - [car.nbp *] | - 🗆 🗙 |
|---------------------------------------|---|--------|
| 🔚 文件(E) 🖇 | 编辑(E) 查看(⊻) 画面(P) 绘图(D) 元件(I) 工具(I) 选项(O) 窗口(W) 帮助(H) | - 8 × |
| i 🖪 📂 🖬 👔 | PIC按斜 | E E |
| i el el al 1 | | P ₹ |
| in m m | 编号 触摸屏编号 地址信息 PLC地址 控制事件 | |
| 1 | | 2 |
| 元件库窗口 | | × |
| 通 | | ^ |
| | | |
| | | |
| PL | | - |
| 切 | | |
| | | ~ |
| 立本库 地 | | × |
| | | |
| | | ^ |
| ▲ 据整信自答 車 | | |
| A A A A A A A A A A A A A A A A A A A | | d |
| 250 | 增加 删除 全部删除 修改 导入 导出 确定 | ~ |
| アルの控制 | | |
| 就绪 | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | |
| 报警信息登 事 录 PLC控制 就绪 | 增加 删除 全部删除 修改 导入 导出 确定 ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | |

选择添加后,在打开的窗口里进行如下设定:

| PLC控制 | | | 1 |
|--------|------------|---|-------------------------|
| PLC控制执 | 行触摸屏: HMIO | • | |
| 触摸屏 | HMIO | • | PLC编号 0 · |
| 地址类型 | D_word | • | 地址 0 |
| 编码格式 | BIN | • | 格式 (范围): DDDDD (032767) |
| 字数 | 2 | * | ▶ 使用地址标签 |
| 控制类型 | 切换基本窗口 | | • |
| 宠 | | | |

确认后在 PLC 控制里会生成一个新事件:

| | | | | PLC控制 |
|--------|----------|-------------|--------|-------|
| 控制事件 | PLC地址 | 地址信息 | 触摸屏编号 | 编号 |
| 切换基本窗口 | D_word:0 | HMI0:PLC0:0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| 切换基本窗口 | D_word:0 | HMIU:PLCU:U | a di U | U |

● 窗口编号输出

使用同样方法添加另外一项控制事件,使 HMI 将当前的窗口编号输出到 PLC:

| 了触摸屏: HMIO | • | | | |
|-------------|---|--|--|---|
| HMIO | - | PLC编号 | 0 | |
| D_word | • | 地址 | 11 | |
| BIN | • | 格式(范目 | 1):DDDDD | (032767) |
| 1 | - | ┏ 使用 | 也址标签 | |
| 输出到PLC (当前基 | 本窗口 | 1编号) | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | T触摸屏: HMIO HMIO D_word BIN 输出到PLC(当前基 | T触摸屏: HMIO ・ HMIO ・ D_word ・ BIN ・ M出到PLC(当前基本窗) | T触摸屏: HMIO ・ HMIO ・ PLC编号 D_word ・ 地址 BIN ・ 格式 (范記 1 - 厂 使用 輸出到PLC (当前基本窗口编号) | T触摸解: HMIO ・ HMIO ・ PLC编号 0 D_word ・ 地址 11 BIN ・ 格式(范围):DDDDD 1 - 厂使用地址标签 输出到PLC(当前基本窗口编号) |

PLC 控制设定结束

0

1

PLC控制 编号 触摸屏编号 PLCthtl 控制事件 地址信息 HMI0:PLC0:0 D_word:0 HMI0:PLC0:0 D_word:11 0 0 切换基本窗口

关于 PLC 控制的详细说明,请参阅 NB-Designer 用户手册【3-8-5 PLC 控制】章节

输出到PLC(当前基本窗口编号)

4-5 HMI 属性

| | | - | | _ | | | | | | |
|---|-------------|-----|---------|---|------|------|----|-----|-----|---|
| | 显示任务栏 | _ | 背景颜色 | * | 按钮位 | 置 | | 左 | | |
| A | 使用触控指示 | * | 定义区域颜色 | + | 文本对: | 齐方式 | | 左 | | * |
| N | 包含CPU指示灯 | 0 | PU指示灯颜色 | | 隐藏快 | 先窗口打 | 安钮 | 隐藏伯 | 务栏按 | 钮 |
| 4 | 包含报警指示灯 | 1 | 警指示灯颜色 | + | 菜单 | | ~ | 任务相 | - | ~ |
| N | 使用快选窗口 | 触热 | 指示灯边框颜色 | - | | | - | | | 2 |
| Г | 仅显示快选 | 角虫 | 空非工作区颜色 | | < | 2 | | < | 3 | |
| | HI LI LI LI | 自由 | 控工作区颜色 | * | | 颜色 | + | | 颜色 | |
| 按 | 钮区域尺寸 宽度 | 140 | 高度 32 | | 字号 | 24 | * | 字号 | 24 | - |

1 在 "HMI 属性" 窗口中选择 "任务栏" 页, 本工程选择不勾选 "显示任务栏"。按确定按钮保存设置。

2 在"HMI属性"窗口中选择"触摸屏扩展属性"页,本工程勾选"使用初始化宏",并设置"初始化窗口 名称"为[1等待] 画面。按确定按钮保存设置。

| mI属性 | | | | | | | | |
|----------------------|------------|---------------|------------|--------|----------------------|----------------|---------------|-----------------|
| 用户权限设置 触摸屏 | 閏 任务栏 | 历史事件存 触摸屏: | 結│ 扩展属性 | 打 生 | 印设置 触摸屏系 | 串口1 统信息1 | 设置 文本 | 串口2设置 用户等级设置 |
| ▶ 『新光节龍』 | 10 | 分钟 🗆 | 报警/事 | \$件发 | 这生时自动打 | J开背光: | 灯 视频 | 複式 PAL · |
| □ 屏幕保护 | 0 | 分钟 屏 | 保使用智 | βD | 0:Frame0 | × 🔽 | 屏保结束 | et 时返回原窗口 |
| ☑ 允许上传 | 密码 | 888888 | | | 操作日志 | 存储设定 | I | |
| ☑ 允许反编译 | 密码 | 888888 | | | 存储设备 | SD卡 | | Ŧ |
| 使用语种数 8 | Ŧ | 默认语种 | 1 | Ŧ | 子目录名 | Record | | |
| 语种设置 | 系统 | 滚动条宽度 | 20 | | 存储方式 | 分天存 | 储 | Ŧ |
| ▶ 使用初始化 | 宏 mac | oro_0.c | | • | 批量存储 | Default | | 保存毫秒值 |
| □ 使用蜂鸣器 | 汉字 | 输入框高度 | 24 | | 最大存储 | 長制 0 | | 天 |
| □ 事件使用外 | 部时钟 | | | | 注意:最大 | 存储限制 | 则为0代表 | 天 限制 |
| ▶ 矢量字体边 | 缘模糊 | 处理 🗌 屏 | 幕翻转显 | 眎 | | | | |
| 公共窗口 <mark>属性</mark> | 显示在 | 基本窗口以 | ሾ | | | • | 一元作 | #无效标记颜色 |
| 弾出窗口属性 | 显示在 | 最上层 | | | | • | | 光 标颜色 |
| 初始窗口名称 | 10:1等 | 待 | ••••• | • | 文 <mark>件浏览窗</mark> | 5 :File | List Win | wob |
| · 公共窗口名称 | 1:Comr | non Window | ••••• | - | · 操作确认窗 | D 7:Cor | nfirm Actio | on Window |
| 快选窗口名称 | 2:Fast \$ | Selection | | - | 权 <mark>限等</mark> 级窗 | 🗆 9:Log | jin Windo | W |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | and the sales | |
| | | | | | | | 備定 | |

当 HMI 没有建立窗口画面时, "初始窗口名称"默认为"0:Frame0"。当用户建立了窗口画面后, 该窗口的序号和名称将出现在"初始窗口名称"的下拉菜单中。

4-6 保存和载入项目

本节说明如何保存和打开创建的数据。同时还介绍了方案测试功能和 PLC 手持编程器功能。

● 保存项目

1 从主菜单中选择[文件]-[工程另存为]。将显示[工程保存路径]对话框。



2 指定 [文件保存] 位置,并输入文件名。单击 [确定]。 NB-Designer 工程文件被保存。

| 工程保存路径 | | | | | | ? 🛛 |
|--------------------|----------------------|---------|---|----------|-------|-----|
| 查找范围(I): | Car | | - | - 🗢 🗈 | 💣 🎟 • | |
| 1000 我最近的文档 | HMIO image tar | | R | | | |
| () 桌面 | itemp 🗁 vg | | | | | |
| 我的文档 | | | | | | |
| 夏 夏 我的电脑 | | | | | | |
| 國上 部居 國 日 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 工程名称 | car.nbp | | _ | 确定 | 取消 |

- 打开项目
 - 1 从主菜单中选择 [文件] [打开工程]。将显示 [打开]对话框。



2 指定 [查找范围] 位置,并选择文件名。单击 [打开]。打开 NB-Designer 工程文件。

| 打开 | | ? 🛛 |
|---|--|--------------|
| 查找范围(I): | 🔁 car 💌 🗲 🖻 | D 💣 🎟 - |
| HMIO image tar temp vg car.nbp | | |
| 文件名 08): 文件类型 (8): | car.nbp NB-Designer Project File(*.nbp) | 打开 (0) 取消 |

参考信息

关于文件的操作不能通过网络执行。

在工程名和工程路径中勿使用赖于地域的字符。

● 测试功能

创建的画面可在 NB-Designer 内进行检查显示效果。无需连接至 PLC 即可执行测试。从主菜单中选择 [工具] - [编译]。编译成功后,选择 [工具] - [离线模拟],单击右键,选择 "close" 可以退出模 拟。注意每次更改设置或工程后需要重新编译再进行模拟。

离线模拟可方便用户直观的预览画面的效果而不必每次下载程序到触摸屏中,可以极大的提高编程 效率。但是离线模拟只能够反映工程画面显示效果,本工程由于涉及到 PLC 设备数据的采集和输入 输出控制,组态工程需要下载到 HMI 里面运行,并与 PLC 设备建立通信才能看到实际的运行结果。 如果用户只想查看画面制作的效果,可以在公共窗口中放置一个数值输入元件,地址设置为(举 例):LW0,然后在 PLC 控制元件中添加一个相同地址,控制事件为【切换基本窗口】的控制条 件。这样就可以在离线模拟时,在数值输入元件中输入 10 ~ 17 来查看所制作的各个窗口了。确认 无误后删除数值输入元件及添加的控制条件即可。



有关模拟操作的详情,请参阅 NB-Designer 用户手册【3-14 模拟】章节。



| 5-1 | 准备 | | • • • • • • • • • • • • • • • • | 5-2 |
|-----|---------|------|---------------------------------|---------|
| 5-2 | 运行 NB7W | | | 5-5 |

5-1 准备

本节说明了如何在主设备侧 (CP1E) 开始运行, 然后准备将画面数据传送至 NB7W。

连接 CP1E 和个人计算机

使用 USB 电缆将 CP1E 连接至个人计算机。



a. 个人计算机 b. USB 电缆 c. CP1E

注 首次将 CP1E 连接至个人计算机时,需要安装 USB 驱动程序。有关安装 USB 驱动程序的详情,请参阅 SYSMAC CP 系列 CP1E CPU 单元使用手册。

连接 CP1E

CX-Programmer 是一个编程工具 (软件),用于创建由 CP1E 执行的梯形图程序。除了编程功能之外,它还能提供其他用于设置和运行 CP1E 的功能,诸如调试程序地址,现在值的显示、监控功能、PLC 设置以及通过网络进行远程编程和监控等。有关使用 CX-Programmer 的详情,请参阅 SYSMAC CX-Programmer 操作手册。

将程序传送到 CP1E 上,然后开始运行 CP1E。使用 CX-Programmer 创建 CP1E 程序。



启动 CX-Programmer,然后打开创建的程序。

2 在 CX-Programmer 中,从主菜单中选择 [PLC]-[Work Online] (在线工作)。

| 🛄 car - CX-Programmer - [car.车库 | 门控制梯形图. 车库门控制 [梯形图 | 됨]] |
|--|---------------------------|-------------------|
| 📅 文件(F) 编辑(E) 视图(V) 插入(I) | PLC 编程(P) 模拟(S) 工具(T) | 窗口(W) 帮助(H) |
| 」D ☞ 🖬 🗠 🎒 🔂 🐇 🖻 🛱 | ▲ 在线工作 (W) Ctrl+W | N 8 N 🛛 🖄 🐁 🖷 |
|] < << < < ≥ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ | | , |
| 📗 🖻 🖓 🖓 🖓 🖓 😭 🖄 🗒 🕐 🛙 | 监视 @) | ▶ 🗷 🗐 📑 🕼 🗞 🕨 🔲 🚺 |
|]] 幸 幸 国 智 本 % % % | 淄编译所有的PLC程序(▲) F7 | |
| | 程序检查选项 U | |
| | 在所指定し | |
| □-mmm car[CP1E] 密线 | 内存分割にし | ▶ 库[]控制] |
| 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 | 传送 (R) | ▶ 形图 |
| | 部分传送 (2) | T000 |
| | 保护的 | |
| 🗆 😨 车库门控制梯形图 (00) | 清所有内存区C) | 77772 × 2 188 + |

| 3 从主菜单中选择 [PLC] - | [Transfer] (传送)- [To PL | C](至 PLC)。 |
|---------------------------------------|-------------------------------|---|
| 🛄 car - CX-Programmer - [[运行中] | - car.车库门控制梯形图.车库门控 | 制 [梯形图]] |
| 🛄 文件(F) 编辑(E) 视图(V) 插入(I) | PLC 编程(P) 模拟(S) 工具(T) 窗 | ĵ口(W) 帮助(H) |
| | ▲ 在线工作 (¥) Ctrl+W 自动在线 (¥) | ? №? 🛛 🕭 歳 🎭 🖷 🐰 |
| ୁ < < | 品作措式── | ╞┍╺╱╉┋╤└┕╳║╠ |
| 🔁 🗛 🥋 🖓 🖓 🕼 🛱 🕅 🕅 | 监视(2) ▶ | 3 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I |
|]] 肆 肆 亘 월 ▲ % % % | 编译所有的PLC程序(A) F7 程序检查选项(C) | |
| | 程序指定① | 库门控制梯形图] |
| □ 驫 + 中门 □ ☴ car[CP1E] 运行模式 | 内存分配(2) | 库门控制] |
| ····································· | (6送 02) ▶ | E FIFLC (T) Ctrl+T |
| | | B C T C L C L C C C C C C C C C C C C C C |
| | iking) 🖡 | |
| 4 遵循屏幕上显示的说明步 | 骤来传送数据。 | |

5 从主菜单中选择 [PLC] - [操作模式 (M)]-[运行 (R)], CP1E 开始运行。

| 📟 car - CX-Programmer - [[运行中] | - car.车库门控制梯形 | 图. 车库门搭 | 2制 [梯形图]] |
|--------------------------------|------------------------|---------|-------------------|
| 🛄 文件 (F) 编辑 (E) 视图 (V) 插入 (I) | PLC 编程(P) 模拟(S) | 工具(T) 胬 | 笥口(W) 帮助(H) |
|]] D 😅 🖬 🖧 🖨 🖻, % 🖻 🖻 | ▲ 在线工作 (W) 自动在线 (N) | Ctrl+W | 🤋 🕅 🙆 🍰 🖏 🛤 |
| I a 🔍 Q 9, III 🤓 🖽 📕 🕅 | | | |
| | 操作模式 @/ 监视 @) |) | > 票 编程 (U) Ctr1+1 |
| | |) 77 | 🚃 监视 (M) Ctrl+3 |
| | 程序检查洗顶(K) | | 🚃 运行 ß) Ctrl+4 📐 |
| | 程序指定 (I) | | 军门控制梯形图] |
| | 内存分配(2) | 1 | ▶ 库门控制] |

5-1 准备

连接 NB7W 和个人计算机

● 使用 USB 电缆连接 NB7W 和个人计算机

可将由 NB-Designer 创建的画面程序传送至 NB7W。

注 可使用任意标准 USB 电缆。 请使用长度为 5m 或以下的 USB 电缆。



- 注 要通过 USB 连接 NB7W 和个人计算机,则个人计算机上必须安装有 NB7W 的 USB 驱动程序。当 NB-Designer 在个人计算机上首次启动时,需要安装 USB 驱动程序。有关 USB 驱动程序的详情,请参阅 NB-Designer 用户手册。
- 使用以太网连接 NB7W (NB□□ TW01B(-V1) 支持以太网连接)和计算机



- 1 在 NB-Designer 【HMI 属性】—【触摸屏】中设置 HMI 的网络地址。(例, IP: 192.168.250.1 子网掩码: 255.255.255.0 网关地址: 0.0.0.0)
- 2 将 HMI 本机的 DIP 拨码开关设置为 1 ON, 2 ON 的设置模式,进行网络参数设置:可对带以太网口的 HMI 进行网络参数设置,包括 IP 地址 (IP Address)、端口号 (Port)、子网掩码 (Subnet Mask)、网关 (Gateway)。
- **3** 将该模式下网路配置与 NB 软件中 HMI 设置相同。(例, IP: 192.168.250.1 子网掩码: 255.255.255.0)
- 4 重启 HMI, 查看 IP, 子网掩码是否设置成功
- 5 将 PC 机的 IP 设置为与 HMI 的 IP 同一网段。前面 3 个数字应相同,后面 1 个数字应不同 (例,IP:192.168.250.2 子网掩码: 255.255.255.0)

6 用网线连接 HMI 和 PC 就可以进行下载工程了。

注 有关以太网连接的详情,请参阅 NB-Designer 用户手册。

5-2 运行 NB7W

本节说明如何将 NB-Designer 的画面程序传送至 NB7W。

- 1 连接 NB7W 和个人计算机。
- **2** 启动 NB-Designer, 打开创建的画面程序。
- **3** 从主菜单中选择[工具]-[编译]。编译成功后,选择[工具]-[下载]。

| nbp] | |
|---------------------------------------|--|
| 画面(P) 绘图(D) 元件(I) | 工具(<u>T</u>) 选项(<u>○</u>) 窗口(<u>₩</u>) 帮助(|
| (° ") 🙀 🙆 🖪 🖬 | 【 |
| 🛯 🖻 🙈 🥃 🕅 🕅 | ▲ 全部编译(R) |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 【× Talk编译结果(E) Ctrl+E ■ |
| | ☆ 下载(D) Ctrl+D 「 |
| HMIO | 平载方 |
| | 🚾 离线模拟(E) F5 . |
| | 🔽 间接在线模拟(<u>I</u>) Shift+F5 . |
| ND711-111000 | 直接在线模拟(N) Ctrl+F5 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| | 系统处理(<u>G</u>) |
| | HMI版本信息(<u>V</u>) |
| | nbp] 画面(P) 绘图(D) 元件(I) ● ● ▲ 。 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● |

| 选择HMI: | | | 用户选择下载: |
|--|---|-----------|--|
| HMII 站号 HMIO | HMI 描述信息 | | ☑ 用户数据文件 □ 配方数据文件 □ 启动画面数据文件 □ 清除配方数据 □ 清除历史事件数据 |
| FreeTvr | ∈库文件下载中 | | |
| 下载 | 380 | | Cance |
| 下载 当前通讯方式: U :P: NULL :OM: NULL | 38口 PORT: NULL 波特率: NULL | | Cance 下载 退出 |
| F载 当前通讯方式: p P: NULL :0M: NULL NBDow | 38日 PORT: NUL 波特率: NUL 加load [100 NBDo | wnload Me | Cance |

4 当数据传送完成时, NB7W 将开始运行。

注 如要将工程下载到 U 盘运行 (NB □□ - TW01B 支持此功能)或将工程下载到 SD 卡运行 (NB15W-TW01B-V1 支持此功能),请参阅 NB-Designer 用户手册【6-1-5 配方数据】。

此时,通过 CX-Programmer 将程序成功地传送到 CP1E,使用 NB-Designer 将工程也成功地下载到 HMI 中,按照要求将 NB 和 CP1E 以及其他设备连接后,车库门控制的示范系统工程就可以正常工 作了。

6

维护保养和故障排除

| 6-1 | 维护 . | |
|-----|-------|--------------------|
| 6-2 | 检查和 | 洁 |
| 6-3 | 故障排 | 6-6 |
| | 6-3-1 | 次件类问题 |
| | 6-3-2 | 通信类问题 |
| | 6-3-3 | 更件类问题 |
| | 6-3-4 | IDP 问题 |
| | 6-3-5 | ŧ他类问题 6-3 2 |
| 6-4 | 更换主 | 时的注意事项 |

6-1 维护

本节说明了为防止错误发生的维护方法。 始终对 PT 进行维修保养使其处于理想状态。



● 应用程序数据的备份

在发生某些故障而修理装置以及换用替代品时,请务必对应用程序数据进行备份,并妥善保管。

● 备用主体

在 NB 主体发生故障以及因背光寿命到期而难以看清画面时,为了迅速修复系统,建议您事先准备好 备用的 NB 主体。

欧姆龙承诺在制造之日起五年内维修和解析 NB 设备,包括显示屏。除电池更换外,需要维修的设备 将更换为新产品。 OMRON 执行解析以识别故障模块。(保修条件外收费)

● 电池的更换

对画面数据以外的数据,如日历、时钟等进行备份时使用的电池为锂电池。

电池在 25 ℃环境下的使用寿命约为 5 年 (1 年 = 365 天 * 每天运行 12 小时)。在温度更高的环境下 使用时,电池的寿命将会缩短。 NB10W-TW01B 型号的 NB 在出厂 5 年内可以进行返厂更换电池, NB3Q/NB5Q/NB7W/NB15W-TW □□ B 型号的 NB 不能更换电池。

6-2 检查和清洁

本节说明了对 NB 主体的检验和清洁方法

为确保始终在理想状态下使用 NB 系列,请定期进行清洁和检查。

● 清洁方法

如果显示部脏污,画面将难以看清。请定期按照下列要领进行清洁。

- 日常清洁时,请用干燥的软布干擦。脏污严重时,如果勉强干擦,可能会损伤前板。此时,请预 先用湿布去污。
- 干擦无法除污时,请用充分稀释的中性洗涤剂(2%程度)将布润湿,拧干后擦拭。
- 垃圾、乙烯制品、胶带等物长时间附着在主体上会产生污垢。有污垢附着时,请在清洁时予以去除。



切勿使用汽油、稀释剂等挥发性溶剂及化学抹布等。

● 检查方法

请每6个月~1年进行一次检查。在极端高温多湿及多尘等环境下使用时,应缩短检查的时间间隔。

● 检查项目

检查下列项目是否符合判断标准。与判断标准不符时,请改善周围的环境、重新紧固螺钉等零件, 使其符合标准。

| 检查项目 | 检查内容 | 判断标准 | 检查手段 |
|--------|---------------|------------------------------|---------|
| 供给电压 | 电源端子的电压波动 | 容许电压波动范围 (DC24V -15% ~ +15%) | 万用表 |
| 周围的环境状 | 环境温度 (操作盘内温度) | $0\sim50~^\circ\mathrm{C}$ | 温度计 |
| 态 | 环境湿度 (操作盘内湿度) | $10\% \sim 90\%$ | 湿度计 |
| | 有无灰尘 | 没有积尘 | 目测 |
| | 有无油污附着 | 油没有渗入前板与机箱之间 | 目测 |
| 安装状态 | 固定金属件等的松动 | 扭矩为规定值 | 十字头螺丝刀 |
| | 连接电缆的连接器连接状态 | 完全插入并锁定,没有松动。 | 十字头螺丝刀 |
| | 外部接线螺钉的松动 | 没有松动 | 十字头螺丝刀 |
| | 外部连接电缆的状态 | 没有断开等异常 | 目测、万用表 |
| 有寿命的对象 | 背光的亮度 | 有足够的亮度 | 目测 |
| | | 背光的寿命标准:在常温 (25 ℃)下,亮度 | |
| | | 40%,约 50,000 小时(Typ) | |
| | 电池 | 5年(常温25℃) | NB 本地时间 |



- NB 主体内的背光灯不能更换。
- 由于老化,将导致触摸点的偏移。请定期进行校准。
- 前面板剥离 / 破损, 会使防水功能丧失。当前面板有剥离 / 破损时, 请勿继续使用。
- 关于主机及废旧电池的处理,请遵守当地相关的废弃法律法规。
- 如果在易接触油或水的条件下安装本产品,请定期检查安装条件。
- 密封圈因使用环境的不同会产生老化 / 收缩 / 硬化情况, 需要定期进行检查。

6-3 故障排除

本节说明了当出现错误时所采取的故障排除措施。

在 PT 运行过程中遇到问题时,可以根据下面所罗列的问题找到相应的解决方法。

6-3-1 软件类问题

1 HMI的 USB 驱动在哪里

HMI 无法正常下载 / 上传一般是因为没有安装好 USB 驱动造成的。

安装方法:

在安装软件的过程中电脑会提示自动安装 USB 驱动,客户可按照显示的信息选择正确的安装方法,并在最后一步选择【仍然继续】就可以装好驱动了。如果自动安装不成功,也可以通过手动方式来安装。将 USB 下载线连接到屏与电脑,给屏通电,电脑右下角会提示安装新硬件,根据提示【从列表安装】USB 驱动在 NB-Designer 安装目录的 driver 文件夹里面。

2 如何在线修改用户等级密码,波特率等系统参数

这些都是由本地特殊寄存器来控制的。这些系统参数可以通过双击元件属性,选中【系统寄存器】来查找。

| <u> 教</u> 值输入元件属性 | X | | | | | | |
|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 基本属性 数字 字体 键盘设置 图形 | 2 控制设置 显示设置 | | | | | | |
| 优先级 普通 - | | | | | | | |
| (读取地址) | (写入地址 | | | | | | |
| 触摸屏 HMIO ▼ PLC 0 ▼ 編号 | 触摸屏 HMIO ▼ PLC 0 ▼ 编号 0 ▼ | | | | | | |
| 连接端口 COM1 | 连接端口 COM1 | | | | | | |
| ▶ ひ变站号 0 ▼ | □ 改变站号 0 🔹 | | | | | | |
| 地址类型 LW9000配方数据索引地 ▼ | 地址类型 FRWI ▼ | | | | | | |
| LW10017默认语种,范围:0.3, 掉电保持字长1读写 地址 LW10022窑码安全等级:0级 掉电保持字长21读写 LW10023窑码安全等级:2级 掉电保持字长21读写 LW10026窑码安全等级:2级 掉电保持字长21读写 W10026窑码安全等级:2级 掉电保持字长21读写 LW10036窑口之1作模式01:3221:4222:485字长1读写 LW10037串口2次特率 掉电保持字长21读写 LW10033串口2数增位 掉电保持字长1读写 | | | | | | | |
| ▶ 使用地址标签 | ▶ 使用地址标签 | | | | | | |
| ▶ 使用索引寄存器 | □ 使用索引寄存器 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 描述 | | | | | | | |
| | 确定 取消 | | | | | | |
| 地址类型 LW9000: | 配方数据索引地 ▼ | | | | | | |
| 地址 9000 | ▼ 系统寄存器 | | | | | | |

如在线修改密码的地址是: LW10022 ~ 10023 密码 /0 级 占用双字; LW10024 ~ 10025 密码 /1 级 占用双字; LW10026 ~ 10027 密码 /2 级 占用双字; 另外 LW10118 ~ 10143 密码 3 ~ 15 级 占用双字 *13。假如你需要修改 2 级密码,在软件上设置如下: 首先拉一个数值输入元件,选中使用【系统寄存器】,然后选择 LW10026,如下图所示:

| 志本属性 数字 字体 键盘设置 图用 | ◎ 控制设置 显示设置 |
|-----------------------------|-----------------------|
| 优先级 普通 → | |
| ☑ 读取/写入地址相同 | |
| 读取地址 | 写入地址 |
| 触摸屏 HMIO ▼ PLC ↓ 编号 ▼ | 触摸屏 HMIO ▼ PLC 编号 ▼ |
| 连接端口 None | 连接端口 None |
| □ 改变站号 0 - | □ 改变站号 0 🔹 |
| 地址类型 LW10026:密码 安全等级 🗸 | 地址类型 └₩ ▼ |
| 地址 10026 🔽 系统寄存器 | 地址 0 |
| 编码类型 BIN ▼ 字数 1 ▼ | 编码类型 BIN 🔻 字数 1 👻 |
| 格式(范围):DDDDD (010255) | 格式(范围):DDDDD (010255) |
| ▶ 使用地址标签 | ▶ 使用地址标签 |
| ▶ 使用索引寄存器 | ▶ 使用索引寄存器 |
| | |
| | |
| Ш 3 2 | |
| | |

然后在【数字】属性页里面把数据类型选【密码】,如下图所示:

| 数值输入元件属性 | | × |
|----------|----------------------|---|
| 基本属性数字字体 | │键盘设置│图形 │控制设置│显示设置│ | |
| | | |
| 数据类型 | ▼ 数据宽度 DWORD ▼ | |
| | | |

在线设置其他系统参数同理,需要注意的是:修改了以下系统参数以后,需要重启 HMI 才生效。

| | 系统参数设置 | : 以下地址需要重启以后生效 |
|-------|-------------|--------------------|
| 地址 | 说明 | 注释 |
| 10010 | 启始窗口编号 | $0 \sim 65535$ |
| 10011 | 屏幕保护(背光节能) | 0(关闭,常量,不使用屏幕保护) |
| | | 1 ~ 600 分钟 (开启) |
| 10013 | 公共窗口 / 弹出窗口 | 0:正常 |
| | | 1: 高于其它窗口 |
| 10014 | 公共窗口 / 属性 | 0:低于基本窗口 |
| | | 1: 高于基本窗口 |
| 10015 | 存储事件数 | $0 \sim 65535$ |
| 10016 | RTC 来源 | 0: PLC(Local Word) |
| | | 1: 内部 RTC |
| 10017 | 默认语种 | 0~31 |
| 10018 | 系统预留 | HMI 内部使用 |

3 用户权限和用户等级的区别

用户等级: 是有级别之分, 高等级的用户能访问低等级的窗口, 低等级的用户不能访问高等级的 窗口。用户等级可以对整个窗口加密。

用户权限:用户权限不受等级的限制,只要用户名和密码正确即可对设置了权限的元件进行操作,用户权限还可以在线增加和删除用户。用户权限只针对元件有效,和窗口密码无关。

- 4 HMI的上传密码忘记了,在线修改的密码忘记了怎么办 如果忘记 HMI的上传密码,则数据无法上传,只能重新下载工程覆盖掉原工程。 如果忘记在线修改密码,只能重新下载工程,并重新设置新密码。 所以为保证用户工程的安全性,请备份好原工程,我们无法提供解密服务。
- 注 如果是拥有密码修改小工具的客户可通过 ChangeUserPassword.exe 进行修改。NB15W-TW01B-V1 还可 通过 NBUserPermissionUpload.exe 用户信息上传工具对用户信息进行上传。
- 5 离线模拟的时候为什么不能修改系统时间 离线模拟用的是电脑的时钟,所以不能被修改,只有下载到 HMI 上才能修改。
- 6 如何使用操作员确认功能

用户在制作画面中有时候会遇到一些按钮需要第二次确认以后才能操作有效,这个时候就可以用 到操作员确认功能,该功能在控制元件,比如:位状态设定元件的【控制设置】属性页里选中 【操作员确认】,如下图所示:

| - 舳松空 | 소개품 | | |
|-------|-------------------|-------|----|
| 最小按 | エマロ 压时间(×100ms |) 0 | |
| ☑ 操作 | ■贳禰认 等待田 | 时间(秒) | 30 |
| 操作最 | 小时间间隔入 | 0 | |
| 通知功 | 能 | | |
| | | | |
| ┣ 触发 | 法宏操作(写入前 |) | |

点击该按钮就会弹出一个对话框,如下图所示:



7 打开工程时,提示:【系统不存在的字体文件】怎么办

比如:工程使用了华文楷体,而在另一台没有华文楷体的电脑上打开该工程,会提示【华文楷 体不存在】,如下图所示:

| 编译信息窗口 |
|----------------------------------|
| ASCII Keyboard |
| NUM Keyboard |
| Fast Selection |
| Common Window |
| |
| 字体文件(柴文楷体)不存在 |
| 至体文件(华文史宋)不存在 |
| 子怀艾佯 (万止姚怀) 不存在 |
| 程甲使用了系统不存在的子体艾件,建议天闭工程,安装缺少的子体艾件 |



如果想继续使用华文楷体,那么请先关闭工程,然后将华文楷体(TrueType)复制到该电脑的 【控制面板】里的【字体】里面,再次打开工程即可。

如果忽略该字体,那么编译工程的时候将华文楷体自动替换为系统存在的字体,比如:宋体。

8 报警和事件显示元件里面的地址怎么设置,报警和事件查询怎么做

报警和事件显示元件地址类型最好用 HMI 的内部寄存器 LW,地址写任意一个在该工程里面没有 使用过的地址。当我们在 HMI 上记录报警和事件的时候,一个页面肯定记录不完,这个时候就 需要做翻页查询设置,那么报警和事件显示元件属性里面的地址就起到作用了,以 LW10 为例, 如下图所示:

| 事件显示元件属性 🛛 📉 | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 基本属性 事件信息 显示设置 | | | | | | | |
| 优先级 普通 | | | | | | | |
| 读取地址写入地址 | | | | | | | |
| 触摸屏 HMIO ▼ PLC 0 ▼ 触摸屏 HMIO ▼ PLC 0 ▼ | | | | | | | |
| 连接端口 COM1 连接端口 COM1 | | | | | | | |
| L 改变站号 0 - L 改变站号 0 - | | | | | | | |
| 地址类型 Lw • 地址类型 Lw • | | | | | | | |
| 地址 10 「系统寄存器 地址 0 「系统寄存器 | | | | | | | |
| 编码类型 BIN • 字数 1 • 编码类型 BIN • 字数 1 • | | | | | | | |
| 格式(范围):DDDDD (010255) | | | | | | | |
| □ 使用地址标签 | | | | | | | |
| □ 使用索引寄存器 □ 使用索引寄存器 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 描述 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 确定 | | | | | | | |

用两个【多状态设定元件】做上 / 下翻页按钮, 按钮地址和显示元件地址设置成一样的, 最后在 【多状态设定】属性页里面设置成如下图所示:

注 递加上限值是由客户最多想记录多少条事件来决定的, 递减的下限值建议设置为 0。

| 多状态设定 | 元件属性 | | | | | |
|------------------------------|----------------------------------|----|------------|-----------|--------|---|
| 基本属性 | 多状态设定 | 标签 | 图形 | 控制设置 | 显示设置 | |
| 设定方式 | 递加 | | | | • | |
| 递加值 | 1 | | 上限 | 10 | | |
| 迟滞时间 | 0.1 sec | • | 执行速度 | 0.1 sec | • | |
| | | | | | | |
| 多状态设定 | 元件属性 | | | | | × |
| 多状态设定 基本属性 | 元件属性 多状态设定 | 标签 | 图形 | 控制设置 | 显示设置 | |
| 多状态设定 基本属性 设定方式 | 元件属性 多状态设定 递减 | 标签 | 图形 | 控制设置 | 显示设置 | |
| 多状态设定 基本属性 设定方式 递减值 | 元 件属性 多状态设定 递减 1 | 标签 | 图形 下限 | 控制设置 0 | ↓ 显示设置 | |

9 事件查询为什么记录少一条

客户在设置翻页查询的【多状态设定元件】,将其下限设置为1而导致记录少一条,正确的设置 如下图所示:

| 多状态设定 | 2元件属性 | | | | | |
|-------|---------|----|------|---------|------|--|
| 基本属性 | 多状态设定 | 标签 | 图形 | 控制设置 | 显示设置 | |
| 设定方式 | 递减 | | | | • | |
| 递减值 | 1 | | 下限 | 0 | | |
| 迟滞时间 | 0.1 sec | • | 执行速度 | 0.1 sec | • | |

10 如何让事件记录里面的时间和 PLC 里面的时间同步

在【HMI属性】——【触摸屏扩展属性】里面选中【事件使用外部时钟】,如下图所示:

| HIII属性 | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------|----|-------------------|------------------|-------------------|--|
| 用户权限设置 触摸屏 日 | E务栏 | 历史事件存储 触摸屏却 | ∦ ↑展属性 | 串口 | □1设置 触摸屏系: | 串口2设置 统信息文本 │ | 扩展存储器 用户等级设置 | |
| ☑ 背光节能 | 10 | 分钟 🗆 : | 报警/事 | 件发 | 这生时自动打 | 开背光灯 视 | 频模式 PAL 👻 | |
| □ 屏幕保护 | 0 | 分钟 屏傍 | 限使用窗 | | 0:Frame0 | ▼ 🔽 屏保结 | 束时返回原窗口 | |
| ☑ 允许上传 | 密码 | 888888 | | | - 操作日志為 | 与储设定—— | | |
| ☑ 允许反编译 | 密码 | 888888 | | | 存储设备 | USB DISK1 | • | |
| 使用语种数 8 | - | 默认语种 | 1 | Ŧ | 子目录名 | Record | | |
| 语种设置 | 系统 | 滚动条宽度 | 20 | | 存储方式 | 分天存储 | - | |
| □ 使用初始化% | 2 | | | Ŧ | 批量存储 | Default 🔹 | □ 保存毫秒值 | |
| 「使用蜂鸣器 汉字输入框高度 ²⁴ 最大存储 | | | | | | 限制 0 | ж | |
| ☑ 筆件使用外部 | ☞ 筆件使用外部时钟 注意:最大存储限制为0代表无限制 | | | | | | | |
| ☑ 矢量字体边线 | 象模糊 : | 处理 🗌 屏幕 | 翻转显 | 示 | | | | |

同时,需要将 PLC 内部时钟寄存器数据传送到本地寄存器 LW9010-9017。详情请参阅 NB-Designer 用户手册的【3-15 下载】章节。

| LW9010:本地时间秒 范围:0-59 字长1 只读 |
|-------------------------------|
| LW9011:本地时间分 范围:0-59 字长1 只读 |
| LW9012:本地时间时 范围:0-23 字长1 只读 |
| LW9013:本地时间日 范围:1-31 字长1 只读 |
| LW9014:本地时间月 范围:0-11 字长1 只读 |
| LW9015:本地时间年 范围:0-9999 字长1 只读 |
| LW9016:本地时间星期 范围:0-6 字长1 只读 |
| LW9017:本地时间毫秒 范围:0-999 字长1 只读 |
11 为什么选择了存储但是历史事件存储不了

很多时候客户选择了存储,但软件里面的保存条数默认为 0,客户没有修改成自己需要的条数, 所以导致存储不了,遇到这样的问题只要设置保存的条数就可以了。在【HMI属性】---【历史 事件存储】,如下图所示:

| H | I属性 | | | | × |
|---|-----------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------|
| | 触摸屏 用户权限设置 | 任务栏 触摸屏扩展属性 量 历史事件存储 目 | │ 触摸屏测 8口1设置 | 系统信息文本 用。 串口2设置 主 | 户等级设置 |
| | ☑ 保存到前 | 方数据区 | □ 保存到外 | 小部设备 | |
| | 保存条数 | 0 | 存储设备 | USB DISK1 👻 | |
| | 起始地址 0 | | | CSV文件 「 保存電 | 砂值 |
| | 结束地址 | 0 | _{于日永石} 存储方式 | 分天存储 | Ŧ |
| | 地址格式 | DDDDDD | 批量存储 | Default | Ŧ |
| | 毎条亊件长 | 度为16 Word | 最大存储 | 良制 | |
| | 注意:保存 示元件有效 | 到配方数据区只对亊件显 | 注意:最大 | 存储限制为0代表无限 | 制 |

12 HMI 提示 RTC Device error 的原因和处理方法

HMI 提示 RTC Device error 可能是时钟芯片坏了。

如没有使用配方元件或者系统时间,可以将此信息屏蔽掉,不会影响其他操作,屏蔽的方法是: 在工程的公共窗口放置一个【位状态设定元件】,地址为 LW.B 9298.0,设定类型为【打开窗 口时置开】状态。

13 显示负数时少了一位,或者显示"****",需要如何设置

在软件中数据类型为十进制时,负号需要占一个位,所以整数位要多加一位。

14 用 PLC 控制实现画面切换时,为何不能重复进入设置的画面

可能是设置画面切换的 PLC 地址的值没有变化,当使用 PLC 控制切换画面后并通过其他方式 (如切换画面按钮)离开此画面,但此时 PLC 地址的值并没有变化,所以使用 PLC 控制无法重 复进入该画面。

解决的方法:在离开指定画面窗口增加一个【多状态设定元件】,地址和【PLC 控制切换画 面】里的地址相同,属性为【窗口关闭时设定值】(这个值可以可设定为负值)。

15 用直接窗口调用画面,目标画面显示不全是怎么回事

直接窗口调用目标画面是以目标画面的左上角为原点,当直接窗口元件的尺寸小于目标窗口时就 可能造成显示不全,所以在编辑目标窗口时要以左上角为原点放置元件并保证目标窗口的尺寸和 直接窗口元件的尺寸一致。

16 画面上元件如指示灯,按钮等元件显示不了,而离线模拟正常

可能是 HMI 与下位机通信没连上所致,如果没有通信上,且画面上元件使用了下位机的地址,则指示灯或按钮等元件就不能正常显示,此时只需要排除通信问题即可解决问题。如何解决通信 连不上的,可参阅本手册通信类问题。

17 HMI 可以在不断电的情况下重新启动吗

在不断电的情况下有2种重启方法:

方法 1: 按一下 HMI 后背板处 RESET 按钮重启触摸屏。

方法 2: 在画面上做一个【切换开关】元件,地址为 LB9045,当 LB9045=1 时 HMI 重启。

注 NB15W-TW01B-V1 无 RESET 按钮,不支持按键重启功能。

18 报警产生时如何触发 HMI 的蜂鸣器发出声音

在报警登录里面设置蜂鸣器报警,鸣响的时间可以按用户需要设置,如下图:

| 报警信息 | | | | | × |
|---------|--------|-------|-------|------|------|
| 报警执行触续 | 莫屏: | HMIO | - | 类别: | 0 • |
| _PLC地址— | | | | _ | |
| 触摸屏 | HMIO | - | PLC编号 | 0 | - |
| 地址类型 | LB | - | 地址 | 0 | |
| 格式 (范围) | : DDDD | (0999 | 19) | | |
| ┏ 使用地類 | 止标签 | | 地址核 | 一〇〇〇 | |
| | | | | | |
| 触发: | 03 | ff (| 关 | | |
| ☑ 触发 | 蜂鸣器 | 呜 | 前时间 1 | | 秒 |
| | | | | | |
| 内容 | | | | | ~ |
| < | | | | | > |
| ▶ 「 使用文 | 本库 | | · [| 使用的 | 劉型字体 |
| 语种: | Ì | 吾种1 | Ψ | 向量 | 字体 |
| (文本库 | | 设置 | 字体 | | J |
| 声音—— | | | | | |
| ┏ 使用フ | 吉音 | | 选择) | 吉音 |] |
| | | | 播放声 | 音 | 停止播放 |
| | | | 确定 | | 取消 |

19 背光灯关闭,如何通过 PLC 地址来点亮背光灯 选择 PLC 控制元件,选择 【点亮背光】。如下图所示:

| PLC控制执 | 行触摸屏: HMIO | • | | |
|--------|-------------|---|-------------------------------|---|
| 触摸屏 | HMIO | • | PLC编号 0 | • |
| 地址类型 | Y_bit | - | 地址 0.00 | |
| 编码格式 | BIN | * | 格式(范围):DDD.DD (0.00511.15) | |
| 字数 | 1 | ÷ | ▶ 使用地址标签 | |
| 控制类型 | 点亮背光 | | | |
| 宏编号 | | | | |
| 执行方言 | CON CON STR | | | |

20 文本输入的汉字变成了乱码怎么回事

可能是文本输入元件或者记事本元件使用了矢量字体导致的。输入中文的时候,文本输入元件和 记事本元件不支持矢量字体,只能用点阵字体。如下图所示:

| 文本输入: | 元件属性 | × |
|-------|-----------------------------------|---|
| 基本属性 | · 字体 键盘设置 图形 控制设置 显示设置 | |
| | 字体类型 ● 使用矢量字体: ● 欠支持ASCII字符 | |
| | 字体属性 | |
| | 字体: 宋体 ▼ | |
| | 大小: 16 • 对齐方式: 左对齐 • | |
| | 颜色: _ 颜色 - | |

21 密码输入正确后如何直接跳转到相应的画面

在画面上放置一个"功能键"元件,并在"功能键"元件上面叠加一个"触发触控"元件,假设" 触发触控"元件的设备地址为 LB10,"触发触控"元件触发方式为 OFF->ON,在密码输入的数 值输入元件属性的控制设置里选择触发寄存器操作,属性设置为写入后通知 LB10 置 ON。当输 入密码后如果正确则可直接跳到功能键所切换的画面。

说明: 触发触控元件的功能相当于用手去点击触发触控元件所覆盖的区域, 当触发条件满足后, 此区域内的元件被执行。

22 宏程序编译时提示 "warning: no newline at end of file" 怎么办

在编译程序时编译信息窗口出现宏指令编译警告 "warning: no newline at end of file",检查没有 发现语法错误,但编译后始终提示警告,请在宏指令的最后一行敲一个回车就行了,如下图所 示:



23 调用了宏程序后出现 "System Crash:SegV" 是什么原因

可能的原因如下:

- 1) 在宏指令中定义的地址范围超过了实际的地址
- 在使用数组数据时,使用的数组范围越界。比如:定义 int array[10];,如果使用了 array[10] 就会出现数组越界
- 3) 在做除法运算时分母为0,没做判断
- 4) 宏里面出现死循环

24 刚编辑过的工程,为什么关闭 NB-Designer 软件后不能重命名 不能直接修改工程文件名,只能通过【文件】菜单里的【工程另存为】来重命名

25 如何使用索引寄存器实现间接寻址

索引寄存器的作用:实现寄存器的间接寻址方式。

该元件的新输入 / 输出地址 = 该元件原输入 / 输出地址 + 索引寄存器字地址的值。

当勾选【索引寄存器】以后,点击箭头出现如下图窗口。

| 文本输入元件属性 | × | | | | |
|------------------------------------|---|--|--|--|--|
| 基本属性 字体 键盘设置 图形 控 | 制设置 显示设置 | | | | |
| | | | | | |
| 优先级 普通 ▼ □ 高字节/低字节互换 □ 使用Unicode编码 | | | | | |
| ✓ 读取/写入地址相同 ✓ 使用扩展Asci编码 | | | | | |
| 读取地址 | 写入地址 | | | | |
| 触摸屏 HMI0 ▼ PLC 0 ▼ | 地址设定 🔀 | | | | |
| 连接端口 COM1 | 触 <mark>摸屏 HMIO ▼ 确定</mark> | | | | |
| □ ひ変站号 0 → | PLC编号 0 ▼ 取消 | | | | |
| 地址类型 LW ▼ | 连接端口 COM1 | | | | |
| 地址 0 万系统寄存器 | ◎ (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) | | | | |
| | 地址类型 LW ▼ | | | | |
| 编码类型 BIN ▼ 字数 1 ▼ | 地址 0 | | | | |
| 格式(范围):DDDDD (010255) | 编 <mark>码类型</mark> BIN ▼ | | | | |
| ▶ 使用地址标签 | 字数 1 - | | | | |
| ▶ 使用索引寄存器 | 格式(范围):DDDDD (010255) | | | | |
| HMI0:LW:0 | ┏ 使用地址标签 | | | | |

26 如何使导入的图片不失真

图片先用画图工具裁剪,如分辨率为 800*480 的屏,需要放置一张 320*240 的图片,例如用 ACDSEE,编辑 —> 调整大小 —> 宽度为 320,高度为 240,然后再导入到组态工程里面,请 参考下图。

| Snap1 - ACDSee v3.1 |
|---|
| 文件(E) 编辑(E) 查看(W) 缩放(Z) 工具(I) 插件(P) 報助(H) |
| □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ○ ○ ○ ○< |
| |
| |
| ■ Snap1 [1:1]: ACD 图像编辑器 |
| 文件(E) 编辑(E) 缩放至(Z) 颜色(C) 调整(A) 过滤(I) 效果(I) 帮助(H) |
| |
| □ 【· · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 调整尺寸 |
| |
| 密度 (₩) 320 ÷ |
| |
| 「「「」」「「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」 |
| □ 保持纵横比 @): 1.333 比 1 |
| |
| 確定 |
| 型刑40(+)24688 ℃). Lanczos 取消 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

27 新建工程后系统自带的窗口分别有什么作用,可以删掉吗

系统自带的窗口最好不要删掉和改动,特别是新用户,因为每个窗口都有它特定的作用 窗口的含义如下:

窗口 0: 默认初始窗口 (Frame 0), 可以用来编辑第一幅页面。

窗口 1: 公共窗口 (Common Window), 在公共窗口里面有两个直接窗口元件用来弹出系统自带的数字键盘,并且在公共窗口里的所有元件在工程里的任意一个窗口都有效。

窗口 2: 快选窗口 (Fast Selection),用来弹出任务栏的,用户可以在该窗口里放置换页按钮。

系统自带窗口里还包含以下窗口:

数字键盘 (NUM Keyboard)

字符键盘(ASCII Keyboard)

十六进制键盘 (HEX Keyboard)

操作员确认窗口 (Confirm Action Window): 该窗口是配合控制元件里的 【控制设置】属性页 里 【操作员确认】来使用的。

如果要修改自带窗口的属性: 进去【HMI 属性】里的【触摸屏扩展属性】, 如下图所示:

| HIII属性 | | × |
|--------------------|---------------|--|
| 用户权限设置 触摸屏 日子多档 | 历史事件存储 = 串 | 口1设置 串口2设置 扩展存储器 触摸屏系统信息文本 用户等级设置 |
| ☑ 背光节能 10 | 分钟 🗌 报警/事件》 | 发生时自动打开背光灯 视频模式 PAL 🝷 |
| □ 屏幕保护 0 | 分钟 屏保使用窗口 | 0:Frame0 ▼ 🔽 屏保结束时返回原窗口 |
| ☑ 允许上传 密码 | g 888888 | 操作日志存储设定 |
| ☑ 允许反编译 密码 | д 888888 | 存储设备 USB DISK1 ▼ |
| 使用语种数 8 、 | • 默认语种 1 • | 子目录名 Record |
| 语种设置 系统 | 充滚动条宽度 20 | 存储方式 分天存储 🔹 |
| ▶ 使用初始化宏 | * | 批量存储 Default • □ 保存毫秒值 |
| 🗌 使用蜂鸣器 🛛 汉 | 字输入框高度 24 | 最大存储限制 0 天 |
| ☑ 亊件使用外部时转 | 坤 | 注意:最大存储限制为0代表无限制 |
| ▼ 矢量字体边缘模料 | 朝处理 「 屏幕翻转显示 | |
| 公共窗口属性 显示 | 在基本窗口以下 | ▼ ■ 元件无效标记颜色 |
| 弹出窗口属性 显示 | 在最上层 | ▼ 光标颜色 ▼ |
| 初始窗口名称 5:File | List Window 💌 | 文件浏览窗口 5:File List Window ▼ |
| 公共窗口名称 1:Cor | nmon Window 🔹 | 操作确认窗口 7:Confirm Action Window 🔹 |
| 快选窗口名称 2:Fas | t Selection 💌 | 权限等级窗口 9:Login Window 🛛 🚽 |
| | | |
| | | |
| | | 備定 取消 |

28 宏程序有几种触发(执行)方式

宏指令有五触方式,用可以根据自己不同需求来触方式。

方法1:【HMI属性】─>【触摸屏扩展属性】─>【初始化宏】:当HMI上电启动后,设定的宏程序 被执行一次,如下图所示:

| HIII属性 | | | |
|---|--|--|---|
| 用户权限设置 触摸屏 | 髶──────────────────────────────────── | 口1设置 串口2设置 扩展存 触摸屏系统信息文本 用户等级 | (储器) |
| ☑ 背光节能 | 10 分钟 日 报警/事件》 | 发生时自动打开背光灯 视频模式 PA | |
| ☑ 允许上传 | 密码 888888 | 操作日志存储设定 | |
| ☑ 允许反编译 | · 密码 8888888 | 存储设备 USB DISK1 子日录名 Becord | - |
| 使用语种数 8 | ★ 默认语种 1 ▼ 系统滚动多贯度 20 | 存储方式 分天存储 | - |
| ☞ 使用初始社 | 团 macro_0.c | 批量存储 Default 🔻 🗌 保存毫 | 秒值 |
| □ 使用蜂鸣器 | 對 汉字输入框高度 24 | 最大存储限制 0 | , Ξ |
| ☑ 亊件使用外☑ 矢量字体边 | ▷部时钟 1缘模糊处理 「 屏幕翻转显示 | 注意:最大存储限制为0代表无限制 | |
| 公共窗口属性 | 显示在基本窗口以下 | ▼ 元件无效标证 | 颜色 |
| 弹出窗口属性 | 显示在最上层 | ▼ 光标颜色 | |
| 初始窗口名称 | 5:File List Window 🔹 | 文件浏览窗口 5:File List Window | • |
| 公共窗口名称 | 1:Common Window 🔹 | 操作确认窗口 7:Confirm Action Window | |
| 快选窗口名称 | 2:Fast Selection 🔹 | 权限等级窗口 9:Login Window | Ŧ |
| | | 确定 | 取消 しょうしょう しょうしょう しょうしょう しょうしょう しょうしょう ひょうしん ひょうしん ひょうしん しょうしん ひょうしん ひょうしん ひょうしん ひょうしん ひょうしん しょうしん ひょうしん ひょう |

方法 2:【功能键】—>【执行宏代码】: 每点击一次功能键,执行一次宏程序,如下图:

| 功能键元件属性 |
|------------------------------------|
| 功能键 标签 图形 控制设置 显示设置 |
| ○ 切換窗口 切换基本窗口 ▼ 0:Frame0 ▼ |
| ○ 键盘功能 回车 v a v 映射键 v |
| ● 販行宏代码 macro_0.c ▼ |
| ○ 映射键盘 ▼ 禁用 ▼ |
| ○ 校准触控 |
| |
| |
| |
| |
| ○ 画笔颜色 画笔颜色 - |
| ○ 画笔宽度 1 |
| ○ 清除屏幕 |
| O打印 |
| 打印机颜色 ⓒ 单色 〇 彩色 |
| 放大倍数 1.0 ・ □ 打印表针 |
| |
| ● 目前现 ● 水平打印 圖 ■ 自动走紙 ■ 打印所有向量图 |
| |
| |
| 400.AE 463.7B |

| E的 辞 作 | 时器功能 | 显示设置 | | | | | |
|---|---|--------------|-----|--|--|--|--------------------------|
| 执行复 | R代码 m | iacro_0.c | | | | | |
| ○ 数据信 | | | | | | | |
| | 177 . | 叙佑 长度 | | ㅁ #=+++++ | | | |
| | HMIO 👻 | PLC 0 编号 | Ŧ | 自你地址 | HMIO 👻 | PLC 编号 | • 0 |
| 连接端口 | COM1 | ┏ 使用地: | 址标签 | 连接端口 | COM1 | ┏ 使月 | 月地址标签 |
| 🔲 改变) | 古号 0 | | ~ | 🔲 改变站 | ;号 0 | | Ŧ |
| 地址类型 | LB | | Ŧ | 地址类型 | LB | | Ŧ |
| 地址 | 0 | | | 地址 | 0 | | |
| 编码类型 | RIN | | ~ | 编码类刑 | BIN | | Ŧ |
| and a porting | DIN . | | | 200000000000000000000000000000000000000 | | | |
| 格式范围 |]):DDDD (09 | 3999) | | 格式范围 |):DDDD (09 | 999) | |
| 格式范围 |]):DDDD (09 | 3999) | | 格式范围 |):DDDD (09 | 999) | |
| | 3):DDDD (05 | 3999) | | 格式范围 |):DDDD (09 | 999) PLC | 0 - |
| 格式 院 围 〇 设置状 设置模式 | 3):DDDD (05 态 设置值 | 9999) | | 格式范围 |):DDDD (09 | 999) PLC 编号 | 0 + |
| 格式 応 目 〇 设 置 状 设 置 模 式 数 据 类 型 | 3):DDDD (05 态 设置值 位 | 3999) | | 格式 范围 触摸屏 连接端口 |):DDDD (09 HMI0 + COM1 | 999) PLC 编号 | 0 ▼ 月地址标签 |
| 格式応围 公 设置状 设置模式 数据类型 值 | Bit (0-5) (0-5) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (3) (4) (4) (5) (5) (6) (7) (| 3999) | * | 格式 応围 触摸屏 连接端口 |);DDDD (0~9 HMI0 - COM1 i 문 0 | 999) PLC 编号 | 0 v 月地址标签 v |
| 格式応围 〇 设置状 设置模式 数据类型 值 | 3):DDDD (05 态 设置值 位 0 | 3999) | • | 格式 応围 触摸屏 连接端口 「 改变如 地址类型 |):DDDD (0~9 HMI0 ~ COM1 LB | 999) PLC 编号 | 0 ▼ 月地址标签 ▼ |
| 格式(范围 〇 设置状 设置模式 数据类型 值 | 2000 (0-5 3):DDDD (0-5 态 设置值 位 0 | 9999) | * | 格式応围 触摸屏 连接端口 □ 改变站 地址类型 地址 |):DDDD (09 HMI0 ▼ COM1 I号 0 LB 0 BIN ▼ | 999) PLC 编号 厂使用 | 0 ▼ 月地址标签 ▼ ▼ |
| 格式応目 〇 设置状 设置模式 数据类型 值 | 2000 (0-5 3):DDDD (0-5 态 设置值 位 0 | 3999) | | 格式応围 触摸屏 连接端ロ 「ひ交望 地址类型 地址 編码类型 格式応雨 |):DDDD (09 HMI0 ~ COM1 ; | 999) PLC 编号 「 「使戶 字数 939) | 0 ▼ 月地址标钮 ▼ 1 ▼ |
| 格式 応 目 〇 设置状 设置模式 数据类型 値 | 2000 (05 态 设置值 位 0 | 3999) | * | 格式 萨围 触摸屏 连接端口 口 改变望 地址类型 地址 编码类型 格式 萨围 |):DDDD (09 HMI0 - COM1 : | 999) PLC 编号 厂使 学数 999) | 0 v 日地址标签 v 1 v |

方法 3: 【定时器】 —> 【执行宏代码】: 由时间来控制触发执行宏程序。

方法 4: 【PLC 控制】—> 【执行宏代码】: 由 PLC 地址控制执行宏程序。

| PLC控制 | | × | | | |
|---|--|---|--|--|--|
| PLC控制执行 | | | | | |
| 触摸屏 | HMIO マ PLC编号 O | Ŧ | | | |
| 地址类型 | LB · 地址 0 | | | | |
| 编码格式 | BIN 格式(范围):DDDD (09999) | | | | |
| 字数 | 1 • 使用地址标签 | | | | |
| 控制类型 | 执行宏指令 | • | | | |
| 宏编号 | macro_O. c 🔹 | | | | |
| 执行方式 | ℃ ON <-> OFF - | | | | |
| | 声音 当前声音: 选择声音 播放声音 停止播放 | | | | |
| | 打印选项 | _ | | | |
| 打印机颜色 放大倍数 打印页面 C 当前页 C 换纸打 | ● ● ● ● 彩色 ■ 网络打印 1.0 ● 打印支本 ● 打印表针 ● 打印為教图 ● 打印所有位图 ● 打印所有向量图 ● 打印背景颜色 | - | | | |
| 打开地址标 | 京签库 确定 取消 | | | | |

方法 5: 【事件信息登录】—> 【执行宏代码】: 由事件来触发执行宏程序,当设置的事件条件满足时,宏程序被执行。_____

| 事件 | | |
|------------|----------------|--|
| 事件执行触摸屏 | ≩: HMIO ▼ | • 类别: 0 ▼ |
| -thttl- | | ~ 触发功能 |
| 触摸屏 | emio 🔺 | ▼ 执行宏代码 macro_0.c ▼ |
| PIC编号 0 | | □ 弾出窗口 0:Frame0 - |
| MENT AND A | · | ④ 确认时弹出 C 触发时弹出 |
| - 数据类型 1 | <u>v</u> • | □ 「 写入数据 □ |
| 地址类型 I | .B - | 触摸屏 HMI ▼ PLC编号 0 ▼ |
| 地址 0 | J | 地址类型 LB - 地址 0 |
| 格式(范围):DD | DD (O9999) | ▶ 使用地址标签 格式(范围):DDDD (09999) |
| 编码格式 🔤 | IN ▼ 使用地址标签 | ☐ 触发蜂鸣器 鸣响时间 1 ₹ |
| | | 文字 |
| 事件触发状态 | ○开●关 | 0000 |
| 条件 < | ▼ 0 | |
| ┏ 范围取值 | 下限 0 | |
| | 上限 0 | |
| 打印 🦵 触发 | 时打印 | |
| ┣ 恢复 | 正常时打印 | |
| 声音 | | < > |
| ▶ 使用声音) | 库 选择声音 | □ 使用文本库 □ 使用图形字体 |
| | | ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● |
| 播放 | 停止 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| | | 设 宜于体 |
| 打开文本库 | 打开地址标签 | 经库 确定 取消 |

29 NB-Designer 支持哪几种格式的图片,如何导入各种图片 支持导入图片的格式包括: ".JPG"、".GIF"、".BMP"、".PNG"。

导入方法:

1) 新建图形,选择位图

| 新建图形 | | | | |
|------|---------------------|-------|-----|---|
| 名称 | 位图1 | 状态数 | 1 | * |
| 类型 | ● 位图 | 宽度 | 100 | |
| | ○ 向量图 | 高度 | 100 | |
| 文件名称 | D:\Program Files\TE | ST\vg | | |
| 描述 | | | | |
| | 建立 | 取消 | | |

2) 在弹出的对话框中右击选择加载位图

| | stat | eO | | |
|-----|--|----------------|---------|---|
| | | | | |
| • • | V | #1210.0 | chill y | 1 |
| | e de la come de la com | 毁切(<u>X</u>) | Ctri+X | L |
| | 43 | 复制(⊆) | Ctrl+C | |
| | | 粘贴(⊻) | Ctrl+V | |
| | 8 | 删除 | | L |
| | | 锁定 | | 1 |
| | | 加载位图(B |) | 1 |
| | | 使用扩展存 | 储图片 | |

3) 选择需要导入的图片

| 打开 | ? × |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 查找范围 (I): 🛅 katong | |
| 2469342285.gif | 🛐 pool卡通图标. png |
| 2469343176.gif | 🛐 stop-animated-gif-movies. gif |
| 2008127214842192.gif | 🛐 xj-fuben-copy_j48IjXwFxCmR. gif |
| 💽 boxing. gif | 💽 未命名1.gif |
| 💽 cartoon. gif | National State (1997) 未命名.gif |
| serror.gif | 💽 小熊. png |
| | Þ |
| 文件名 (M): 未命名.gif | 打开 (0) |
| 文件类型 (I): 图形文件 (*. bmp; *.g | if; *.jpg; *.png) 又 消 |
| | |

4) 导入成功后即可在程序中使用导入的图片

- 30 如何防止 HMI 里面的程序被上传
 - 在【HMI 属性】—>【触摸屏扩展属性】—>【上传密码】设置密码即可,如下图所示:

| 町工属性 | × |
|------------------------------------|--|
| 用户权限设置 历史事件存储 打 触摸屏 任务栏 触摸屏扩展属性 | 「印设置 串口1设置 串口2设置 触摸屏系统信息文本 用户等级设置 |
| ✓ 背光节能 10 分钟 □ 报警/事件2 | 发生时自动打开背光灯 视频模式 PAL 🝷 |
| □ 屏幕保护 □ 分钟 屏保使用窗口 | 0:Frame0 🔻 🔽 屏保结束时返回原窗口 |
| ☑ 允许上传 密码 888888 | -操作日志存储设定 |
| ▼ 允许反编译 密码 8888888 | 存储设备 SD卡 ▼ |

设置了密码以后,如果再上传就需要输入正确的密码才能上传,否则不能上传;也可以取消 【允许上传】,那么该程序就无法上传。如果选择了【反编译】并设置了密码,那么反编译的时 候就需要输入正确的密码才能反编译,如果取消【允许反编译】,那么即使工程上传了以后也不 能进行反编译。

请注意:如果工程很大且不需要反编译的话,可以通过取消反编译来节省 HMI 的存储空间。

31 如何屏蔽系统报警信息 PLC No Response

在工程的公共窗口放置一个【位状态设定元件】,地址为 LW.B 9296.2,设定类型为【打开窗 口时置开】状态。

32 如何屏蔽系统报警信息 Socket Connect Error

在工程的公共窗口放置一个【位状态设定元件】,地址为 LW.B 9296.4,设定类型为【打开窗 口时置开】状态。

33 如何实现多语言切换

通过改变特殊寄存器 LW9130 的值实现多国语言的切换;默认 LW9130=0,显示语种 1。

NB-Designer 软件最多支持 32 种语言,下面做一个中英文切换的例子:

LW9130=0: 语种 1-> 中文

LW9130=1: 语种 2--->English

1) 在文本库里建立文本,如下图:

| C. C | LATTO | | 语种2 | 语种1 | 名称 |
|--|-------|----------------------|----------------|------------|------------------|
| | | ther flock together. | Birds of a fea | 物以类聚,人以群分。 | ∃ kouyu 0 |
| | | | OFF | 关 | -) one 0 1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

6-3

故障排除

| 2.4.念切换开关儿子 | | |
|--|--|--|
| 基本属性 位状态切 | 换开关 标签 | 图形 控制设置 显示设置 |
| □ 使用标签 □ 使 | 用图型字体 向量 | 字体 🔽 使用文本库 ONE 🔹 文本库 |
| ▼ 标签越界判断 | | 当前显示语种: 语种1 ▼ |
| 标签列表 | | 标签内容 |
| <u>状态</u> 内容 0 ^土 | | × |
| 1 弁 | | |
| | | ✓ |
| | | |
| | | 复制当前标签内容到所有状态 |
| | | |
| | | ○ 使用矢量子体 |
| | | 字体属性 |
| | | 于14 • 米体 ▼ |
| | | 大小: 16 • 对齐方式: 左对齐 • |
| | | 颜色: ●颜色 ▼ 语言: 中文(中国) ▼ |
| | | □ 斜体 □ 粗体 |
| | | 复制当前字体属性至 |
| | | 每个状态 每个语种 全部 |
| < | > | |
| | | |
| | | 确定 |
| | | |
| 文本 显示设置 | | |
| 文本 显示设置 | | 内容 |
| 文本 显示设置 〇 图形模式 | 向量字体 | 内容 物以群分 |
| 文本 | 向量字体 | 内容 物以群分 |
| 文本 显示设置 ① 图形模式 [○ 标签模式 ○ 文本库模式 | 向量字体 KOUYU ▼ | 内容 物以群分 |
| 文本 显示设置 ・ 图形模式 [・ 标签模式 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | 向量字体 KOUYU ▼ 吾种1 ▼ | 内容 物以群分 |
| 文本 显示设置 ① 图形模式 ① 标签模式 ④ 文本库模式 当前显示语种: 前 | 向量字体 KOUYU ▼ 吾种1 ▼ | 内容 物以群分 |
| 文本 显示设置 ○ 图形模式 ○ 标签模式 ○ す本库模式 ③ 文本库模式 当前显示语种: 6 | 向量字体 KOUYU ▼ 吾种1 ▼ | 内容 物以群分 ▲ |
| 文本 显示设置 ○ 图形模式 ○ 标签模式 ○ 文本库模式 当前显示语种: 前 | 向量字体 KOUYU ▼ 吾种1 ▼ | 内容 物以群分 ▲ ▲ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● |
| 文本 显示设置 ① 图形模式 ① 标签模式 ① 标签模式 ① 文本库模式 当前显示语种: 計 | 向量字体 KOUYU ▼ 吾种1 ▼ | 内容 物以群分 ▲ ● ● ● ● 使用矢量字体 ● ● 使用矢量字体 ● ● 使用矢量字体 ● ● 使用矢量字体 ● |
| 文本 显示设置 〇 图形模式 〇 标签模式 〇 文本库模式 当前显示语种: 3 | 向量字体 KOUYU ▼ 吾种1 ▼ | 内容 物以群分 ▲ ● 字体类型 ● 使用矢量字体 ● 使用点阵字体 字体属性 字体: 实体 |
| 文本 显示设置 ① 图形模式 ① 标签模式 ① で文本库模式 ③ 前显示语种: 前 | 向量字体 KOUYU ▼ 吾种1 ▼ | 内容 物以群分 |
| 文本 显示设置 ① 图形模式 ① 标签模式 ① す本库模式 ③ 当前显示语种: 3 | 向量字体 KOUYU ▼ 吾种1 ▼ | 内容 物以群分 ▲ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ |
| 文本 显示设置 ○ 图形模式 ○ 标签模式 ○ 文本库模式 当前显示语种: 5 | 向量字体 KOUYU ▼ 吾种1 ▼ | 内容 物以群分 |
| 文本 显示设置 ① 图形模式 ① 标签模式 ① で文本库模式 ③ 前显示语种: 前 | 向量字体 KOUYU ▼ 吾种1 ▼ | 内容 物以群分 * * * * * * * * * * * * * |
| 文本 显示设置 ○ 图形模式 ○ 标签模式 ○ 文本库模式 当前显示语种: 5 | 向量字体 KOUYU ▼ 吾种1 ▼ | 内容 物以群分 ● ● ● ● 使用矢量字体 ● 使用点阵字体 ● ● 使用矢量字体 ● 使用点阵字体 ● 字体属性 字体: 栗体 ・ 大小: 16 • 对齐方式: 左对齐 • 颜色: ● 颜色 • 语种: 中文(中国) • ● ● 斜体 ■ 祖体 夏制当前字体属性到所有语种 |
| 文本 显示设置 ① 图形模式 ① 标签模式 ④ 文本库模式 当前显示语种: 前 | 向量字体 KOUYU F </td <td>内容 物以群分 ◆ * * * * * * * * * * * * *</td> | 内容 物以群分 ◆ * * * * * * * * * * * * * |
| 文本 显示设置 ① 图形模式 ① 标签模式 ① で 文本库模式 ③ 前显示语种: 前 | 向量字体 KOUYU ▼ 吾种1 ▼ | 内容 物以群分 * * * * * * * * * * * * * |
| 文本 显示设置 ① 图形模式 ① 标签模式 ① 文本库模式 ③ 立本库模式 当前显示语种: 前 | 向量字体 KOUYU ▼ 吾种1 ▼ | 内容 物以群分 |

2) 在画面上添加【位状态切换开关】和静态文字,标签选择使用文本库,如下图所示:

3) 在画面上添加两个多状态设定元件,地址都为LW9130,设定方式为设置常数,设置的 值分别为0和1,0表示中文显示,为1表示英语显示;通过改变LW9130里面的值即 可实现语言在线切换。



4) 当触发 English 按钮,显示英文画面,当触发中文按钮,显示中文画面;如下图所示:

- 34 当不能使用 Picbridge 功能打印时该怎么办?
 - 1) 确认勾选工程中【HMI 属性】-【打印设置】里的【开启本地打印功能】。
 - 2) 确认勾选 NB 本体在系统模式下【Enable Printer Function】。
 - 3) 初次使用 Pictbridge 打印功能时必须使用 V1.22 或以上版本的 NB-Designer 更新 NB 本体的内核及文件系统。
 - 4) 请检查打印机与 HMI 的 USB 连接线正确连接。
 - 5) 将 HMI 重启 (断开 USB 连线 -> 重启 -> 连接 USB 线)。
 - 6) 如果 E 无效请将打印机重启。
 - 7) 请检查 LB9017 是不是被设置为 ON, LB9017 的功能是屏蔽所有打印请求。即,当该位置 ON 后,打印请求都被忽略,不会调用 Pictbridge,置 OFF 后恢复。
 - 8) 如果以上都执行,但还是不能打印,请联系供应商。
- 注 NB □□ -TW □□ B-V1 不支持 PictBridge 功能。

通信类问题 6-3-2

1 PLC 和 HMI 通信不上怎么办

> 客户在使用 HMI 过程中遇到较多的问题是 HMI 和 PLC 通信的问题,遇到通信不上的时候可用 以下几步来判断:

- 检查硬件连接是否正确,尤其是通信线的制作是否正确;
- 检查 HMI 属性设置里 COM 口参数设置是否正确,如波特率、字长、效验、PLC 站号等, HMI 串口通信参数设置与下位机的设置要一致;
- 3) 通信串口是否选对了,如在软件配置选择 COM1,而实际使用了 COM2;
- 4) 用 PLC 的串口编程线先下载 PLC 程序并确保能正常下载,然后退出下载模式并使用 NB-Designer 软件的【直接在线模拟】功能,点击【工具】—>【直接在线模拟】,如 果【直接在线模拟】通信不上,可能是 HMI 和 PLC 的通信参数不一致,请检查 PLC 和 HMI 的通信参数设置:
- 5) 如果【直接在线模拟】能通信上,请检查 HMI 和 PLC 的通信线是否正确 (如果是用户 自己做的线,请排查公头、母头针脚排列对应是否错误、是否虚焊等);
- 4.1 如用以太网方式连接时请检查 HMI 与 PLC 的 IP 地址设置是否正确。
- 7) 如用以太网方式连接时请确认 PLC 是否支持 MODBUS TCP 协议或者 UDP 协议。
- 8) 如果以上都正常,但还是不能通信,请联系供应商。
- 2 翻页后元件不能同时显示,有的要几秒后才显示 可能是通信速度慢造成的,如何改善,请参考 [3 为什么 HMI 和下位机通信慢,如何提高]。
- 3 为什么 HMI 和下位机通信慢,如何提高

通信慢的原因:

- 1) 单个画面上与下位机通信元件过多,且地址不连续;
- 宏程序里直接调用过多下位机的地址,不建议直接在宏程序里使用下位机地址;
- 3) 公共窗口或其他窗口使用了过多定时器;
- 4) 使用了过多的趋势图, XY 图,历史数据显示元件等后台元件,后台元件是一直执行的
- 报警和事件信息登录地址过多且不连续;
- 6) 使用了过多 PLC 控制元件;
- 7) 现场干扰:
- 8) 使用了过多的矢量字体格式,工程中使用的字体格式尽量少;
- 9) 使用了太多的位图;
- 10) 弹出窗口过多,比如说直接窗口,间接窗口太多;
- 11) 与 HMI 通信的控制器及通信地址过多;

解决的办法:

- 1) 单个画面上与下位机通信元件尽量少;
- 2) 尽量保持同一画面与下位机通信的元件地址连续;
- 宏程序中的变量尽量使用 HMI 内部地址,如果需要触摸屏和下位机通信元件交换数据, 请用定时器或者数据传输元件的数据传输功能;
- 4) 趋势图, XY 图,历史数据显示元件等后台元件的通道数尽量少,采样时间尽量长;

6

6-3-2

通信类问题

- 5) 报警和事件信息地址个数尽量连续;
- 6) 不要使用过多 PLC 控制元件;
- 7) 通信线请使用屏蔽电缆,通信线与动力线保持 10CM 以上距离,系统接地保证可靠;
- 8) 编程时尽量使用标签字体, 少使用矢量字体, 使用矢量字体时字体格式尽量少;

4 PLC No Response: XX-XX-X 是什么意思

XX-XX-X 表示: HMI 编号 — PLC 站号 — HMI 串口号,如 00-01-01,表示编号为 0 的 HMI,使 用串口 COM1 与站号位 1 的控制器通信没连上。串口号定义为: 01/02 代表 COM1/COM2。

5 工程无法下载的原因

通过 USB 下载不了:

先检查硬件接线是否良好,然后对下面的因素进行排查;

- 1) USB 驱动没有安装成功;
- 2) USB 驱动程序被损坏,重新安装驱动;驱动在安装目录 NB-Designer/driver 目录下;
- 3) USB 下载线损坏,重新换一条 USB 线;
- 4) HMI 或电脑的 USB 口损坏;
- 5) USB 下载线有电磁干扰,保证系统可靠接地;
- 6) USB 被打印功能占用,系统设置模式下 "Enable Printer Function" 被勾选,将其取消勾选,重启 NB。(详情请参阅 NB-Designer 用户手册【第7章 Pictbridge 打印】章节)。

通过串口方式下载不了:

- 1) 【工具】菜单 —> 【下载方式选择】 —> 是否选择了【串口】。
- 2) 电脑的串口号是否正确;
- 3) 串口被占用或是电脑串口有问题;
- 4) 通信线制作错误或是焊线脱落;
- 5) 下载线插错,应该插在标有 NB 主体的 COM1 口;
- 6) HMI上的串口有问题 (串口是不支持带电插拔的,请注意人为损坏)。

通过网口方式下载不了:

- 1) 【工具】菜单 —> 【下载方式选择】 —> 是否选择了【网口】。
- 2) 【工具】菜单 —>【下载方式选择】—>IP 地址与端口号是否和 HMI 设置相同。在 HMI 系 统设置模式下可查看当前 HMI 本体的网络配置。(操作方法请参阅 NB 系列安装手册 【3-1 系统设置模式的显示方法】章节)
- 3) 电脑的 IP 地址与 HMI 的 IP 地址没有设置在相同网段内。

如果消除通讯路径中的原因后工程下载失败,请先执行以下操作,然后再下载工程。

- 1) 重新启动 NB 主体和 PC。
- 2) 重新编译工程。
- 将内核和文件系统更新为最新版本。(有关更新方法的详细信息,请参阅 NB 系列 NB-Designer 用户手册 (V106) 中的【 4-4 系统处理】章节。)

6 如何通过 HMI 的内部地址判断通信是否正常 通过某个位判断是哪个站点断开了;

串口 2: LW9432-9447, 16 个字即 256 个位,每个位对应一个 PLC。无响应 =ON,正常 =OFF。如下图:



假设 NB7W 的 COM2 口连接三个 S7-200PLC,他们的站号分别是 2、 3、 4;如果站号为 2 和 4 的 PLC 通信没连上,则内部寄存器 LW.B9432.2 和 LW.B9432.4 会自动置 ON,如下图所示:





7 PT 和 PLC 通信正常,但是有些数值显示 "****" 怎么回事 当与 PLC 通信的寄存器传来的数据超过软件里面数值显示或者数值输入设定范围的时候就会显示 "****",代表数值溢出了,用户可以在软件上把数值显示或者数值输入元件的整数位位数范围 改大就可以正常显示数值了。例如将整数位由 3 位改成 4 位。

8 使用了宏指令, PT 运行的速度变慢或宏不能正常运行, 这是为什么

- 在编写宏代码程序的时候,如果定义了大量的 PLC 或下位机的地址变量,则可能会影响 PT 的 执行速度。在执行宏程序时,处理器首先将定义的变量地址的值取回来,进行宏运算,而后再 执行输出,如果宏程序被执行的很频繁,则大量的时间被用来与下位机通信,对 PT 的整体执 行速度会有影响。
- 宏代码中的变量使用了 PLC 地址,用户可通过对特殊寄存器 LW9535 进行设置(宏的 PLC 变量通讯时间倍率,默认为 0),延长等待时间,即可建立通讯而正常执行宏。如宏不能正常运行,建议用户将其设置为大于等于 2 的数值。

6-3-3 硬件类问题

1 如何校正 PT 的系统时间

校准时间的方法有2种:

方法 1: PT 背面有 2 个拨码开关,把拨码开关的 1, 2 全部拨到 ON,重启 PT,出现 Setup 界面,如下图所示: (以 NB7W-TW01B 为例)

| NB7W-TW01B | 2000/01/01 00:00:10 SETUP |
|------------------------------|------------------------------|
| Options | |
| IP Address: 192.168.250 | . 1 Port: 0 |
| Subnet Mask: 255 . 255 . 255 | • 0 Node ID: 0 |
| Gateway: 0.0 | |
| Backlight Saver Time: 10 Min | Mute 🕼 |
| Startup Window No. 🛛 💋 | Enable Printer Function |
| | |
| | • |

点击时间元件, 输入当前时间即可。

方法 2: 建立一个新工程,在画面上做 7 个数值输入元件,地址分别为 LW10000 ~ LW10006, 分别对应秒、分、时、日、月、年、星期。通过修改这 6 个数值输入元件的值即可校准时间。

2 时间不能保存或显示的不准

时间不能保存,最主要的原因可能是电池电量不足。当 PT 供电电源断开后, RTC 需要靠 PT 主 板上的电池来供电,当电池电压过低时,可能导致时间不能保存或时钟不准确,请返厂替换。

3 触控无响应是什么原因

在操作触摸屏的时候,点击画面上的元件无响应,首先需要确保这个按钮可以被操作,如果确认 此元件是可以操作的,则有可能是触控漂移造成。触控面板是4线制精密电阻的面板,由于电阻 受温度、湿度、及电阻特性等影响,建议使用一年左右进行一次触控校正。

校正的方法: 将背面的 DIP 开关 SW1 置于 OFF, SW2 置于 ON 的位置并重启 PT。此时在画面 上可以看到 "+",用手点击 "+", PT 响应后自动切换 "+" 的位置,用户需要再次点击并连续点击 5 次后, PT 会提示校正是否成功。如果校正成功,则 PT 自动跳转到用户程序画面,如果校正不 成功,则 PT 画面会再次显示 "+" 提醒用户再次校正。

注意: 触控校正完毕后需要将拨码开关 2 拨到都为 OFF 的状态, 否则每次给 PT 送电后系统都 会提示校正。

4 PT 触控无响应或触控不灵敏,是什么原因

可能的原因如下:

- 1) 通信异常,当通信不正常的时候,触控可能无响应;
- 2) 触控漂移,由于使用环境及触控面板特性的改变,可能导致触控无响应;
- 3) 触摸面板损坏或者触控电路部分接触不良;

解决办法:

- 1) 解决通信问题;
- 2) 尝试触控校准;
- 3) 返厂检测;
- **5** PT 屏幕变暗或无背光是什么原因

我们通常所看到的 PT 显示的画面是显示在液晶里,而液晶本身不能发光,所以液晶一般都要配 合光源一起使用,目前工业 PT 产品发光的设备一般是 CCFL 或 LED 背光。 NB 系列触摸屏采用 LED 背光。

LED 背光: LED (Lighting Emitting Diode)即发光二极管,是一种半导体固体发光器件。它是 利用固体半导体芯片作为发光材料,在半导体中通过载流子发生复合放出过剩的能量而引起光子 发射,用来显示文字、图形、图像、动画、行情、视频、录像信号等各种信息的显示屏幕。一般 LED 背光灯是由一个阵列组成,比如 3*4 的阵列,总共 12 个 LED,当其中某一个或多个不能正 常发光时,屏幕也会变暗。当所有的 LED 均不能正常发光时,就表现为无背光。

黑屏可能由以下情况造成:

- 1) PT 供电电源不正常;
- 2) PT 进入屏保 (背光节能)模式;
- 3) PLC 控制元件设置了控制背光关闭功能;
- 4) 背光灯损坏或液晶面板损坏;

解决的办法:

- 1) 检查 PT 供电,用万用表测量电压是否正常及供电电源输出功率过小;
- 2) 可点击 PT 屏幕退出屏保模式;
- 3) 检查 PT 程序 PLC 控制元件是否设置了 PLC 控制关闭背光灯功能;
- 4) 与本公司客服中心联系。
- **6** PT 白屏和花屏

白屏和花屏造成的原因: PT 使用环境温度超出 PT 铭牌规定的使用范围或者液晶损坏。 解决办法:检查环境温度并与 PT 指定的温度对比或与本公司客服中心联系。

7 PT 与其他设备通信时,串口发热

检查 PT 与通信设备的接地,如果两者之间不共地,可能两者之间存在较大的电压差并造成大电 流流过而造成通信口发热。

8 PT 未正常启动

内核或文件系统可能因某些原因遭到损坏。

重写内核和文件系统。(有关重写方法的详细信息,请参阅 NB 系列 NB-Designer 用户手册 (V106) 中的 【 4-4 系统处理】章节。)

6-3-4 UDP 问题

- 7 两台 PLC 有相同的 IP 地址会造成什么后果 用户应该避免此种设置。如果有此种情况发生,NB 可能某一时刻接收其中一台 PLC 的信息,下 一时刻接收另一台 PLC 的信息。
- 2 两台 PLC 有相同的节点号会造成什么后果 用户应该避免此种设置。 如果 2 台具有相同节点号的 PLC 的 IP 地址不同,则 NB 只能连接其中在 NB - Designer 里设 置的一台。

如果 2 台具有相同节点号的 PLC 的 IP 地址相同,则 NB 可能某一时刻接收其中一台 PLC 的信息,下一时刻接收另一台 PLC 的信息。

3 有超过 32 台的 PLC 连接 NB 时会怎样 NB 不会报错,但 NB 对没有设置的 PLC 不会进行响应,因为 NB 只支持 FINS 的客户端协议。

6-3-5 其他类问题

- 直接在线模拟时,可以读 PLC 内部数据但不能修改
 检查 PLC 内部存储地址是否可以写,若地址属性为只读,那就不能修改;其次检查通信线是否 正常。
- **2** USB 的主从接口有什么区别

USB Slave 接口 (从口) 仅用来下载 / 上传及执行与 NB-Designer 软件相关的功能,还可以连接 pictBridge 协议的打印机,不能用来与下位机通信。

USB Host 接口 (主口)可以连接 U 盘进行上传 / 下载 / 运行工程以及储存有关数据,从外形上 来看,从口习惯叫法为【方口】,主口和电脑上的 USB 接口一样,习惯叫【扁口】。 USBSlave 接口如下图所示:



3 现场干扰会对 PT 产生哪些影响,如何排除干扰 在工业现场环境中,不可避免会遇到各种干扰,如果触摸屏在现场遇到如下现象可能是干扰引起的:

- 1) PT上 "PLC NO RESPONSE" 信息小窗口时断时续的出现
- 2) 变频器, 电机, 变压器等设备一启动 PT 的通信就中断
- 3) PT 死机
- 4) PT 触控变得不灵敏

干扰是个相当复杂的东西,现场常见的处理干扰方法一般有:

- 抗强电干扰,布线时将通信线,信号线,控制线等弱电信号远离强电,且最好不要和强 电线平行铺设,若有可能最好穿铁管,如果是电缆沟多层时,则需要弱电电缆铺设在强 电的下方。
- 抗柜内干扰,柜内交流线和直流线最好分线槽走,如在同一线槽则需把直流线和交流线 分开捆扎,且两者尽量远离。
- 3) 信号线抗干扰,使用屏蔽双绞线,并且屏蔽层单边接地或加磁环。
- 4) 抗变频器干扰,在变频器电源端加滤波器,用金属外壳罩住变频器。
- 5) 各个设备都要良好的接地。
- 6) PT 用单独的开关电源供电。

6-4 更换主体时的注意事项

检查中发现不良而更换主体时,请注意下述各点:

- 请预先备份 NB 主体的画面数据;
- 特别是由本公司修理时,有时会删除画面数据;
- 请务必将电源关闭后再更换;
- 更换后,请确认新的主体是否仍存在异常;
- 将不良装置退回修理时,请将详尽填写了问题内容的纸张附在主体上,并送至书后所示的本公司 分店或营业所。

手册的修订履历

手册的修订符号标注在封面左下方的 Cat.No. 之后。



| 修订符号 | 修订日期 | 修订内容 |
|------|-------------|--|
| 01 | 2011 年 10 月 | 初版 |
| 02 | 2012 年 2 月 | ・ 更改 【2 - 2 示范系统】里的梯形图。 |
| | | • 在【4 - 3 创建项目】中添加 PLC 设置, 创建宏的详细说明及向量图创建 |
| | | 的详细说明。 |
| | | ・ 在 【4 - 4 创建画面】中修正说明内容。 |
| | | • 修正 HMI 属性的截图。 |
| | | 修正【4-6保存和载入项目】的内容。 |
| 03 | 2012年4月 | ・ 添加有关 NB5Q/NB7W-TW01B 的说明内容。 |
| | | • 添加有关以太网连接及 U 盘存储的说明内容。 |
| 04 | 2012年8月 | 添加有关 NB3Q-TW00B/TW01B 和 NB10W-TW01B 的说明内容。 |
| 05 | 2012年12月 | • 更改有关背光灯、密封圈及电池的维护内容。 |
| | | • 添加有关 Pictbridge 打印功能的说明。 |
| 06 | 2012年12月 | 添加安全要点中有关电源及接线的说明 |
| 07 | 2013年4月 | 误写修改 |
| 08 | 2014年2月 | 误写修改 |
| 09 | 2017年3月 | 误写修改 |
| 10 | 2017年12月 | 误写修改 |
| 11 | 2018年4月 | 误写修改 |
| 12 | 2022年8月 | 在安全注意事项中添加了警告图形符号 |
| 13 | 2023年3月 | 添加了对 NB3Q/NB5Q/NB7W/NB10W-TW□□B-V1 的说明。 |
| 14 | 2024 年 11 月 | 通过添加支持的主机和修改错误记录进行修订。 |
| | | ・ 添加了 NB15W-TW01B-V1 的相关产品信息。 |
| | | • 误写修改。 |

| 购头欧姆龙产品的各户须知 |
|---|
| 承诺事项 |
| イナ・トローナーノン |
| 如果未特别约定,无论贵司从何处购买的产品,都将适用本承诺事项中记载的事项。 |
| 请在充分了解这些注意事项基础上订购。 |
| 1. 定义 |
| 本承诺事项中的术语定义如下。 |
| (1)"本公司产品":是指"本公司"的FA系统机器、通用控制器、传感器、电子/结构部件。 |
| (2)"产品目录等": 是指与"本公司产品"有关的欧姆龙综合产品目录、FA系统设备综合产品目录、安全组件综合产品目录、电子/机构部件综合产品目录以及其他产品目录、规格书、 |
| 使用说明书、操作指南等,包括以电子数据方式提供的资料。 |
| (3)"使用条件等":是指在"产品目录等"资料中记载的"本公司产品"的使用条件、额定值、性能、运行环境、操作使用方法、使用时的注意事项、禁止事项以及其他事项。 |
| (4) 各尸用选 : 定損各尸使用 本公可广面 的方法,包括将 本公可广面 狙装或运用到各尸生广的部件、电于电路板、机器、设备或系统等广面中。 (5) "话用姓笑" , 昌华左 "安白田诠" 巾 "太公司产品"的(a)话用姓 (b)动作 (c)不信定第二士如识克权 (d)法规法令的遗忘的现(a)诺尼タ种纲构标准 |
| |
| 对"产品目录等"中的记载内容,请理解如下要点。 |
| (1) 额定值及性能值是在单项试验中分别在各条件下获得的值,并不构成对各额定值及性能值的综合条件下获得值的承诺。 |
| (2) 提供的参考数据仅作为参考,并非可在该范围内一直正常运行的保证。 |
| (3) 应用示例仅作参考,不构成对"适用性等"的保证。 |
| (4) 如果因技术改进等原因,"本公司"可能会停止"本公司产品"的生产或变更"本公司产品"的规格。 |
| 3. 使用时的注意事项 |
| 远出及使用平公可广面则谓理胜州下发只。 (1) 除了短字值。性能指示的,使用时还必须造立"使用条件笔" |
| |
| (2) 智,位乎无喻《 运师任守 ,近而持为司定百运而 承云司 品 。 本云词 为 运加任守 中國任何休止。 (3) 对于"本公司产品"在客户的整个系统中的设计用途,客户应负责事先确认是否已进行了适当配申、安装等事项。 |
| (4) 使用"本公司产品"时,客户必须采取如下措施:(i)相对额定值及性能指标,必须在留有余量的前提下使用"本公司产品",并采用冗余设计等安全设计(ii)所采用的安全设计必须 |
| 确保即使"本公司产品"发生故障时也可将"客户用途"中的危险降到最小程度、(iii)构建随时提示使用者危险的完整安全体系、(iv)针对"本公司产品"及"客户用途"定期实施各 |
| 项维护保养。 |
| (5) 因DDoS攻击(分布式DoS攻击)、计算机病毒以及其他技术性有害程序、非法侵入,即使导致"本公司产品"、所安装软件、或者所有的计算机器材、计算机程序、网络、数据库 |
| 受到感染,对于由此而引起的直接或间接损失、损害以及其他费用,"本公司"将不承担任何责任。 |
| 对于(i)杀毒保护、(ii)数据输入输出、(iii)丢失数据的恢复、(iv)防止"本公司产品"或者所安装软件感染计算机病毒、(v)防止对"本公司产品"的非法侵入,请客户自行负责采取充 |
| 为捐施。 (6)"太公司会品"是作为应用于一般于业会品的通用会品而设计生产的,加里家白旗"太公司会品"用于以下所列用诠,则太公司对会品不作任何保证,但"太公司"已表明可用于结 |
| |
| (a) 必须具备很高安全性的用途 (例:核能控制设备、燃烧设备、航空/宇宙设备、铁路设备、升降设备、娱乐设备、医疗设备、安全装置、其他可能危及生命及人身安全的用途) |
| (b) 必须具备很高可靠性的用途(例:燃气、自来水、电力等供应系统、24小时连续运行系统、结算系统、以及其他处理权利、财产的用途等) |
| (c) 具有苛刻条件或严酷环境的用途(例:安装在室外的设备、会受到化学污染的设备、会受到电磁波影响的设备、会受到振动或冲击的设备等) |
| (d)"产品目录等"资料中未记载的条件或环境下的用途 |
| (7)除了不适用于上述3.(6)(a)至(d)中记载的用途外,"本产品目录等资料中记载的产品"也不适用于汽车(含二轮车,以下同)。请勿配置到汽车上使用。关于汽车配置用产品,请咨询 |
| 本公司销售人员。 |
| 4. 体修余叶 "太公司产品"的保修条件如下 |
| (1) 保修期限 自购买之日起1年。(但是 "产品目录等" 资料中有明确说明时除外。) |
| (2) 保修内容 对于发生故障的"本公司产品",由"本公司"判断并可选择以下其中之一方式进行保修。 |
| (a) 在本公司的维修保养服务点对发生故障的"本公司产品"进行免费修理(但是对于电子、结构部件不提供修理服务。) |
| (b) 对发生故障的"本公司产品"免费提供同等数量的替代品 |
| (3) 当故障因以下任何一种情形引起时,不属于保修的范围。 |
| (a) 将"本公司产品"用于原本设计用途以外的用途 |
| (b) 超过"使用条件等"范围的使用 |
| (C) 违反本汪意事项 "3.使用时的汪意事项" 的使用 |
| (U) 非凶 年公可 近行的风表、修理守政政障的 (e) 非因"太公司"出品的软件导致故障时 |
| (f)"本公司"生产时的科学、技术水平无法预见的原因 |
| (g) 除上述情形外的其它原因,如"本公司"或"本公司产品"以外的原因(包括天灾等不可抗力) |
| 5. 责任限制 |
| 本承诺事项中记载的保修是关于"本公司产品"的全部保证。对于因"本公司产品"而发生的其他损害,"本公司"及"本公司产品"的经销商不负任何责任。 |
| 6. 出口管理 |
| 客户若将"本公司产品"或技术资料出口或向境外提供时,请遵守中国及各国关于安全保障进出口管理方面的法律、法规。否则,"本公司"有权不予提供 |
| "本公司产品"或技术资料。 |
| IC320GC-zh |

欧姆龙自动化(中国)有限公司

注:规格如有变更,恕不另行通知。请以最新产品说明书为准。

http://www.fa.omron.com.cn 咨询热线:400-820-4535