E5EC Modbus 简易主站通讯

- 一、实验设备: E5EC-QR2ASM-012, CP1H-XA40DT-D, CP1W-CIF11
- 二、实验目的:用 CP1H 和 E5EC 做 Modbus-RTU 简易主站,读取温控器的当前温度,更改设定值。
- 三、硬件接线: 将温控器的 485 端子与 CP1H 上串行通信板 CP1W-CIF11 连接。



四、实验步骤:

温控器侧设置



1、短按空白键 1s 以内进入调整菜单,按循环键找到 CMWT,将 CMWT 设置为 ON

2、长按空白键 3s 以上进入初始设定菜单,再短按一下空白键,进入通讯设定 菜单

通讯菜单设置内容如下:

项目	符号	设定内容	设定值
协议选择	PSEL	CompoWay/F/Modbus	EWF/Mad
通信单位编号	U-Nō	0 ~ 99	0, 1 ~ 99
通信波特率	ЪPS	9.6/19.2/38.4/57.6 (kbit/s)	9.6/19.2 /38.4/57.6 (kbit/s)
通信数据位*	LEN	7/8(位)	7/8(位)
通信终止位*	SUCE	1/2	1/2
通信奇偶校验	PRES	无、偶数、奇数	NāNE/E¥EN/ādd
发送数据等待时间	SdWŁ	0 ~ 99	0~99(ms)、 默认值·20

上表中的阴影部分为默认值。

* 协议选择为 Modbus 时,通信数据位固定为 8 位;奇偶校验设定为偶数 / 奇数时,通信终止位固定为 1 位、无奇偶 校验时固定为2位,不显示项目。

协议选择(PSEL):Mod

通信单位编号(U-N0):1

通信波特率(bPS): 9600

通信数据位(Len): 8

通信终止位(SbIt):1

通信奇偶校验(PRtY): EVEN

发送数据等待时间(SdWt):20ms(默认值)

PLC 侧设置

⑦拨动开关

1、DIP 开关 4、5 号拨到 OFF

-	0
N	z
ω	
4	
сл	
ი	

~					
	No.	设定	设定内容	用途	初始值
	SW1	ON	不可写入用户存储器(注)	在需要防止由外围工具(CX-Programmer)	OFF
		OFF	可写入用户存储器	导致的不慎改写程序的情况下使用。	
	SW2	ON	电源为 ON 时,执行从存储	在电源为 ON 时,可将保存在存储盒内的程	OFF
			盒的自动传送	序、数据内存、参数向 CPU 单元展开。	
		OFF	不执行		
	SW3	_	未使用	-	OFF
	SW4	ON	在用工具总线的情况下使	需要通过工具总线来使用选件板槽位1上	OFF
			用	安装的串行通信选件板时置于 ON。	
		OFF	根据 PLC 系统设定		
	SW5	ON	在用工具总线的情况下使	需要通过工具总线来使用选件板槽位2上	OFF
			用	安装的串行通信选件板时置于 ON。	
		OFF	根据 PLC 系统设定		
	SW6	ON	A395.12 为 ON	在不使用输入单元而用户需要使某种条件	OFF
				成立时,将该SW6置于ON或OFF,在程	
		OFF	A395.12 为 OFF	序上应用 A395.12。	

 OFF
 A395.12 为 OFF
 序上应用 A395.12。

 注:通过将 SW1 置于 ON 转换为不可写入的数据如下。

 •所有用户程序(所有任务内的程序)

 •参数区域的所有数据(PLC系统设定等)

 此外,该 SW1 为 ON 的情况下,即使执行由外围工(CX-Programmer)将存储器全部清除的操作,所有的用户程序及参数区域的数据都不会被删除。

2、CP1W-CIF11背后的拨动开关如下:

正面

背面



CP1W-CIF11 管脚定义如下:

SDB+

RDB+ SDA-

●工作设定用拨动开关

RDA-

	引脚 No.		设定内容					
400	1	ON	有(两端)	终端电阻有无的选择				
		OFF	无					
	2	ON	2 线式	2线式/4线式的选择(注1)				
		OFF	4 线式					
	3	ON	2 线式	2线式/4线式的选择(注1)				
		OFF	4 线式					
	4	-	_	空置				
	5	ON	有 RS 控制	选择 RD 的 RS 控制的有无				
		OFF	无 RS 控制(平时接收)	(注2)				
	6	ON	有 RS 控制	选择 SD 的 RS 控制的有无				
		OFF	无RS控制(平时发送)	(注3)				

- 注1. 引脚 No.2 及 3 请都设定为 ON(2 线式)或 OFF(4 线式)。
- 注 2. 在需要禁止回送的情况下,将引脚 No.5 设定为「有 RS 控制」(ON)。
- 注 3. 用 4 线式布线进行 1:N 连接时,在连接到 N 侧的设备的情况下,将引脚 No. 6 设定为「有 RS 控制」(ON)。

在2线式布线进行连接的情况下,将引脚 No.6 设定为「有 RS 控制」(ON)。

本次实验中将拨码: 2, 3, 5, 6 拨到 0N

3、PLC 软件设置:

文件,新建,设备类型选择 CP1H, CPU 型号选择 X,网络类型 USB

变更PLC	×
- 设备名称	
□	
СР1Н	▼ 设定(S)
网络类型	
USB	<u> </u>
│ │ │ ↓	
	<u>^ </u>
	~
确定 取消	帮助(H)

串口1的设置

👼 PLC 设定 - 新PLC1	
文件(F) 选项(O) 帮助(H)	
启动 设置 时序 输入常数 串口1 串口2 外部服务 内置输入设置 脉□ □通信设置	中輸出○│脉冲▲▶
 ○ 标准 (9600 : 1,7,2,E) ● 定制 波特率 格式 模式 9600 ▼ 8,1,E ▼ 串口网关 ▼ 10 (默认) 	
	-PC链接模式
C 设置 0x0000 册 C CR, LF C 设定结束码 0x0000 册	
「响应超时」单元号び迟NT/PC链接最大	PC链接单元号
[이 금 *100 ms 이 금 이 금 *10 이 금 *10 이 금 *10 이 금 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	CP1H-X 监视

将设置传入 PLC, 校验 OK, 再断电上电

4、温控器 MODBUS 指令针

读指令帧

读出变量(多个)

以下指令帧设置必要的数据后,读出变量区域。

指令帧

从站	地址	功能代码	读出开始地址	元素数量	CRC-16
		H'03			
	1	1	2	2	2 字节

数据名称	说明
从站地址	请指定E5□C的"单位编号"。
	能以16进制格式设定H'01~H'63(1~99)。
功能代码	变量区域读出的功能代码为 H'03。
读出开始地址	请指定要读出的参数地址。
	地址请参照 □□"第 5 章 通信数据 Modbus"。
元素数量	4字节模式
	请指定要读出的参数数量×2作为元素数量。
	指定范围为 H'0002 ~ H'006A(2 ~ 106)。
	设定为 H'006A 时,可读出 53 个参数。
	例)参数数量为第2项时,设定为H'0004。
	2字节模式
	请指定要读出的参数数量作为元素数量。
	指定范围为 H'0001 ~ H'006A(1 ~ 106)。
	设定为 H'006A 时,可读出 106 个参数。
	例)参数数量为第2项时,设定为H'0002。
CRC-16	根据自从站地址到数据末尾的值算出的校验码。
	计算方法请参照 🎞 " 4-1-1 指令帧 ● CRC-16 的计算示例"(4-3 页)。

读取的响应帧

响应帧

从站地址	功能代码	字节计数	读出数据(元素数量部分)	CRC-16
	H'03			
1	1	1	0~212(2X106)	2

数据名称	说明
从站地址	直接使用指令帧中的值。
功能代码	接收了信号的功能代码。
	但异常时的响应帧是将"H'80"加在接收了信号的功能代码上的值,表示异常响
	应。
	例)接收功能代码 = H'03
	异常时回应响应帧内的功能代码 = H'83
字节计数	读出数据的字节数。
读出数据	读出的参数的值。
CRC-16	根据自从站地址到数据末尾的值算出的校验码。
	计算方法请参照□□ "4-1-1 指令帧 ● CRC-16 的计算示例」(4-3 页)。

响应代码

功能代码	错误 代码	错误名称	原因
H'83	H'02	变量地址错误	读出开始地址异常。
	H'03	变量数据 错误	元素数量超过了指定范围。
H'03	-	正常结束	无异常。

写入指令针

写入变量(多个)

以下指令帧设置必要的数据后,写入变量区域。

指令帧

Υ	从站地址	功能代码	读出开始地址	元素数量	字节计数	写入数据(元素数量部分)	CRC-16			
ĺ		H'10	I							
	1	1	2	2	1	0~208(2X104)	2			
数据名称			说明							
	从站地却	ıŁ	请指定E	5□C的 "单位	编号"。					
			能以16进	挂制格式设定H'()1 ~ H'63(1 ~	99) ₀				
	功能代码	马	变量区域	域写入的功能代码	码为 H'10。					
	写人开始	台地址	请指定要	要写入的参数地	址。					
			地址请参	地址请参照 □□"第 5 章 通信数据 Modbus"。						
	元素数量	at a second sec	4字节模	4字节模式						
			请指定要	[写人的参数数]	量×2作为元	云数量。				
			指定范围	副为 H'0002 ~ H	1'0068(2 ~ 10)4) _o				
			设定为I	设定为 H'0068 时,可写入 52 个参数。						
			例)参数	数量为第2项8	寸,设定为 H	'0004 _°				
			2字节模	2字节模式						
			请指定要	请指定要写人的参数数量作为元素数量。						
			指定范围	指定范围为 H'0001 ~ H'0068(1 ~ 104)。						
			设定为I	H0068时,可写	人 104 个参	数。				
			例)参数	数量为第2项时	寸,设定为 H	'0002 _°				
	字节计数	改	请指定年	请指定写人数据的字节数。						
	CRC-16		根据自为	根据自从站地址到数据末尾的值算出的校验码。						
			计算方法	よ请参照 🛄 "4-	-1-1 指令帧	● CRC-16 的计算示例	」(4–3 页)。			

写入的响应帧

响应帧

从站地址	功能代码	写入开始地址	元素数量	CRC-16
	H'10			
1	1	2	2	2字节

数据名称	说明
从站地址	直接使用指令帧中的值。
功能代码	接收了信号的功能代码。
	但异常时的响应帧是将"H'80"加在接收了信号的功能代码上的值,表
	示异常响应。
	例)接收功能代码 = H'10
	异常时回应响应帧内的功能代码 = H'90
写入开始地址	经接收处理的写入开始地址。
元素数量	经接收处理的元素数量。
CRC-16	根据自从站地址到数据末尾的值算出的校验码。
	计算方法请参照 🎞 " 4-1-1 指令帧 ● CRC-16 的计算示例"(4-3 页)。

响应代码

功能代码	错误代码	错误名称	原因
H'90	H'02	变量地址错误	写入开始地址异常。
	H'03	变量数据错误	■ 元素数量与数据数量不一致。
			■ 元素数量×2与字节计数不一致。
			■ 写人数据不在设定范围内。
	H'04	动作错误	不是可写入的动作状况。写人数据的设定内
			容为当前的动作模式所不允许。
			■ 通信写入 OFF(禁止)。
			■ 已从设定区域0写人至设定区域1的设定
			项目。
			■ 已从非保护菜单写入至保护设定项目。
			■ AT 实行中。
H'10	-	正常结束	无异常。

CP1H Modbus 地址分配

通道		位	设定内容		
串行端口 1	串行端口 2				
D32200	D32300	07~00		从站地址 (00 Hex ~ F7 Hex)	
		15~08		系统保留(请设为 00Hex)	
D32201	D32301	07~00		FUNCTION 代码	
		15~08	指令	系统保留(请设为 00Hex)	
D32202	D32302	15~00		通信数据字节数 (0000 Hex ~ 005E Hex)	
D32203~	D32303~	15~00		通信数据 (最大 94 字节)	
D32249	D32349				
D32250	D32350	07~00		从站地址(01 Hex ~ F7 Hex)	
		15~08		系统保留(请设为 00Hex)	
D32251	D32351	07~00		FUNCTION 代码	
		15~08		保留	
D32252	D32352	07~00	响应	出错代码	
		15~08		系统保留(请设为 00Hex)	
D32253	D32353	15~00		应答字节数 (0000 Hex ~ 03EA Hex)	
D32254~	D32354~	15~00		应答 (最大 92 字节)	
D32299	D32399				

相关特殊辅助继电器:

通道	位	对象串行接 口	设定内容	
A641 CH	02	端口1	Modbus-RTU 简易主站功能执行出错结束标志 1: 执行异常 0: 执行正常结束或执行中	
	01		Modbus-RTU 简易主站功能执行正常结束标志 1: 执行正常结束 0: 执行异常结束或执行中	
	00		Modbus-RTU 简易主站功能执行开关 0→1:执行开始 1:执行中 0:非执行中或执行结束	
A640 CH	02	端口2	Modbus-RTU 简易主站功能执行出错结束标志 1: 执行异常结束 0: 执行正常结束或执行中	
	01		Modbus-RTU 简易主站功能执行正常结束标志 0→1:执行开始 1:执行正常结束 0:执行异常结束或执行中	

5、实验	俭示例	٩J					
读温控	器的	当前值:(四]字节模式)				
PLC名称	名称	地址	数据类型/格式	功能块…	值	值(二	注释
新PLC1		D32200	CHANNEL (十六进制,通道)		0001 十六进制	0000 0	
新PLC1		D32201	CHANNEL (十六进制,通道)		0003 十六进制	0000 0	
新PLC1		D32202	CHANNEL (十六进制,通道)		0004 十六进制	0000 0	
新PLC1		D32203	CHANNEL (十六进制,通道)		0000 十六进制	0000 0	
新PLC1		D32204	CHANNEL (十六进制,通道)		0002 十六进制	0000 0	
新PLC1		D32205	CHANNEL (十六进制,通道)		0000 十六进制	0000 0	
新PLC1		D32206	CHANNEL (十六进制,通道)		0000 十六进制	0000 0	
新PLC1		D32207	CHANNEL (十六进制,通道)		0000 十六进制	0000 0	
新PLC1		D32208	CHANNEL (十六进制,通道)		0000 十六进制	0000 0	
新PLC1		D32250	CHANNEL (十六进制,通道)		0001 十六进制	0000 0	
新PLC1		D32251	CHANNEL (十六进制,通道)		0003 十六进制	0000 0	
新PLC1		D32252	CHANNEL (十六进制,通道)		0000 十六进制	0000 0	
新PLC1		D32253	CHANNEL (十六进制,通道)		0005 十六进制	0000 0	
新PLC1		D32254	CHANNEL (十六进制,通道)		0400 十六进制	0000 0	
新PLC1		D32255	CHANNEL (十六进制,通道)		0000 十六进制	0000 0	
新PLC1		D32256	CHANNEL (十六进制,通道)		1A00 十六进制	0001 1	
新PLC1		D32257	CHANNEL (十六进制,通道)		0000 十六进制	0000 0	
新PLC1		D32258	CHANNEL (十六进制,通道)		0000 十六进制	0000 0	
新PLC1		A641.00	BOOL (On/Off,接点)		0		
新PLC1		A641.01	BOOL (On/Off,接点)		1		
新PLC1		A641.02	BOOL (On/Off,接点)		0		
新PLC1		A392.00	BOOL (On/Off,接点)		0		

D32202 中写入的是通信数据字节数,即 D32203 和 D32204 中的字节数,在确 认 D32202 中的字节数时,可以先空着,等写完通信数据再确认字节数,将 A641.00 置 1。

两字节模式:

×	PLC名称	名称	地址	数据类型/格式	功能块	值	值(二	注释
	新PLC1		D32200	CHANNEL (十六进制,通道)		0001	0000 0	
	新PLC1		D32201	CHANNEL (十六进制,通道)		0003	0000 0	
	新PLC1		D32202	CHANNEL (十六进制,通道)		0004	0000 0	
	新PLC1		D32203	CHANNEL (十六进制,通道)		2000	0010 0	
	新PLC1		D32204	CHANNEL (十六进制,通道)		0001	0000 0	
	新PLC1		D32205	CHANNEL (十六进制,通道)		0000	0000 0	
	新PLC1		D32206	CHANNEL (十六进制,通道)		0000	0000 0	
	新PLC1		D32207	CHANNEL (十六进制,通道)		0000	0000 0	
	新PLC1		D32208	CHANNEL (十六进制,通道)		0000	0000 0	
	新PLC1		D32250	CHANNEL (十六进制,通道)		0001	0000 0	
	新PLC1		D32251	CHANNEL (十六进制,通道)		0003	0000 0	
	新PLC1		D32252	CHANNEL (十六进制,通道)		0000	0000 0	
	新PLC1		D32253	CHANNEL (十六进制,通道)		0003	0000 0	
	新PLC1		D32254	CHANNEL (十六进制,通道)		0200	0000 0	
	新PLC1		D32255	CHANNEL (十六进制,通道)		1A00	0001 1	
	新PLC1		D32256	CHANNEL (十六进制,通道)		0000	0000 0	
	新PLC1		D32257	CHANNEL (十六进制,通道)		0000	0000 0	
	新PLC1		D32258	CHANNEL (十六进制,通道)		0000	0000 0	
	新PLC1		A641.00	BOOL (On/Off,接点)		0		
	新PLC1		A641.01	BOOL (On/Off,接点)		1		
	新PLC1		A641.02	BOOL (On/Off,接点)		0		
	新PLC1		A392.00	BOOL (On/Off,接点)		0		

读取到温控器的当前值为 16 进制的 1A,转换成 10 进制数为 26,与温控表 PV 值显示一致。

PLC名称	名称	地址	数据类型/格式	功能块	值	值(二	注释
新PLC1		D32200	CHANNEL (十六进制,通道)		0001	0000 0	
新PLC1		D32201	CHANNEL (十六进制,通道)		0010	0000 0	
新PLC1		D32202	CHANNEL (十六进制,通道)		0009	0000 0	
新PLC1		D32203	CHANNEL (十六进制,通道)		0106	0000 0	
新PLC1		D32204	CHANNEL (十六进制,通道)		0002	0000 0	
新PLC1		D32205	CHANNEL (十六进制,通道)		0400	0000 0	
新PLC1		D32206	CHANNEL (十六进制,通道)		0000	0000 0	
新PLC1		D32207	CHANNEL (十六进制,通道)		2A00	0010 1	
新PLC1		D32208	CHANNEL (十六进制,通道)		0000	0000 0	
新PLC1		D32250	CHANNEL (十六进制,通道)		0001	0000 0	
新PLC1		D32251	CHANNEL (十六进制,通道)		0010	0000 0	
新PLC1		D32252	CHANNEL (十六进制,通道)		0000	0000 0	
新PLC1		D32253	CHANNEL (十六进制,通道)		0004	0000 0	
新PLC1		D32254	CHANNEL (十六进制,通道)		0106	0000 0	
新PLC1		D32255	CHANNEL (十六进制,通道)		0002	0000 0	
新PLC1		D32256	CHANNEL (十六进制,通道)		0000	0000 0	
新PLC1		D32257	CHANNEL (十六进制,通道)		0000	0000 0	
新PLC1		D32258	CHANNEL (十六进制,通道)		0000	0000 0	
新PLC1		D32259	CHANNEL (十六进制,通道)		0000	0000 0	
新PLC1		D32260	CHANNEL (十六进制,通道)		0000	0000 0	
新PLC1		D32261	CHANNEL (十六进制,通道)		0000	0000 0	
新PLC1		A641.00	BOOL (On/Off,接点)		0		
新PLC1		A641.01	BOOL (On/Off,接点)		1		
新PLC1		A641.02	BOOL (On/Off,接点)		0		
新PLC1		A392.00	BOOL (On/Off,接点)		0		

写入温控器设定值:(四字节模式)

两字节模式:

×	PLC名称	名称	地址	数据类型/格式	功能块	值	值(二	注释
Ī	新PLC1		D32200	CHANNEL (十六进制,通道)		0001	0000 0	
	新PLC1		D32201	CHANNEL (十六进制,通道)		0010	0000 0	
	新PLC1		D32202	CHANNEL (十六进制,通道)		0007	0000 0	
	新PLC1		D32203	CHANNEL (十六进制,通道)		2103	0010 0	
	新PLC1		D32204	CHANNEL (十六进制,通道)		0001	0000 0	
	新PLC1		D32205	CHANNEL (十六进制,通道)		0200	0000 0	
	新PLC1		D32206	CHANNEL (十六进制,通道)		2A00	0010 1	
	新PLC1		D32207	CHANNEL (十六进制,通道)		0000	0000 0	
	新PLC1		D32208	CHANNEL (十六进制,通道)		0000	0000 0	
	新PLC1		D32250	CHANNEL (十六进制,通道)		0001	0000 0	
	新PLC1		D32251	CHANNEL (十六进制,通道)		0010	0000 0	
	新PLC1		D32252	CHANNEL (十六进制,通道)		0000	0000 0	
	新PLC1		D32253	CHANNEL (十六进制,通道)		0004	0000 0	
	新PLC1		D32254	CHANNEL (十六进制,通道)		2103	0010 0	
	新PLC1		D32255	CHANNEL (十六进制,通道)		0001	0000 0	
	新PLC1		D32256	CHANNEL (十六进制,通道)		0000	0000 0	
	新PLC1		D32257	CHANNEL (十六进制,通道)		0000	0000 0	
	新PLC1		D32258	CHANNEL (十六进制,通道)		0000	0000 0	
	新PLC1		D32259	CHANNEL (十六进制,通道)		0000	0000 0	
	新PLC1		D32260	CHANNEL (十六进制,通道)		0000	0000 0	
	新PLC1		D32261	CHANNEL (十六进制,通道)		0000	0000 0	
	新PLC1		A641.00	BOOL (On/Off,接点)		0		
	新PLC1		A641.01	BOOL (On/Off,接点)		1		
	新PLC1		A641.02	BOOL (On/Off,接点)		0		
	新PLC1		A392.00	BOOL (On/Off,接点)		0		

写入数据是 2A,转换成十进制为 42,通过通信写入,温控器的设定值 SV 被成 功设定成 42。

- 五、实验总结:
 - 1、注意接收字节数的设置(指的是写入数据的字节数),如果温控器将通 讯写入关闭,温控器将不接收 PLC 发送的命令。四字节和两字节的写法 也是不一样的
 - 2、有些通道的最高位已经保存 00
 - 3、注意上传到 PLC 时要切换模式,在写指令的过程中要切换至编程模式, 读写数据时切换到调试模式。