


## 端子ブロックとリレーブロックの取り外し方

### 【3ステップで取り外して下さい】

How to remove terminal block and relay block.

(Please follow below procedures)


1.



リレーブロック  
Relay block

- ・電源OFFを確認し、取り付けネジを左右交互にゆるめて下さい。
- ・ Make sure if power is OFF. Then loosen or turn right and left mounting screws alternately.


2. ②



端子ブロック  
Terminal block

- ・両側の突起を壁からはずして下さい。
- ・ Disconnect the protruding part ② of the relay block from the interior wall of the terminal block.

3.



- ・水平に持ち上げ、リレーブロックをはずして下さい。
- ・ Lift a relay block horizontally. Then remove it from a terminal block.