

ZG2-WDC□□用
2次元形状計測センサ
センサヘッド

この取扱説明書をお読みの上で、保管、設置、プログラミング、動作、保守または廃棄をお願いします。ご質問またはご意見がありましたら、弊社担当者までご相談ください。

詳しくご使用の方法に関しましては、コントローラ操作マニュアルをご覧ください。



